



Szerelési útmutató szakembereknek HU BM-2 FW 2.80-S SZOFTVERVÁLTOZATTÓL

Magyar | A változtatások joga fenntartva!

WOLF

1	A szállítási terjedelem ellenőrzése		
2	A bei	rendezés leírása	8
3	Bizto	onsági és egyéb előírások	9
	3.1	Általános biztonsági utasítások	9
	3.2	Szabványok/irányelvek	9
	3.3	Telepítés/üzembe helyezés	9
	3.4	A CE-megjelölés	9
	3.5	Alkalmazott jelölések és figyelmeztető utasítások	10
	3.5.1	A figyelmeztetések felépítése	10
4	Szere	elés	11
	4.1	A szerelési hellyel szemben támasztott követelmények	11
	4.2	A BM-2 kezelőmodul elhelyezése/eltávolítása a fűtőkészülékben/-ből	11
	4.2.1	BM-2 kezelőmodul a CGB-2, BWL-1-S, CHA-ben	11
	4.2.2	BM-2 kezelőmodul a TOB, COB-2 modulban	12
	4.2.3	BM-2 kezelőmodul az MGK-2 modulban	12
	4.2.4	BM-2 kezelőmodul az MM-2, KM-2, SM1-2 és SM2-2 modulba	n 12
	4.3	A BM2 kezelőmodul fali aljzattal történő felszerelése	13
	4.4	A BM-2 kezelőmodul fali aljzatának elektromos bekötése	14
	4.5	Külső hőérzékelő szerelése	15
5	ABN	I-2 kezelőmodul általános áttekintése	16
6	A gy	orsindító és a forgató-nyomógomb leírása	17
7	Egys	zerűsített üzemmód	18
8	Bővít	tett üzemmód - Az állapotoldalak áttekintése	20
9	Fűtő	berendezés	21
	9.1	A nyomógomb megnyomása Információk	21
	9.2	Nyomógomb megnyomása 1 x HMV-üzemmód	21
	9.3	Nyomógomb megnyomása Kéményseprő üzemmód	22
10	HMV	-készítés	23
	10.1	A HMV előírt hőmérsékletének módosítása	23
	10.2	A HMV-készítés üzemmódjának a módosítása	23
11	Fűtő	kör	24
	11.1	A fűtőkör előírt hőmérsékletének a módosítása	24
	11.2	A fűtőkör üzemmód módosítása	24
12	Keve	rőkör	25
	12.1	A keverőkör előírt hőmérsékletének módosítása	25
	12.2	A keverőkör üzemmód módosítása	25



13	A napkollektoros rendszer státuszoldala – Bővített üzemmód	26
	13.1 Kijelző Hőmérsékletek	26
	13.2 Kijelző Hozamok	27
	13.2.1 A napkollektor éves hozama [kWh]	27
	13.2.2 A napkollektor havi hozama [kWh]	27
14	Szellőzőberendezés	28
	14.1 Üzemmód módosítása/Start–Vége/BE–KI	28
15	Jelentések	29
	15.1 Mi a teendő hibák esetén?	29
	15.2 Mi a teendő figyelmeztetések esetén?	29
	15.3 Hiba nyugtázása a felhasználó részéről	29
	15.4 Hiba nyugtázása a szakember részéről	30
16	A főmenü áttekintése	31
	16.1 Az előírt – valós hőmérséklet-kijelző (17. fejezet)	31
	16.2 Alapbeállítások (18. fejezet)	31
	16.3 Időprogramok (19. fejezet)	31
	16.4 Szakember szint (20. fejezet)	31
17	Kijelző Előírt Tényleges hőmérsékletek	32
18	Az alapbeállítások áttekintése	33
18	Az alapbeállítások áttekintése 18.1 Fűtőkészülék	33 33
18	Az alapbeállítások áttekintése 18.1 Fűtőkészülék 18.1.1 A HMV-készítés üzemmódja	33 33 33
18	Az alapbeállítások áttekintése 18.1 Fűtőkészülék 18.1.1 A HMV-készítés üzemmódja 18.1.2 Üzemmód Kompresszor	33 33 33 33
18	Az alapbeállítások áttekintése 18.1 Fűtőkészülék 18.1.1 A HMV-készítés üzemmódja 18.1.2 Üzemmód Kompresszor 18.2 Fűtőkör/Keverőkörök 1–7	33 33 33 33 33
18	Az alapbeállítások áttekintése 18.1 Fűtőkészülék 18.1.1 A HMV-készítés üzemmódja 18.1.2 Üzemmód Kompresszor 18.2 Fűtőkör/Keverőkörök 1–7 18.2.1 Takarékfaktor beállítása a csökkentett fűtési üzemhez	33 33 33 33 34 34
18	Az alapbeállítások áttekintése 18.1 Fűtőkészülék 18.1.1 A HMV-készítés üzemmódja 18.1.2 Üzemmód Kompresszor 18.2 Fűtőkör/Keverőkörök 1–7 18.2.1 Takarékfaktor beállítása a csökkentett fűtési üzemhez 18.2.2 Téli/nyári átállás beállítása	 33 33 33 34 34 35
18	Az alapbeállítások áttekintése 18.1 Fűtőkészülék 18.1.1 A HMV-készítés üzemmódja 18.1.2 Üzemmód Kompresszor 18.2 Fűtőkör/Keverőkörök 1–7 18.2.1 Takarékfaktor beállítása a csökkentett fűtési üzemhez 18.2.2 Téli/nyári átállás beállítása 18.2.3 ECO/ABS beállítása	 33 33 33 34 34 35 35
18	Az alapbeállítások áttekintése 18.1 Fűtőkészülék 18.1.1 A HMV-készítés üzemmódja 18.1.2 Üzemmód Kompresszor 18.2 Fűtőkör/Keverőkörök 1–7 18.2.1 Takarékfaktor beállítása a csökkentett fűtési üzemhez 18.2.2 Téli/nyári átállás beállítása 18.2.3 ECO/ABS beállítása	 33 33 33 34 34 35 35 35
18	Az alapbeállítások áttekintése 18.1 Fűtőkészülék 18.1.1 A HMV-készítés üzemmódja 18.1.2 Üzemmód Kompresszor 18.2 Fűtőkör/Keverőkörök 1–7 18.2.1 Takarékfaktor beállítása a csökkentett fűtési üzemhez 18.2.2 Téli/nyári átállás beállítása 18.2.3 ECO/ABS beállítása 18.2.4 A nappali hőmérséklet (a helyiség-hőmérséklet) beállítása 18.2.5 Helyiséghatás fűtés	 33 33 33 34 34 35 35 35 35
18	 Az alapbeállítások áttekintése 18.1 Fűtőkészülék 18.1.1 A HMV-készítés üzemmódja 18.1.2 Üzemmód Kompresszor 18.2 Fűtőkör/Keverőkörök 1–7 18.2.1 Takarékfaktor beállítása a csökkentett fűtési üzemhez 18.2.2 Téli/nyári átállás beállítása 18.2.3 ECO/ABS beállítása 18.2.4 A nappali hőmérséklet (a helyiség-hőmérséklet) beállítása 18.2.5 Helyiséghatás fűtés 18.2.6 Helyiséghatás hűtés 	 33 33 33 34 34 35 35 35 36
18	 Az alapbeállítások áttekintése 18.1 Fűtőkészülék 18.1.1 A HMV-készítés üzemmódja 18.1.2 Üzemmód Kompresszor 18.2 Fűtőkör/Keverőkörök 1–7 18.2.1 Takarékfaktor beállítása a csökkentett fűtési üzemhez 18.2.2 Téli/nyári átállás beállítása 18.2.3 ECO/ABS beállítása 18.2.4 A nappali hőmérséklet (a helyiség-hőmérséklet) beállítása 18.2.5 Helyiséghatás fűtés 18.2.6 Helyiséghatás hűtés 18.2.7 Nappali hőmérséklet hűtési üzemben 	 33 33 33 34 34 35 35 35 36 36
18	 Az alapbeállítások áttekintése 18.1 Fűtőkészülék 18.1.1 A HMV-készítés üzemmódja 18.1.2 Üzemmód Kompresszor 18.2 Fűtőkör/Keverőkörök 1–7 18.2.1 Takarékfaktor beállítása a csökkentett fűtési üzemhez 18.2.2 Téli/nyári átállás beállítása 18.2.3 ECO/ABS beállítása 18.2.4 A nappali hőmérséklet (a helyiség-hőmérséklet) beállítása 18.2.5 Helyiséghatás fűtés 18.2.6 Helyiséghatás hűtés 18.2.7 Nappali hőmérséklet hűtési üzemben 18.3 Nyelv 	 33 33 33 34 34 35 35 35 36 37
18	 Az alapbeállítások áttekintése 18.1 Fűtőkészülék 18.1.1 A HMV-készítés üzemmódja 18.1.2 Üzemmód Kompresszor 18.2 Fűtőkör/Keverőkörök 1–7 18.2.1 Takarékfaktor beállítása a csökkentett fűtési üzemhez 18.2.2 Téli/nyári átállás beállítása 18.2.3 ECO/ABS beállítása 18.2.4 A nappali hőmérséklet (a helyiség-hőmérséklet) beállítása 18.2.5 Helyiséghatás fűtés 18.2.6 Helyiséghatás hűtés 18.2.7 Nappali hőmérséklet hűtési üzemben 18.3 Nyelv 18.4 Pontos idő 	 33 33 33 34 34 35 35 35 36 36 37 37
18	 Az alapbeállítások áttekintése 18.1 Fűtőkészülék 18.1.1 A HMV-készítés üzemmódja 18.1.2 Üzemmód Kompresszor 18.2 Fűtőkör/Keverőkörök 1–7 18.2.1 Takarékfaktor beállítása a csökkentett fűtési üzemhez 18.2.2 Téli/nyári átállás beállítása 18.2.3 ECO/ABS beállítása 18.2.4 A nappali hőmérséklet (a helyiség-hőmérséklet) beállítása 18.2.5 Helyiséghatás fűtés 18.2.6 Helyiséghatás hűtés 18.2.7 Nappali hőmérséklet hűtési üzemben 18.3 Nyelv 18.4 Pontos idő 18.5 Dátum 	 33 33 33 34 34 35 35 35 36 36 37 37 37
18	Az alapbeállítások áttekintése18.1Fütőkészülék18.1.1A HMV-készítés üzemmódja18.1.2Üzemmód Kompresszor18.2Fűtőkör/Keverőkörök 1–718.2.1Takarékfaktor beállítása a csökkentett fűtési üzemhez18.2.2Téli/nyári átállás beállítása18.2.3ECO/ABS beállítása18.2.4A nappali hőmérséklet (a helyiség-hőmérséklet) beállítása18.2.5Helyiséghatás fűtés18.2.6Helyiséghatás hűtés18.2.7Nappali hőmérséklet hűtési üzemben18.3Nyelv18.4Pontos idő18.5Dátum18.6Téli/nyári átállás	 33 33 33 34 34 35 35 35 36 36 37 37 38
18	Az alapbeállítások áttekintése18.1Fűtőkészülék18.1.1A HMV-készítés üzemmódja18.1.2Üzemmód Kompresszor18.2Fűtőkör/Keverőkörök 1–718.2.1Takarékfaktor beállítása a csökkentett fűtési üzemhez18.2.2Téli/nyári átállás beállítása18.2.3ECO/ABS beállítása18.2.4A nappali hőmérséklet (a helyiség-hőmérséklet) beállítása18.2.5Helyiséghatás fűtés18.2.6Helyiséghatás hűtés18.2.7Nappali hőmérséklet hűtési üzemben18.3Nyelv18.4Pontos idő18.5Dátum18.6Téli/nyári átállás18.7Minimális háttérvilágítás	 33 33 33 34 34 35 35 35 36 36 37 37 38 38
18	Az alapbeállítások áttekintése18.1Fűtőkészülék18.1.1A HMV-készítés üzemmódja18.1.2Üzemmód Kompresszor18.2Fűtőkör/Keverőkörök 1–718.2.1Takarékfaktor beállítása a csökkentett fűtési üzemhez18.2.2Téli/nyári átállás beállítása18.2.3ECO/ABS beállítása18.2.4A nappali hőmérséklet (a helyiség-hőmérséklet) beállítása18.2.5Helyiséghatás fűtés18.2.6Helyiséghatás hűtés18.2.7Nappali hőmérséklet hűtési üzemben18.3Nyelv18.4Pontos idő18.5Dátum18.6Téli/nyári átállás18.7Minimális háttérvilágítás18.8Képernyőkímélő	 33 33 33 34 34 35 35 35 35 36 36 37 37 37 38 38 38
18	Az alapbeállítások áttekintése18.1Fűtőkészülék18.1.1A HMV-készítés üzemmódja18.1.2Üzemmód Kompresszor18.2Fűtőkör/Keverőkörök 1–718.2.1Takarékfaktor beállítása a csökkentett fűtési üzemhez18.2.2Téli/nyári átállás beállítása18.2.3ECO/ABS beállítása18.2.4A nappali hőmérséklet (a helyiség-hőmérséklet) beállítása18.2.5Helyiséghatás fűtés18.2.6Helyiséghatás hűtés18.2.7Nappali hőmérséklet hűtési üzemben18.3Nyelv18.4Pontos idő18.5Dátum18.6Téli/nyári átállás18.7Minimális háttérvilágítás18.8Képernyőkímélő18.9Billentyűzár	 33 33 33 34 34 35 35 35 35 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38

Tartalomjegyzék

WOLF

19	ldőprogramok	39
	19.1 Előre programozott kapcsolási idők	39
	19.2 Időprogram kiválasztása	40
	19.3 A kapcsolási idők kijelzése/kiválasztása	41
	19.4 A kapcsolási idők módosítása	42
	19.5 A kapcsolási idők hozzáadása	42
	19.6 A kapcsolási idő törlése	42
	19.7 A kapcsolási idő másolása	43
20	Jelszó a szakember szinthez	44
21	Menüstruktúra – a szakember szint	45
22	A szakember szint – berendezés	46
	22.1 Példa a berendezés paraméterének a beállítására	46
	22.2 A berendezés paramétereinek teljes jegyzéke	47
	22.2.1 A BM-2 funkciója (e-busz cím)	47
	22.3 A berendezés paramétereinek a leírása	48
	22.3.1 A helyiséghatás tényező beállítása (A00)	48
	22.3.2 A külső hőérzékelő átlagszámítási idejének a beállítása (A04)	48
	22.3.3 Szoba-hőérzékelő (RF) hozzáigazítása (A05)	48
	22.3.4 A legionella baktérium elleni funkció beállítása (A07) – ALF	49
	22.3.5 Karbantartásra figyelmeztetés (A08)	49
	22.3.6 A fagyvédelemhatár beállítása (A09)	50
	22.3.7 A párhuzamos üzemű HMV-készítés beállítása (A10)	50
	22.3.8 A helyiséghőmérséklet-hatás lekapcsolása (A11)	51
	22.3.9 A fűtéscsökkentés-stop beállítása (A12)	51
	22.3.10 A HMV minimális hőmérsékletének a beállítása (A13)	51
	22.3.11 HMV maximális hőmérséklete (A14)	52
	22.3.12 Külső hőmérséklet korrekciójának beállítása (A15)	52
	22.3.13 Csak helyiséghőmérséklet-szabályozó (A16)	52
	22.3.14 P összetevő (A17) csak helyiséghőmérséklet-szabályozóhoz	53
	22.3.15 l összetevő (A18) csak helyiséghőmérséklet-szabályozóhoz	53
	22.3.16 A legionella bakterium elleni funkcio bekapcsolasi ideje (A23)	53
	22.3.17 Programválasztó kapcsoló hozzárendelése (A24)	53
	22.3.18 Karbant. figy. datuma (A25)	54
	22.3.19 SmartHome engedélyezés (A26)	54
23	A szakember szint – fűtőberendezés	55
	23.1 A fütöberendezes beallitasa	55
	23.1.1 A tütöberendezesek paramétereinek teljes jegyzéke	56
	23.1.2 Reléteszt a CGB-2 fűtőberendezésnél	57
	23.1.3 A tűtőkészülék paraméter-resetje	58



Tartalomjegyzék

24	A ozokombor ozint fűtőkör	50
24	A szakelildel szíllt – lutokol	59
	24.1 Futesi kol tipus	59
	24.2 A lutesi jelleggörbe bealitasa	60 60
	24.3 A futesi jellegyörbe mukouesenek a leirasa	61
	24.4 Az esztrichfűtés kikancsolása	61
	24.4.2 Az esztrichfűtés automatikus üzeme	61
	24.4.2 Az éllendé előremenő hőmérséklet	62
	24.4.5 Az allando eloremeno nomersekiet	62
	24.4.4 A muveleti lutes luotai tama (hap)	63
	24.4.5 Eszínci száriás idoprogramja – idlokol	64
	24.4.0 Addiogzies eszinenszantasi tunkeloban	04
25	A szakember szint – kaszkádmodul	65
	25.1 A kaszkádmodul paramétereinek teljes jegyzéke	66
	25.2 Reléteszt – kaszkádmodul	66
26	A szakember szint – keverőkör	67
	26.1 A keverőkör fűtési jelleggörbéje	68
	26.2 A keverőköri modul paramétereinek teljes jegyzéke	68
	26.3 Keverőköri reléteszt	68
	26.4 Az esztrichfűtés keverőköri beállítása	69
	26.4.1 Az esztrichfűtés kikapcsolása	69
	26.4.2 Esztrichfűtés – automatikus üzem	69
	26.4.3 Az állandó előremenő hőmérséklet	70
	26.4.4 A műveleti fűtés időtartama (nap)	70
	26.4.5 Esztrichszárítás időprogramja – keverőkör	71
	26.4.6 Adatrögzítés esztrichszárítási funkcióban	72
27	A szakember szint – nankollektoros rendszer	73
	27.1 Reléteszt napkollektoros kör	73
	27.2 A napkollektoros modul paramétereinek telies listája	76
28	A szakember szint – szellőzés	75
29	A hűtési jelleggörbe szervizszintje	78
30	A szakember szint – hibatörténet	79
31	Fűtési jelleggörbe/csökkentett fűtés faktor	80
	31.1 A fűtési jelleggörbék áttekintése	80
	31.2 A fűtőköri hőmérséklet kiválasztása -4 +4	82
	31.3 Fűtőköri csökkentett fűtés faktor 0–10	83
	31.4 A keverőköri hőmérséklet kiválasztása -4+4	84
	31.5 A keverőköri csökkentett fűtés faktor 0–10	84



32	Beál	lítható, helyiség-hőmérséklet szabályozás	85
	32.1	Helyiséghatás	85
	32.2	Helyiség hőmérséklet szabályozó	85
	32.3	Helyiségtermosztát-funkció	85
33	Hűté	s, keverőkörönként	86
34	Szim	bólumok áttekintése	87
	34.1	Szimbólumok a gyorsindító gomboknál	87
	34.2	A forgató-nyomógomb segítségével elérhető módosítások szimbólumai	89
	34.3	A működések szimbólumai	91
	34.4	Az időprogramok szimbólumai	92
35	Üzen	nen kívül helyezés és ártalmatlanítás	93
	35.1	Üzemen kívül helyezés	93
	35.2	Újrahasznosítás és ártalmatlanítás	93
	35.3	Karbantartás/tisztítás	93
36	Megj	egyzések a dokumentációhoz	94
	36.1	A készülékkel együtt szállított dokumentáció	94
	36.2	A szerelési utasítás tárolása	94
	36.3	A szerelési utasítás érvényessége	94
	36.4	A felhasználó részére történő átadás	94
37	Műsz	zaki adatok	95
38	Üzen	nzavarok	96
39	Figy	elmeztetések	99
40	Beüzemelési segédlet 10		
41	BM-2 szoftverfrissítés 10		102
42	Kompozit berendezés-adatlap az (EU) 811/2013 sz. rendelete szerint 103		
43	Szójegyzék 10		



1 A szállítási terjedelem ellenőrzése

Sz.	Megjelölés	BM-2 külső hőérzékelő nélkül, cikkszám 2745306	BM-2 külső hőérzékelővel, cikkszám 2745304
1	Szerelési útmutató szakembernek	1	1
2	Kezelési útmutató a felhasználónak	1	1
3	Külső hőérzékelő csavarokkal és tiplikkel		1
4	BM-2 kezelőmodul	1	1



2 A berendezés leírása

Rendeltetésszerű használat

A Wolf BM-2 kezelőmodul kizárólag a Wolf fűtőkészülékkel és Wolf kiegészítőkkel kapcsolatban kerülhet alkalmazásra.

A Wolf BM-2 kezelőmodul a komplett fűtőberendezés szabályozására és specifikus fűtési paraméterek beállítására szolgál. A rendeltetésszerű használathoz tartozik a használati utasítás, valamint a többi érvényes utasítás figyelembe vétele.

Vegye figyelembe:

- A BM-2 kezelőmodul távirányítóként is szerelhető; ehhez a fűtőkészülékbe először egy AM kijelzőmodult kell beépíteni.
- Nem rendeltetésszerű használat

A rendeltetésszerű felhasználástól eltérő alkalmazás nem megengedett. Minden egyéb, nem előírás szerinti felhasználás, valamint a termék megváltoztatása esetén, beleértve a nem helyes felszerelést, megszűnik minden jótállási igény. A kockázatot egyedül az üzemeltető viseli.

A szabályozót csak a beüzemelő által megfelelően kioktatott személy kezelheti.





3 Biztonsági és egyéb előírások

Vegye figyelembe az általános biztonsági utasításokat!

3.1 Általános biztonsági utasítások

A BM-2 kezelőmodult minősített szakembernek kell felszerelnie és üzembe helyeznie.

- Áramtalanítsa a fűtőkészüléket és az összes csatlakoztatott komponenst a BM-2 beépítését megelőzően!
- Ügyeljen arra, hogy a fűtőkészüléken lekapcsolt kapcsoló esetén is áram van!
- A sérült vagy meghibásodott alkatrészeket csakis eredeti Wolf alkatrészekkel pótolja!
- Ne távolítson el, ne hidaljon át semmilyen biztonsági és felügyeleti egységet, és ezeket ne is helyezze üzemen kívül!
- Csak abban az esetben üzemeltesse a berendezést, ha az műszakilag kifogástalan állapotban van!
- Szüntessen meg azonnal minden olyan zavart és kárt, amelyek a biztonságot befolyásolják!
- Amennyiben a használati meleg víz hőmérsékletét 60 °C-nál magasabbra állítja be, egy termosztatikus keverőszelepet építsen be!
- Féktesse, vezesse külön a 230V-os vezetékeket és az e-busz vezetékeket!
- Elektromos túlfeszültségek következtében megsérülhetnek az elektromos berendezések. A munkák megkezdését megelőzően csatlakoztasson a rendszerre egy földelt tárgyat, pl. fűtőcsövet vagy vízvezetékcsövet a statikus elektromosság levezetése céljából.

3.2 Szabványok/irányelvek

A berendezés és a szabályozók a következő követelményeknek felelnek meg:

EU-irányelvek

- ► 2006/95/EU alacsony feszültség irányelve
- 2004/108/EU EMV-irányelv EU-szabványok
- EN 55014-1-102 zavaró jelek kisugárzása
- EN 55014-2-102 zavarokkal szembeni ellenállás
- EN 60335-2-102
- EN 60529

3.3 Telepítés/üzembe helyezés

- A fűtésszabályozó és csatlakoztatott kiegészítők telepítését, bekötését az EN 50110-1 szabvány értelmében csakis elektromos szakemberek, üzembe helyezését kioktatott Wolf szervizesek végezhetik.
- Tartsa be a helyi szabályokat és az elektromos előírásokat!
- Tartsa be az erősáramú berendezések telepítésével kapcsolatos feltételeket!
- Tartsa be az elektromos berendezések üzemeltetésére vonatkozó helyi szabályokat!

3.4 A CE-megjelölés

((

A CE-megjelöléssel tanúsítjuk gyártóként, hogy a BM-2 kezelőmodul megfelel az elektromágneses összeférhetőségről (2004/108/EGK) szóló irányelvek követelményeinek. A BM-2 kezelőmodul megfelel a kisfeszültségű irányelvről (2006/95/EGK) szóló rendelet követelményeinek. Biztonsági és egyéb előírások

3.5 Alkalmazott jelölések és figyelmeztető utasítások



További információról tájékoztató jelölés

Szükséges eljárásról tájékoztató jelölés

A szövegben található figyelmeztető utasítások figyelmeztetnek a kezdetektől a lehetséges veszélyekre. A figyelmeztető utasítások piktogramok és figyelmeztetések segítségével utalnak a veszély lehetséges súlyosságára.

Piktogram	Figyelmeztetés	Magyarázat
Ĩ	Veszély!	Életveszély vagy súlyos sérülés veszélye
<u>/</u> f	Veszély!	Életveszély vagy súlyos sérülés veszélye áramütés miatt
I	Figyelmeztetés!	Kisebb sérülés veszélye
	Figyelem!	Lehetséges károsodás

Tab. 3.1 A figyelmeztetések jelentése

3.5.1 A figyelmeztetések felépítése

Az ebben a használati utasításban található figyelmeztetéseket a piktogramról ismeri fel egy felső és egy alsó sorban. A figyelmeztetéseket a következőképpen kell értelmezni:



Figyelmeztetés!

A veszély típusa és forrása. A veszély magyarázata.

Utasítás a veszély elhárítására.



4 Szerelés

A BM-2 kezelőmodult a következő berendezésekbe lehet behelyezni:

CGB-2, CGS-2, CGW-2, CSZ-2, COB-2, CHA, MGK-2, BWL-1-S, TOB, MM-2, SM1-2, SM2-2 és KM-2

továbbá távirányítóként alkalmazható a KM, MM, SM1, SM2, BWL-1-S(B), FGB, CWL-2 és CWL Excellent berendezésekhez is.

A BM-2 kezelőmodul nem kombinálható a BM kezelőmodullal!

4.1 A szerelési hellyel szemben támasztott követelmények

A szerelési helyszínnek száraznak és folyamatosan fagymentesnek kell lennie.

4.2 A BM-2 kezelőmodul elhelyezése/eltávolítása a fűtőkészülékben/-ből

- A fűtőkészülék elhelyezésével kapcsolatban léteznek bizonyos követelmények.
- Vegye figyelembe a fűtőkészülék szerelési útmutatójában található utasításokat!
- A BM-2 kezelőmodult felhelyezésnél kattanásig rögzítse!
- A BM-2 kezelőmodul eltávolításhoz a rögzítő pöcköt egy csavarhúzó segítségével kell megnyomni.
- Kapcsolja ki a fűtőkészüléket az üzemkapcsolóval (Wolf logó)!
- Áramtalanítsa a berendezést!
- Biztosítsa, hogy az áramellátást ne lehessen visszakapcsolni!
- Helyezze be a BM-2 kezelőmodult a csatlakozóba!
- Helyezze áram alá a berendezést!
- Kapcsolja be a fűtőkészüléket az üzemkapcsolóval (Wolf logó)!

4.2.1 BM-2 kezelőmodul a CGB-2, BWL-1-S, CHA-ben



4.1 sz. kép A BM-2 kezelőmodul behelyezése a CGB-2-be



4.2.2 BM-2 kezelőmodul a TOB, COB-2 modulban



4.2 A BM-2 kezelőmodul behelyezése a TOB modulba

4.2.3 BM-2 kezelőmodul az MGK-2 modulban



4.3 A BM-2 kezelőmodul behelyezése az MGK-2 modulba

4.2.4 BM-2 kezelőmodul az MM-2, KM-2, SM1-2 és SM2-2 modulban



4.4 BM-2 kezelőmodul az MM-2, KM-2, SM1-2 és SM2-2 modulban



4.3 A BM2 kezelőmodul fali aljzattal történő felszerelése

- A felszerelési helyszínnek referenciahelyiségnek (pl. nappali) kell lennie.
- A belső hőmérséklet érzékelőjét 1,5 m magasságba kell felszerelni.
- A BM-2 kezelőmodult, illetve a hőmérséklet-érzekelőket nem szabad huzatnak vagy kiáramló melegnek kitenni.
- A BM-2 kezelőmodult nem szabad függönnyel vagy szekrénnyel eltakarni.
- A referenciahelyiségben található összes fűtőtestszelepnek teljesen nyitva kell lennie.
- Rögzítse a fali aljzatot egy süllyesztett elektromos kötődobozra (Ø 60 mm)! VAGY
- Rögzítse a fali aljzatot a falhoz csavarok és tiplik segítségével!



4.5 ábra BM-2 fali aljzat süllyesztett dobozra (nem tartozék) szerelése



4.6 ábra A fali aljzat csavarral és tiplivel történő falra szerelése



4.7 ábra A BM-2 kezelőmodult helyezze be fölülről a fali aljzaton található sínbe!



4.4 A BM-2 kezelőmodul fali aljzatának elektromos bekötése



Veszély! Szakszerűtlen telepítésből eredő életveszély!

A szakszerűtlen elektromos telepítés életveszélyhez vezethet.

- Gondoskodjon arról, hogy az elektromos telepítést csakis arra minősített szakember végezze!
- Az elektromos munkákat csakis az ismert szabályok és irányelvek alapján végezze!



Veszély!

Életveszélyes áramütés lehetséges!

- A fűtőberendezés sorkapcsán kikapcsolt állapotban is feszültség van.
- Áramtalanítsa a berendezést!
- Biztosítsa, hogy az áramellátást ne lehessen visszakapcsolni!

A fűtőberendezés bekötése

- Lásd a fűtőberendezés szerelési útmutatóját!
- Kapcsolja ki a fűtőberendezést!
- Áramtalanítsa a fűtőberendezést!
- ► Biztosítsa, hogy az áramellátást ne lehessen visszakapcsolni!
- Szerelje fel az e-busz csatlakozó vezetékeire a fűtőberendezéshez leszállított gyorscsatlakozó dugókat!
- A gyorscsatlakozót a fűtőberendezés szabályozó sorkapcsán megjelölt helyéhez csatlakoztassa!
- Biztosítsa a kábelt kihúzás ellen!

A fali aljzat bekötése

- Csatlakoztassa az e-busz vezetéket a fűtőberendezéshez az 1(+) és 2(-) csatlakozók segítségével!
- Csatlakoztassa a távkapcsoló érintkezőjét a 3 és 4 csatlakozókhoz (opcionális)!
- Csatlakoztassa a külső hőérzékelőt az 5 és 6 csatlakozókhoz (opcionális)!



A távkapcsoló érintkezője

- A potenciálmentes távkapcsoló segítségével lehetséges a fűtőberendezés folyamatos fűtését és HMV-készítését engedélyezni.
- Amennyiben a távkapcsoló érintkezője nyitva van, a fűtőberendezés a beállított időprogram szerinti üzemmódban dolgozik.



- Ha több távszabályozót vagy rádióvezérlővel ellátott modult szeretne csatlakoztatni, akkor csatlakoztassa az összes kiegészítő modult párhuzamosan a szabályozó e-busz csatlakozásához!
 - · Ügyeljen a megfelelő polaritásra (+, -)!



4.8 ábra Sorkapocs a fali aljzaton



4.5 Külső hőérzékelő szerelése

A külső hőérzékelőt az épület északi vagy északkeleti külső falára szerelje fel 2 és 2,5 m közötti magasságban!



Figyelem!

A szakszerűtlen szerelés a külső fal átázásához vagy a külső hőérzékelő sérüléséhez vezethet!

- Anyagi kár a beszivárgó nedvesség miatt!
 - A kábel átvezetéséhez használjon egy meglévő üres csövet vagy egy már telepített kábelezést!
 - Amennyiben nem létezik semmilyen szabad csővezeték, használjon rádióvezérelt külső hőérzékelőt!
 - A csatlakozókábelt védje cseppvízbevezetés ellen!
 - Zárja le a külső hőérzékelő borítását szorosan!
 - Amennyiben lehetséges, a külső hőérzékelőt a fűtőberendezéshez csatlakoztassa!
 - A külső hőérzékelőt a fali aljzathoz is csatlakoztathatja.
 - A rádióvezérelt modullal ellátott külső hőérzékelőt telepítését megelőzően tesztelje a rádiójel vételére!
 - Az e-busz és a hálózati vezetékeket térben egymástól különállóan vezesse, az e-busz vezeték lehetőleg árnyékolt legyen!

* A rádiójel sugározza a pontos időt és az aktuális dátumot!

A külső hőérzékelő csatlakoztatása



4.9 sz. ábra Kösse rá a külső hőérzékelőt a fűtőkészülékre!

- 1 Csatlakozás a fűtőberendezés AF-csatlakozójára
- 2 Külső hőérzékelő



4.10 ábra Rádióvezérelt modullal ellátott külső hőérzékelő (tartozék) csatlakoztatása

- 1 E-busz csatlakozás a fali aljzatra, a falikazán vagy a kiegészítő szabályozó modul sorkapcsára lehetséges
- 2 Külső hőérzékelő



4.11 ábra Rádióvezérelt külső hőérzékelő (tartozék) csatlakoztatása

- 1 Beltéri jelfogó egység
- 2 E-busz csatlakozó
- 3 Rádiójelvevős külső hőérzékelő

5 A BM-2 kezelőmodul általános áttekintése

Kezelési lehetőség – bővített üzemmód (BÜ)



Kezelési lehetőség – egyszerűsített üzemmód (EÜ)



A fűtőberendezés bekapcsolását követően betöltődik a program, megjelenik egy töltést jelző ablak, és összeáll a Wolf logó. Ezt követően a kezdőoldalon (nyitólapon) találjuk magunkat.

Az összes WRS-rendszerben található BM-2 szabályozó automatikus újraindítására kerül sor a következő műveletek végrehajtását követően:

- A berendezés konfigurációjának a módosítása (fűtőberendezés/bővítő modul)
- Funkció módosítása a BM-2-ben (szakember berendezés)





A gyorsindító és a forgató-nyomógomb leírása 6

A BM-2 kezelőmodul kezelése 4 db gyorsindító nyomógomb és a forgató-nyomógomb segítségével történik.



A gyorsindító nyomógombok segítségével a következő beállításokat lehet végrehajtani:

- Nyomógomb 1 Az aktuális oldalra vagy a kiválasztott üzemmódra vonatkozó információk
 - Nyomógomb 2 változó funkciók (pl. egyszeri HMV-készítés)
 - Nyomógomb 3 változó funkciók (pl. kéményseprő funkció aktiválása) Nyomógomb 4 nyitólap

A forgató-nyomógomb segítségével forgatással változtathatja az egyes oldalakat, működéseket.

- Fűtőberendezés
- HMV-készítés
- Fűtőkör
- Keverő
- Napkollektoros kör
- Szellőzőberendezés
- Jelentések

A berendezés főmenüjét, az alapbeállításokat, az időprogramokat és a szakember szintet a forgató-nyomógomb megnyomásával lehet aktiválni.

A következő fejezetben magyarázzuk el a navigációt.

Aktiválás és használat a főmenüben/ almenüben/menüpontban

Eljárás a működés során.



A forgató-nyomógomb egyszeri megnyomásával a Főmenü oldalára jutunk; további gombnyomással jutunk el az Almenübe, és további gombnyomással a Menüpontba.

A következő műveleteket lehet elvégezni:



Jobbra forgatva A kurzor a menüben lefelé mozog, a kiválasztott érték növekszik, a kiválasztott paraméter növekszik. Balra forgatva A kurzor a menüben felfelé mozog, a kiválasztott érték csökken, a kiválasztott paraméter csökken. A forgató-nyomógomb A kiválasztott menü megerősítésre vagy aktiválásra kerül. A kiválasztott menü megerősítésre vagy aktiválásra kerül, megnyomása a kiválasztott paraméter megerősítésre vagy aktiválásra kerül, a kiválasztott funkció aktiválódik, vagy végrehajtása megtörténik.

A vizuális tájékozódáshoz egy kurzor jelenik meg, mely a kijelzőn mutatja az aktuális pozíciót. A forgató-nyomógomb első megnyomását követően az aktuálisan kiválasztott pozíció kerül kijelölésre további feldolgozás céljából. A forgató-nyomógomb elforgatásával módosíthatjuk az értéket, a paramétert vagy a funkciót. A második megnyomást követően az érték tárolódik.

7 Egyszerűsített üzemmód

Áttekintés:

Gyorsindító gombok és forgató-nyomógomb működése egyszerűsített üzemmódban



Az 1-es – 4-es gomb működése egyszerűsített üzemmódban

Nyomó- gomb 1		Nincs használva
Nyomó- gomb 2	Î	Programválasztás – az üzemmód kiválasztása felfelé halad
Nyomó- gomb 3	Û	Programválasztás – az üzemmód kiválasztása lefelé halad
Nyomó- gomb 4	1x 	Az azonnali HMV-készítés különleges funkció, megkerüli a programozott kapcso- lási időket, és az összes HMV-tárolót, egy órán keresztül fűti a beállított HMV- hőmérsékletre. Az egyszeri HMV készítés kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a 4-es gombot.

A forgató-nyomógomb működése egyszerűsített üzemmódban

	Jobbra forgatás	A hőmérséklet-korrekció növelése; leírását lásd a 30.2 fejezetben
Forgató-	Balra forgatás	A hőmérséklet-korrekció csökkentése; leírását lásd a 30.2 fejezetben
nyomógomb	Megnyomás	Megnyílik a főmenü



Összesen hat üzemmód áll rendelkezésre:

٩	Idővezérlésű üzem: Fűtési üzem programozott időkben HMV készítés programozott időkben Cirkulációs szivattyú a programozott időkben
-	Nyári üzem: Fűtés üzemen kívül HMV készítés programozott időkben Fagyvédelem aktív Szivattyú beállás elleni védelme aktív
*	Folyamatos fűtési üzem: 24 órás fűtési üzem HMV készítés programozott időkben Cirkulációs szivattyú a programozott időkben
D	Csökkentett üzem: Fűtési üzem alacsony hőmérséklettel HMV készítés programozott időkben Cirkulációs szivattyú a programozott időkben
٢	Készenléti üzem: Fűtés üzemen kívül HMV készítés nincs Fagyvédelem aktív Szivattyú beállás elleni védelme aktív
-014	A kéményseprő gomb megnyomásával érhető el a kéményseprő üzemmód A kéményseprő üzemmód kizárólag füstgázmérésre szolgál. Kizárólag fűtőolaj- vagy gázüzemű fűtőkészülékek esetében jelenik meg!

Megjegyzés:

Az egyszerűsített üzemmód nem választható ki, ha egy CWL vagy ISM7/8 csatlakozik a WRS rendszerre!

Egyszerűsített üzemmódban hiányoznak a következő beállítási lehetőségek:

- Party üzemmód
- Szabadság üzemmód

Egyszerűsített üzemmódban a HMV-hőmérséklet alapbeállításokban változtatható!



Ha a felhasználó el akarja hagyni az egyszerűsített módot, a forgató-nyomógombot be kell nyomni (főmenü). Forgatással és nyomással válassza ki az alapbeállításokat, nyissa meg a felhasználói felületet és állítsa be a "Bővített üzemmódot".



8 Bővített üzemmód - Az állapotoldalak áttekintése



A forgató-nyomógomb elforgatásával megjeleníthetők az egyes állapotoldalak. Ennek során a rendszer figyelembe veszi a telepített fűtőkészülékeket és bővítőmodulokat a megfelelő konfigurációkkal.

9 - Fűtőkészülékek	Beállítási lehetőségek	Információ a rendszeradatokról
	 Információk azaktuális oldalról Használati meleg víz egyszeri készítése Kéményseprő üzemmód (BM-2 a fűtőkészülékben) Kezdőoldal megnyitása 	 Üzemmód Égő állapota Hőm. fűtőkészülék Rendszernyomás Teljesítmény Égő Kompresszor Elektromos fűtőelem
10 - HMV	Beállítási lehetőségek	Információ a rendszeradatokról
	 Információk azaktuális oldalról 	 Állapot
	 Az előírt HMV-hőmérséklet módosítása 	 Beállított HMV-hőmérséklet
	 Üzemmódok megváltoztatása 	 Beállított üzemmód
	 Kezdőoldal megnyitása 	 Hőm. Használati meleg víz
		 Használati meleg víz előírt hőmérséklete
11 - Fűtőkör	Beállítási lehetőségek	Információ a rendszeradatokról
	 Információk azaktuális oldalról 	 Állapot
	 Az előírt fűtőköri hőmérséklet módosítása 	 Beállított hőmérséklet-választás
↓ 🗸 🕇	 Üzemmódok megváltoztatása 	 Beállított üzemmód
	 Kezdőoldal megnyitása 	 aktív üzemmód
		 Szobahőmérséklet (BM-2 mint távszabályozó)
		 Külső hőmérséklet (Külsőhőmérséklet-érzékelő eseténa WRS-ben)
		 Előremenő hőmérséklet
	Beállítási lehetőségek	Információ a rendszeradatokról
	 Információk azaktuális oldalról Az előírt keverőköri hőmérséklet módosítása 	 Állapot Boállített hőmérséklet vélasztés
<~ ↓	 Üzemmódok megváltoztatása Kezdőoldal megnyitása 	 Beallíott nomerseklet-valasztas Beállított üzemmód aktív üzemmód Szobahőmérséklet Külső hőmérséklet Előremenő hőmérséklet
▲ ↓ 13 - Napkollektoros kör	 Üzemmódok megváltoztatása Kezdőoldal megnyitása kijelző 	 Bealliott nomerseklet-valasztas Beállított üzemmód aktív üzemmód Szobahőmérséklet Külső hőmérséklet Előremenő hőmérséklet Információ a rendszeradatokról
 ✓ ▼ 13 - Napkollektoros kör 	 Üzemmódok megváltoztatása Kezdőoldal megnyitása kijelző Információk azaktuális oldalról 	 Beallíott homerseklet-valasztas Beállított üzemmód aktív üzemmód Szobahőmérséklet Külső hőmérséklet Előremenő hőmérséklet Információ a rendszeradatokról Kollektorhőmérsékletek
 ✓ ♦ 13 - Napkollektoros kör 	 Üzemmódok megváltoztatása Kezdőoldal megnyitása kijelző Információk azaktuális oldalról Havi hozam 	 Beallíott homeiseklet-valasztas Beállított üzemmód aktív üzemmód Szobahőmérséklet Külső hőmérséklet Előremenő hőmérséklet Információ a rendszeradatokról Kollektorhőmérsékletek Tároló hőmérsékletek
 ✓ ♦ 13 - Napkollektoros kör ✓ ♦ 	 Üzemmódok megváltoztatása Kezdőoldal megnyitása kijelző Információk azaktuális oldalról Havi hozam Évi hozam 	 Beallíott nomerseklet-valasztas Beállított üzemmód aktív üzemmód Szobahőmérséklet Külső hőmérséklet Előremenő hőmérséklet Információ a rendszeradatokról Kollektorhőmérsékletek Tároló hőmérsékletek Szivattyúk Ki/Be
 ✓ ♦ 13 - Napkollektoros kör ✓ ↓ 14 - Lakásszellőztető 	 Üzemmódok megváltoztatása Kezdőoldal megnyitása kijelző Információk azaktuális oldalról Havi hozam Évi hozam Beállítási lehetőségek 	 Beallíott hömerséklet-valasztas Beállított üzemmód aktív üzemmód Szobahőmérséklet Külső hőmérséklet Előremenő hőmérséklet Információ a rendszeradatokról Kollektorhőmérsékletek Tároló hőmérsékletek Szivattyúk Ki/Be Információ a rendszeradatokról
 13 - Napkollektoros kör 13 - Vapkollektoros kör 14 - Lakásszellőztető berendezések 	 Üzemmódok megváltoztatása Kezdőoldal megnyitása kijelző Információk azaktuális oldalról Havi hozam Évi hozam Évi hozam Beállítási lehetőségek Információk azaktuális oldalról Üzemmódok megváltoztatása Kezdőoldal megnyitása 	 Beallíott nomerseklet-valasztas Beállított üzemmód aktív üzemmód Szobahőmérséklet Külső hőmérséklet Előremenő hőmérséklet Információ a rendszeradatokról Kollektorhőmérsékletek Tároló hőmérsékletek Szivattyúk Ki/Be Információ a rendszeradatokról Beállított üzemmód Légszállítás / elszívott levegő hőmérséklet
 13 - Napkollektoros kör 13 - Vapkollektoros kör 14 - Lakásszellőztető berendezések 	 Üzemmódok megváltoztatása Kezdőoldal megnyitása kijelző Információk azaktuális oldalról Havi hozam Évi hozam Évi hozam Beállítási lehetőségek Információk azaktuális oldalról Üzemmódok megváltoztatása Kezdőoldal megnyitása Beállítási lehetőségek 	 Beallíott homeiseklet-valasztas Beállított üzemmód aktív üzemmód Szobahőmérséklet Külső hőmérséklet Előremenő hőmérséklet Információ a rendszeradatokról Kollektorhőmérsékletek Tároló hőmérsékletek Szivattyúk Ki/Be Információ a rendszeradatokról Beállított üzemmód Légszállítás / elszívott levegő hőmérséklet Információ a rendszeradatokról
 13 - Napkollektoros kör 14 - Lakásszellőztető berendezések 15 - Üzenetek 	 Üzemmódok megváltoztatása Kezdőoldal megnyitása kijelző Információk azaktuális oldalról Havi hozam Évi hozam Beállítási lehetőségek Információk azaktuális oldalról Üzemmódok megváltoztatása Kezdőoldal megnyitása Beállítási lehetőségek Hibajelek nyugtázása felhasználóknak 	 Beallíott hömerseklet-valasztas Beállított üzemmód aktív üzemmód Szobahőmérséklet Külső hőmérséklet Előremenő hőmérséklet Információ a rendszeradatokról Kollektorhőmérsékletek Tároló hőmérsékletek Szivattyúk Ki/Be Információ a rendszeradatokról Beállított üzemmód Légszállítás / elszívott levegő hőmérséklet Információ a rendszeradatokról aktuális hibajelek



Csak a csatlakoztatott modulok és fűtőkészülékek értékei jelennek meg.



9 Fűtőberendezés

Amennyiben a Wolf szabályozórendszerhez egy KM modul is kapcsolódik, úgy legföljebb 5 fűtőberendezést lehet a rendszerhez csatlakoztatni. Ebben az esetben mindegyik fűtőkészülék egy saját működési oldallal jelenik meg.

9.1 A nyomógomb megnyomása Információk

Az 1. gomb segítségével állapotoldalakra vonatkozó információk megjeleníthetők. A programválasztási oldalon mindegyik üzemmódhoz megjelenik a megfelelő információ. A kurzor pozíciójától függően az "Infotext" oldal tartalma továbbra is megjelenik.



9.2 Nyomógomb megnyomása

1 x HMV-üzemmód

Az 1 x HMV különleges funkció megkerüli a programozott kapcsolási időket, és felmelegíti a HMV-tárolót egyszeri alkalommal, egy óra időtartamra, a beállított HMV-hőmérsékletre.

- Egyszeri HMV-készítés (valamennyi fűtőberendezésen megjelenik).
- Az összes csatlakoztatott HMV-tárolót felmelegíti.
- Az egyszeri HMV-készítés kikapcsolásához nyomja meg ismételten a 2-es nyomógombot!

1x 🗖

- 5 másodperc elteltével a kijelző visszatér a nyitólapra.





9.3 Nyomógomb megnyomása

K

Kéményseprő üzemmód

- Változó funkciók (pl. kéményseprő funkció aktiválása).
- A kéményseprő szimbólum csak akkor jelenik meg, ha a BM-2 a fűtőberendezésben van.

A kéményseprő funkció aktiválását követően (3-as gomb) az égő 15 percre bekapcsol, ami a kijelzőn látható. Az ismételt megnyomással (3-as gomb) további 15 perces hosszabbítást érhetünk el.





HMV-készítés

10 HMV-készítés

A WRS-hez maximum 8 darab HMV-tárolót lehet csatlakoztatni.

A HMV-készítés mindegyik tárolóra vonatkozóan saját külön státuszoldal segítségével történik.



10.1 A HMV előírt hőmérsékletének módosítása



10.2 A HMV-készítés üzemmódjának a módosítása

(Az üzemmódok leírását lásd a Szimbólumok áttekintése fejezetben!)





11 Fűtőkör



11.1 A fűtőkör előírt hőmérsékletének a módosítása

(A hőmérséklet-beállítás leírását lásd a Fűtési jelleggörbe/takarékos üzem fejezetben!)



11.2 A fűtőkör üzemmód módosítása

(Az üzemmódok leírását lásd a Szimbólumok áttekintése fejezetben!)





12 Keverőkör

Maximum 7 darab keverőköri modult lehet a WRS-hez csatlakoztatni, és egy BM-2-vel üzemeltetni. Mindegyik keverőmodul egy saját státuszoldal segítségével van vezérelve.



12.1 A keverőkör előírt hőmérsékletének módosítása

(A hőmérséklet-beállítás leírását lásd a Fűtési jelleggörbe/takarékos üzem fejezetben!)



12.2 A keverőkör üzemmód módosítása

(Az üzemmódok leírását lásd a Szimbólumok áttekintése fejezetben!)





13 A napkollektoros rendszer státuszoldala – Bővített üzemmód

A napkollektoros rendszer státuszoldala csak akkor jelenik meg, ha felismer egy napkollektoros modult. Ennek során a beállított rendszerkonfigurációtól (SOL12) függően megjelenik a megfelelő séma

13.1 Kijelző Hőmérsékletek

A szivattyú szimbóluma zölden világít, ha a szivattyú működik, és szürkére vált, ha kikapcsol.



A forgatógomb segítségével lapozhatók a különböző grafikonok.



13.2 Kijelző Hozamok

A hozamok kijelzésére szolgáló státuszoldalak csak akkor jelennek meg, ha a hőmennyiség-rögzítés (SOL08 szervizparaméter) aktív.

13.2.1 A napkollektor éves hozama [kWh]



13.2.2 A napkollektor havi hozama [kWh]

Az oszlopdiagram az utolsó 12 hónap hozamát jeleníti meg. A hónapok januártól decemberig láthatók. A nyíl az x tengely fölött az aktuális hónapot jelöli. A nyíltól jobbra a múlt év hónapjai jelennek meg. A pontos dátum beállítása fontos!





Szellőzőberendezés

14 Szellőzőberendezés

A lakásszellőztető berendezés státuszoldala csak akkor jelenik meg, ha egy CWL Excellent vagy CWL-2 befúvóelszívó készülék csatlakozik a WRS rendszerre.

Figyelem:

A BML szabályozóval való párhuzamos üzem nem lehetséges!

A BM-2 és a 4-fokozatú kapcsolók párhuzamos üzeme esetén figyelembe kell venni, hogy a 4-fokozatú kapcsoló beállításai nem jelennek meg a BM-2 egységen.



14.1 Üzemmód módosítása/Start-Vége/BE-KI

(A leírást lásd még a fejezetben – "Szellőzőberendezés szakember szint"!)



Az automatikus üzem előre programozott kapcsolási időit lásd a 19.1 fejezetben Az ideiglenes nedvességvédelem vagy az intenzív szellőztetés csak egy adott időtartamra aktiválható. A "Szellőzési szervizparaméterek" főmenüben meghatározhatók a megfelelő légmennyiségek a CWL1 - CWL4 alatt!



Jelentések 15

15.1 Mi a teendő hibák esetén?

- Hibajelentés leolvasása.
- A lehetséges hibaokok és a megoldások a "Hibák" fejezetben találhatók.
- A meghibásodás okának felderítése és megszüntetése.



A hibát a hibajelentés oldalon a 3-as nyomógomb segítségével nullázhatja, ha a BM-2 a fűtőberendezésbe van szerelve.

Ellenőrizze a berendezés megfelelő működését!

15.2 Mi a teendő figyelmeztetések esetén?

- A figyelmeztető jelzés leolvasása.
- A lehetséges figyelmeztető jelzések okai és a megoldások a "Hibák" fejezetben találhatók.
- A figyelmeztető jelzés okának felderítése és megszüntetése.
- A figyelmeztetéseket nem kell nyugtázni.
- Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően működik-e!

15.3 Hiba nyugtázása a felhasználó részéről

Hiba esetén így jelenik meg az aktuális hiba a hibakóddal, a dátummal és az időponttal. A nyugtázó gomb

megnyomásával oldhatja a hibát.

A "Nyugtázás" gomb megnyomásával az üzemzavar feloldható.



Általános utasítások

Nem szabad eltávolítani, áthidalni semmilyen biztonsági és ellenőrző elemet, továbbá ezeket ne is helyezze üzemen kívül! A fűtőkészüléket csakis műszakilag kifogástalan állapotban szabad üzemeltetni. A biztonságot rontó vagy veszélyeztető meghibásodásokat, károkat azonnal szakember által kell megszüntetni. A tönkrement alkatrészeket és berendezéskomponenseket csakis eredti Wolf alkatrészekkel szabad pótolni.

A hibák és figyelmeztetések az AM kijelzőmodul vagy a BM-2 kezelőmodul kijelzőjén szövegesen jelennek meg, és a következő táblázatban foglalt jelentéseknek felelnek meg.

Figyelmeztető jelzés/hibajelzés a kijelzőn (szimbólum: háromszög felkiáltójellel) aktív figyelmeztető vagy hibajelentést jelez. A hibatörténet a szakember szinten kerül kilistázásra.

Figvelem!] A figyelmeztető jelzéseket nem kell nyugtázni, és ezek nem vezetnek azonnal a kazán lekapcsolásához. A figyelmeztetések okai azonban a kazán/berendezés hibás funkciójához és meghibásodáshoz vezethetnek, éppen ezért ezeket szakember által kell megszüntetni.



Az olyan zavarokat, mint pl. a hibás hőmérséklet-érzékelők vagy más szenzorok meghibásodását a szabályozás automatikusan nyugtázza, ha a szóban forgó elemet kicserélték, és megfelelő mérési eredményt mutat.



15.4 Hiba nyugtázása a szakember részéről

Figyelem! A hibákat csakis képzett szervizes szüntetheti meg. Ha a reteszelt hibák a meghibásodás okának megszüntetése nélkül voltak többször nyugtázva, ez az alkatrészek vagy a berendezés meghibásodásához vezethet.

Hiba esetén itt jelenik meg az aktuális hiba a hibakóddal, a dátummal és az idővel együtt. A 4-es nyomógomb megnyomásával és a szervizkód megadásával az üzemzavar feloldható.





16 A főmenü áttekintése

Bármely oldalon vagyunk (fűtőberendezés, fűtőkör, keverőkör, napkollektoros rendszer...), a főmenü megnyitása a forgató-nyomógomb megnyomásával lehetséges.

Eközben a főmenü

- Kijelző
- Alapbeállítások
- Időprogramok
- Szakember szint

választékot mutat.



16.1 Az előírt – valós hőmérséklet-kijelző (17. fejezet)

Az összes előírt és valós hőmérséklet megjelenik (ezeket azonban itt nem lehet megváltoztatni).

16.2 Alapbeállítások (18. fejezet)

- Fűtőkészülék
- Fűtőkör
- Keverőkör 1–7
- Nyelv
- Pontos idő
- Dátum
- Téli / nyári átállás
- Min. háttérvilágítás
- Képernyővédő
- Billentyűzár
- Felhasználói felület (bővített üzemmód)

A szabályozó teljes értékű üzembe helyezéséhez az alapbeállításokat a felhasználóval történő megbeszélés alapján állítsa be! Ezeket az alapbeállításokat a felhasználó később a saját igényeihez igazíthatja.

16.3 Időprogramok (19. fejezet)

Az időprogramok minden csatlakoztatott berendezéshez rendelkezésre állnak. Itt a beállított konfigurációk és a csatlakoztatott berendezések szerint lehet a fűtőkör, a keverőkör, a melegvízkészítés, a keringetés és a szellőzőberendezés kapcsolási időit előhívni.

16.4 Szakember szint (20. fejezet)

A szakember szinten állíthatók be a készülék- és berendezésspecifikus paraméterek. Ezt a menüszintet csakis a szervizes használhatja.

17 kijelző Előírt Tényleges hőmérsékletek



A csatlakoztatott fűtőkészülékektől és moduloktól (MM keverőmodul, KM kaszkád modul, SM napkollektoros modul, lakásszellőztető berendezés) az összes érték megjelenik!

Kijelző áttekintése				
1. fűtőkészülék	a meglévő fűtőkészüléknél jelenik meg			
2-5. fűtőkészülék	csatlakoztatott kaszkád modul és 25. fűtőkészülék esetén jelenik meg			
Kaszkád modul	csatlakoztatott kaszkád modul esetén jelenik meg			
1. keverőkör	csatlakoztatott 1. keverőmodul (MM) vagy kaszkád modul (KM) esetén jelenik meg			
2-7. keverő	csatlakoztatott 2-7. keverőmodul (MM) esetén jelenik meg			
Napkollektor (SM1/SM2 SM1- 2/SM2-2) csatlakoztatott modul esetén je		SM1, SM2, SM1-2 vagy SM2-2 napkollektoros elenik meg		
lakásszellőztető berendezés	csak csatlakoztatott lakásszellőztető berendezés esetén jelenik meg			
Átlagolt külső hőmérséklet		csatlakoztatott külső hőérzékelő esetén jelenik meg		
Nem átlagolt külső hőmérséklet		csatlakoztatott külső hőérzékelő esetén jelenik meg		



Kijelző fűtőkészülék 1	IST (TÉNYLEGES)
Kazánhőmérséklet °C ↓	
Kaszkád modul	IST (TÉNYLEGES)
Előremenő hőmérséklet °C ↓	
kijelző Keverőmodul 1-7	IST (TÉNYLEGES)
Előremenő hőmérséklet °C ↓	
kijelző Napkollektor	IST (TÉNYLEGES)
Napkollektor hőmérséklete 1 °C ↓	
Lakásszellőztető berendezés	IST (TÉNYLEGES)
Elszívott levegő °C-ban	

A kijelzések a csatlakoztatott moduloktól és a beállított konfigurációktól függően változnak. A részletes leírást a fűtőkészülékek szerelési utasításai és a modulok szerelési utasításai tartalmazzák.

18 Az alapbeállítások áttekintése

Az alábbiakban az összes alapbeállítás megtalálható:					
Paraméter	Beállítási tartomány	Gyári beállítás	Fejezet		
Fűtőkészülék – HMV-üzemmód			18.1.1		
Fűtőkészülék – üzemmód, kompresszor			18.1.2		
Fűtőkör			18.2		
Keverőkörök (1–7)			18.2		
Nyelv		Német	18.3		
ldő	24 órás		18.4		
Dátum	2011. 01. 01 2099. 12. 31.		18.5		
Téli/nyári átállás	Automatikus / kézi	Automatikus	18.6		
Legkisebb háttérvilágítás	5% – 15%	10%	18.7		
Képernyővédő	Be / Ki	Ki	18.8		
Billentyűzár	Be / Ki	Ki	18.9		
Felhasználói felület	Bővített / egyszerűsített	Bővített	18.10		

A következőkben a fűtőkör és az 1. – 7. keverőkör összes alapbeállításának listája található

Takaréktényező takarék üzemben	0 - 10	4	18.2.1	
Tél/nyár átkapcsolás	0 °C – 40 °C	20 °C	18.2.2	
Eco / Abs	-10 °C – 40 °C	10 °C	18.2.3	
Nappali hőmérséklet (BM-2 kezelőmodul	5 °C 30 °C	20 °C	18.2.4	
fali aljzatban, helyiséghatás aktiválva)	3 0 - 30 0	20 0	10.2.4	
Helyiséghatás (BM-2 kezelőmodul fali	Bo / Ki	Ki	19 2 5	
aljzatban)	Be / Ki	FNI	10.2.5	

18.1 Fűtőkészülék

18.1.1 A HMV-készítés üzemmódja

Beállítási határok bei ÖL-/ Gasgeräte: ECO/komfort Beállítás: ECO

Beállítási tartomány CHA esetén: Hatékony / gyors (lásd a CHA szerelési utasítását)

A HMV-készítés üzemmód funkció csakis kombikészülékeknél működik. Komfort beállításnál elindul a melegvízgyorsindítás, eközben a berendezés tartja hőmérsékletét, hogy gyors HMV-készítést biztosítson. ECO-beállításnál a fűtőberendezés kizárólag a vízcsap kinyitását követően melegszik fel.



18.1.2 Üzemmód Kompresszor

(lásd a CHA szerelési utasítását)



18.2 Fűtőkör/Keverőkörök 1–7



A következőkben felsoroljuk a fűtőkör és a keverőkörök (1–7) összes alapbeállítását:

- Takaréktényező takaréküzemnél
- Tél/nyár átkapcsolás
- ECO/ABS
- Nappali hőmérséklet (BM-2 a fali aljzatban és helyiséghatás aktiválva)
- Helyiséghatás (BM-2 a fali aljzatban)
- Helyiséghatás / Helyiséghatás fűtés (BM-2 a fali aljzatban)
- Helyiséghatás hűtés
- Nappali hőmérséklet hűtés

18.2.1 Takarékfaktor beállítása a csökkentett fűtési üzemhez

Beállítási határok: 0...10 Gyári beállítás: 4

A pontos leírást lásd a "Fűtési jelleggörbe/takaréküzem" fejezetben!

A takarékfaktor mutatja meg, hogy mennyivel csökken a fűtési jelleggörbe a fűtőkör vagy a keverőkör takaréküzemében. Ennek a tényezőnek ugyanaz a hatása, mint a -4... +4 beállításnak, de csak időprogrammal kerül alkalmazásra csökkentett üzemmódban.

A takarékfaktor beállítási példája (a beállítás mindig azonos módszerrel történik).



Belépés

Az alapbeállítások áttekintése

18.2.2 Téli/nyári átállás beállítása

Beállítási határok: 0–40 °C Gyári beállítás: 20 °C

A **téli/nyári átállás** funkció csak akkor aktív, ha csatlakoztatva van egy külső hőérzékelő.

A **téli/nyári átállás** funkció esetlegesen leállítja a fűtést, fűtési üzemmódban optimalizálva a költségeket. Amennyiben a külső középhőmérséklet a beállított téli/ nyári átállás hőmérséklete fölött van, a fűtés készenléti állapotba kapcsol. Amennyiben a külső középhőmérséklet a beállított téli/nyári átállás hőmérséklete alatt van, a kazán automatikus üzembe kapcsol. A külső középhőmérséklet számításának időintervalluma az A04 paraméterrel állítható.

18.2.3 ECO/ABS beállítása

Beállítási határok: -10–40 °C Gyári beállítás: 10 °C

Az ECO/ABS funkció csak akkor aktív, ha csatlakoztatva van egy külső hőérzékelő.

Amennyiben a külső középhőmérséklet a beállított ECO/ABS hőmérséklet fölött van, a takaréküzemben a fűtő-/keverőkör készenléti állapotba kapcsol. Amennyiben a külső középhőmérséklet a beállított ECO/ABS hőmérséklet alá kerül, a szabályozás ismét takaréküzembe megy át. Az ECO/ABS beállítást csakis a szakszervizzel történő megbeszélés alapján módosítsa!

18.2.4 A nappali hőmérséklet (a helyiség-hőmérséklet) beállítása

Beállítási határok: 5–30 °C Gyári beállítás: 20 °C

A nappali hőmérséklet-szabályozás csak akkor aktív, ha ehhez a fűtő-/keverőkörhöz a helyiséghatás aktiválva van, és a BM-2 a fali aljzatba van szerelve. A nappali hőmérséklettel állítja be a kívánt belső hőmérsékletet a fűtési üzemmódban, party-funkcióban és az automatikus üzem különböző fűtési fázisaiban. Csökkentett üzemmódnál, takaréküzemnél és automatikus üzemmódnál csökkentési fázisban a belső hőmérséklet meghatározásához a nappali hőmérsékletből levonja a takarékfaktort (lásd a 18.2.1 pontot).

18.2.5 Helyiséghatás fűtés

Beállítási lehetőség: Be/Ki Gyári beállítás: Ki

A helyiséghatás csak akkor aktív, ha a BM-2 kezelőmodul távirányítóként a helyiségben van beszerelve.

A helyiséghatással lehet kiegyenlíteni a helyiség idegen hőtől vagy idegen hidegtől származó hőmérséklet-változásait (pl. besütő Nap, tűzhely vagy nyitott ablak).

Be	=	h	ely	/is	ség	jha	atás	b	ekapcsolva	

Ki = helyiséghatás kikapcsolva



18.2.6 Helyiséghatás hűtés

- A helyiséghatás hűtés csak akkor aktív, ha figyelembe vették a következőt e fűtő-/ keverőkörre vonatkozóan:
 - A BM-2 kezelőmodul fali aljzattal távirányítóként van felszerelve.
 - A "Körtípus = hűtőkör" vagy "Körtípus = fűtőkör+fűtőkör" a "szerviz" menüben.
- A helyiséghatás hűtés beállítása a helyiség-hőmérséklet változását külső hőhatás vagy külső hőelvonás (például napsugárzás vagy nyitott ablak) esetén kiegyenlíti.
 - Be = helyiséghatás bekapcsolva
 - Ki = helyiséghatás kikapcsolva
- Helyiséghatás hűtés bekapcsolása esetén a nappali hűtési hőmérséklet beállítása, (hűtési üzem esetén) az alapbeállításokban lehetséges.

18.2.7 Nappali hőmérséklet hűtési üzemben

- A nappali hűtési hőmérséklet csak akkor aktív, ha figyelembe vették a következőt e fűtő-/keverőkörre vonatkozóan:
 - A BM-2 kezelőmodul fali aljzatban távirányítóként van felszerelve.
 - Helyiséghatás hűtés aktiválva van
 - A "Körtípus = hűtőkör" vagy "Körtípus = fűtőkör+fűtőkör" a "szerviz" menüben.
- A nappali hűtési hőmérséklet segítségével a kívánt szobahőmérséklet beállítható a megfelelő üzemmódokban aktív hűtéssel, mint pl. automatikus üzem során hűtés esetén.


18.3 Nyelv





A nyelv almenüben 25 különböző nyelv közül választhat.

A beállítható nyelvek:

német, angol, francia, holland, spanyol, portugál, olasz, cseh, lengyel, szlovák, magyar, orosz, görög, török, bolgár, horvát, lett, litván, norvég, román, svéd, szerb, szlovén, dán, észt., Iráni, kínai

Gyári beállítás: német

18.4 Pontos idő



18.5 Dátum





18.6 Téli/nyári átállás

Beállítási tartomány: Automatikus / kézi Gyári beállítás: Automatikus

A BM-2 kezelőmodul beépített öröknaptárral rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a BM-2 kezelőmodul az átállást nyári időszámításról normál (téli) időszámításra és fordítva automatikusan elvégzi "Automatikus" beállításban.

A normál időszámításról nyári időszámításra való átállás március utolsó vasárnapján 1 órakor (UTC), azaz a közép-európai időzónában hajnali 2 óráról (CET) 3 órára (CEST) való átállással történik.

A nyári időszámításról normál időszámításra való átállás október utolsó vasárnapján 1 órakor (UTC), azaz a közép-európai időzónában hajnali 3 óráról (CEST) 2 órára (CET) való átállással történik.

Ha a BM-2 kezelőmodul alkalmazására nem a fenti szabályok szerinti időátállítást végrehajtó területeken kerül sor (például Oroszországban), a Téli / nyári átállás alapbeállítás értéke "Kézi" módra állítható. Ezzel a beállítással nem történik automatikus időátállítás.

18.7 Minimális háttérvilágítás

Beállítási határok: 0% –15% Gyári beállítás: 10%

Amennyiben a BM-2 kezelőn nem végez semmilyen további beállítást, a kijelző egy perc elteltével a minimális háttérvilágítás szintjére sötétedik el.

18.8 Képernyőkímélő

Lehetőség van képernyővédő aktiválására is. A kijelző háttérvilágítása egy perc elteltével a minimális fényerőre vált. Maga az aktiválás 5 percig tart, ennek során a következő értékek jelennek meg:

- Pontos idő
- Kazánhőmérséklet (BM-2 a fűtőkészülékben)
- Rendszernyomás (BM-2 a fűtőkészülékben)
- Külső hőmérséklet (külső hőérzékelő csatlakoztatva és a BM-2 a fali készülékben)
- Szobahőmérséklet (BM-2 a fali aljzatba szerelve)
- Előremenő hőmérséklet (BM-2 az MM-2 vagy KM-2 egységben)
- Kollektor-hőmérséklet (BM-2 az SM1/2-2 egységben)

18.9 Billentyűzár

A billentyűzár megakadályozza a fűtőberendezés akaratlan átállítását (pl. gyermek vagy portörlés által).

Amennyiben a billentyűzár funkció be van kapcsolva, a billentyűzár az utolsó beállítást követő egy perc elteltével aktiválódik.

- Be = a billentyűzár bekapcsolva
- Ki = a billentyűzár kikapcsolva
- A billentyűzárat átmenetileg úgy oldhatja föl, ha a jobb oldali forgató-nyomógombot 3 másodpercen keresztül benyomva tartja.

18.10 Felhasználói felület

Beállítási tartomány: Bővített / egyszerűsített Gyári beállítás: Bővített

Egyszerűsített üzemmód:

Csökkentett beállítási lehetőségek. A hőmérséklet-korrekció és programválasztás szempontjából az összes kör csak együtt kezelhető. Az A24 paraméter (programválasztó kapcsoló hozzárendelése) egyszerűsített üzemmódban nem jelenik meg. Csak egy státuszoldal van, amelyen az összes adat megjelenik. Partifunkció és időleges csökkentett üzem nem lehetséges. Ezenkívül a csökkentett üzemmód NEM használható, ha csatlakoztatva van CWL vagy ISM7/8 i/e! **Bővített üzemmód:**

Az összes funkció rendelkezésre áll!



19 Időprogramok

Az "Időpogramban" állíthatja be, mikor álljon a HMV rendelkezésre a beállított melegvíz-hőmérsékletnek megfelelően. A kapcsolási időkön kívül a HMV-tárolót a fűtőberendezés nem melegíti.



Amennyiben napkollektoros támogatású fűtőberendezéssel rendelkezik, a HMVtároló a kapcsolási időkön kívül is felmelegedhet napenergiával.

Funkciónként 3 különböző szabadon programozható időprogram áll rendelkezésre. Ezenkívül külön időprogram választható ki a fűtéshez és aktivált hűtés esetén a hűtéshez is.

Minden naphoz legfeljebb 3 kapcsolási időtartam határozható meg.

A következőkben mutatjuk be az előre beállított kapcsolási időket.

19.1 Előre programozott kapcsolási idők

Időprog-	Non	Kapcs.	Fűtőkör		Keverőkör		HMV		Cirkuláció		Szellőzés	
ram	мар	idő	BE	KI	BE	KI	BE	KI	BE	KI	BE	KI
Időprog. 1	Hé	1	6:00	22:00	5:00	21:00	5:30	22:00	6:00	6:30	7:00	22:00
		2							17:00	18:30		
		3										
	Ke	1	6:00	22:00	5:00	21:00	5:30	22:00	6:00	6:30	7:00	22:00
		2							17:00	18:30		
		3										
	Sze	1	6:00	22:00	5:00	21:00	5:30	22:00	6:00	6:30	7:00	22:00
		2							17:00	18:30		
		3										
	Csü	1	6:00	22:00	5:00	21:00	5:30	22:00	6:00	6:30	7:00	22:00
		2							17:00	18:30		
		3										
	Pé	1	6:00	22:00	5:00	21:00	5:30	22:00	6:00	6:30	7:00	22:00
		2							17:00	18:30		
		3										
	Szo	1	7:00	23:00	6:00	22:00	6:30	23:00	6:30	7:00	8:00	23:00
		2							11:00	12:00		
		3							17:00	18:30		
	Va	1	7:00	23:00	6:00	22:00	6:30	23:00	6:30	7:00	8:00	23:00
		2							11:00	12:00		
		3							17:00	18:30		
Időprog. 2	Hé	1	6:00	8:00	5:00	7:00	5:00	6:00	6:00	6:15	7:00	8:00
		2	15:00	22:00	14:00	21:00	17:00	18:00			17:00	22:00
		3										
	Ke	1	6:00	8:00	5:00	7:00	5:00	6:00	6:00	6:15	7:00	8:00
		2	15:00	22:00	14:00	21:00	17:00	18:00			17:00	22:00
		3										
	Sze	1	6:00	8:00	5:00	7:00	5:00	6:00	6:00	6:15	7:00	8:00
		2	15:00	22:00	14:00	21:00	17:00	18:00			17:00	22:00
		3										
	Csü	1	6:00	8:00	5:00	7:00	5:00	6:00	6:00	6:15	7:00	8:00
		2	15:00	22:00	14:00	21:00	17:00	18:00			17:00	22:00
		3										
	Pé	1	6:00	8:00	5:00	7:00	5:00	6:00	6:00	6:15	7:00	8:00
		2	15:00	22:00	14:00	21:00	17:00	18:00			17:00	22:00
		3										
	Szo	1	7:00	22:00	6:00	21:00	6:00	7:00	6:30	6:45	8:00	23:00
		2					16:00	21:00	16:30	17:00		
		3										
	Va	1	7:00	22:00	6:00	21:00	6:00	7:00	6:30	6:45	8:00	23:00
		2					16:00	21:00	16:30	17:00		
		3										

19.1 Előre programozott kapcsolási idők

ldőprog-	Nan	Kapcs.	Fűtőkör		Keverőkör		HMV		Cirkuláció		Szellőzés	
ram	мар	idő	BE	KI	BE	KI	BE	KI	BE	KI	BE	KI
Időprog. 3	Hé	1	5:30	21:00	4:30	20:00	5:00	7:00	6:00	6:30	6:00	21:00
		2					15:00	21:00	17:00	17:30		
		3										
	Ke	1	5:30	21:00	4:30	20:00	5:00	7:00	6:00	6:30	6:00	21:00
		2					15:00	21:00	17:00	17:30		
		3										
	Sze	1	5:30	21:00	4:30	20:00	5:00	7:00	6:00	6:30	6:00	21:00
		2					15:00	21:00	17:00	17:30		
		3										
	Csü	1	5:30	21:00	4:30	20:00	5:00	7:00	6:00	6:30	6:00	21:00
		2					15:00	21:00	17:00	17:30		
		3										
	Pé	1	5:30	21:00	4:30	20:00	5:00	7:00	6:00	6:30	6:00	21:00
		2					15:00	21:00	17:00	17:30		
		3										
	Szo	1	5:30	21:00	4:30	20:00	5:00	7:00	6:00	6:30	6:00	21:00
		2					15:00	21:00	17:00	17:30		
		3							17:00	18:30		
	Va	1	5:30	21:00	4:30	20:00	5:00	7:00	6:00	6:30	6:00	21:00
		2					15:00	21:00	17:00	17:30		
		3							17:00	18:30		

ldőprog-	Nan	Kapcs.	Fűtőkör		Keverőkör		HMV		Cirkuláció		Szellőzés	
ram	мар	idő	BE	KI	BE	KI	BE	KI	BE	KI	BE	KI
Szabadon	Hé	1										
programo-		2										
zott időprog-		3										
ram	Ke	1										
		2										
		3										
	Sze	1										
		2										
		3										
	Csü	1										
		2										
		3										
	Pé	1										
		2										
		3										
	Szo	1										
		2										
		3										
	Va	1										
		2										
		3										

19.2 Időprogram kiválasztása



Minden menüponthoz (fűtőkör, keverőkör, használati melegvíz, cirkuláció és szellőzés) meghatározható az aktív időprogram! Ennek során az 1., a 2. és a 3. időprogram választható ki. A mindenkori "Aktív időprogram" a 19.3. fejezetben leírtaknak megfelelően beállítható.

Az aktivált hűtéssel rendelkező rendszerek esetén egy "Aktív hűtési időprogram," is kiválasztható.



19.3 A kapcsolási idők kijelzése/kiválasztása



A kapcsolási idők megjelenítéséhez a forgató-nyomógomb megnyomásával és elforgatásával kell az Időprogram almenübe belépni.



A forgató-nyomógomb forgatásával/megnyomásával hívhatja elő a kívánt fűtési kört (itt pl. a fűtőkört).



A forgató-nyomógomb forgatásával válassza ki a kívánt kapcsolási időprogramot, majd a belépéshez nyomja meg a gombot!



Így az aktuális kapcsolási időprogram kerül kijelzésre.

A be- és kikapcsolási időpontok a kapcsolási időszak kezdetén és végén állnak! Rövid kapcsolási időszakok esetében < 4 órára az időszak eleje és vége jelenik meg.

19.4 A kapcsolási idők módosítása



A forgató-nyomógomb elforgatásával válassza ki a napot, amelyet módosítani akar!

A forgató-nyomógomb megnyomásával kapcsoljon át a módosítási módba (megjelenik a kulcs szimbóluma)!

A forgató-nyomógomb ismételt megnyomásával indítsa el a kiválasztott nap bekapcsolási időpontjának a módosítását!

Az időpontok módosítása elforgatással. Ezt követően a gomb megnyomásával keresse ki a módosításokat! Ezzel eljut a kikapcsolási időponthoz, ahol hasonlóképpen járjon el! A 2. vagy 3. időszakhoz a forgatónyomógomb többszöri megnyomásával érhetünk el, eközben először mindig a kezdési időpont, majd a kikapcsolási idő lesz bejelölve módosításra.

19.5 A kapcsolási idők hozzáadása



A módosítandó kapcsolási időprogram előhívásához válassza ki a kívánt napot, és a forgató-nyomógomb megnyomásával kapcsoljon át a módosítási üzembe (megjelenik a kulcs szimbóluma), a forgató-nyomógomb elforgatásával kapcsoljon tovább a szimbólumra \mathbf{s} , és erősítse meg nyomással!

Megjelenik egy új kapcsolási idő 00:00-val, amit a forgatónyomógomb elforgatásával és megnyomásával módosíthat! Végül a program a forgató-nyomógomb megnyomásával lesz tárolva.

19.6 A kapcsolási idő törlése



Hívja elő a kapcsolási időprogramot, és válassza ki a kívánt napot, majd a forgókapcsoló elforgatásával és megnyomásával módosíthatja (megjelenik a kulcs szimbóluma)! A forgatónyomógomb forgatásával kapcsoljon tovább a szimbólumra (), majd azt megnyomással nyugtázza!

Ha az első kapcsolási időblokkot kiválasztotta, a forgatónyomógomb elforgatásával egy másik kapcsolási időblokkot választhat ki! Befejezésképpen a kapcsolási időblokk megnyomással törölhető!



Időprogramok

19.7 A kapcsolási idő másolása



Nyomógomb 3

Egy nap kapcsolási időinek másolásához a forgató-nyomógomb forgatásával válassza ki a kívánt napot, amelyet másolni szeretne!

Ezt követően nyomja meg a gyorsindító másolási szimbólummal ellátott nyomógombot (két "oldal"), és átjut a másolás szintre!





Forgatással és gombnyomással kiválaszthatja a kívánt napot (pirossal kiemelve), amelyre a napi programot másolni szeretné.









Forgasson tovább a Másolás lehetőségig, és erősítse meg a folyamatot a forgató-nyomógomb megnyomásával! A napi programot ezzel az összes kiválasztott napra elmentette.



20 Jelszó a szakember szinthez

A szakember szintre történő belépéshez meg kell adni a forgató-nyomógomb segítségével az **1111 jelszót** a jogosultság megszerzéséhez. A jogosultság megerősítését követően megnyílik a "Szakember szint" menüpont. Ezen a szinten állíthat be vagy kérdezhet le berendezésspecifikus paramétereket.





21 Menüstruktúra – a szakember szint

A jelszó megadását követően csak a csatlakoztatott berendezések láthatók.



22 A szakember szint – berendezés

22.1 Példa a berendezés paraméterének a beállítására

A BM-2 kezelőmodul segítségével lehet beállítani a WRS szabályozórendszer paramétereit (pl. párhuzamos üzemeltetés engedélyezése).

A paraméterek eltérhetnek egymástól a fűtőkészülékek függvényében.

A közvetlenül hozzárendelt kezelőmodulok esetében a berendezés paraméterei nem jelennek meg.

Példa párhuzamos üzemeltetés engedélyezésének a beállítására (A10)

A szakember kódjának a megadását követően jutunk el a szakember szintre, és ott lehet ismételt megnyomással előhívni a berendezést.

Itt jelenik meg az összes aktív paraméter, és itt lehet azokat módosítani.



Beállítási határok:

Érték:

14:12

Gyári beállítás:

Ki/Be

Be

Ki

20.01.17



22.2 A berendezés paramétereinek teljes jegyzéke

A berendezés következő paraméterlistája módosítható a szakember szinten:

Paramé	ter	Beállítási határ	Gyári beállítás
	BM-2 funkció	Rendszer, MM1 – MM7 nincs	Rendszer
A00	Helyiséghatás tényező	1–20 K/K	4 K/K
A04	Külső hőérzékelő átlagolva	0–24 óra	3 óra
A05	RF hozzáigazítás, helyiség-hőérzékelő	-5 K +5 K	0 K
A07	A legionella baktérium elleni funkció	Ki, Hé–Szo, naponta	Ki
A08	Karbantartásra figyelmeztetés	Ki, Üzemfüggő, Dátumfüggő	Ki
A09	A fagyvédelem határa	-20-tól +10 °C-ig	+2 °C
A10	Párhuzamos üzemmód engedélyezése	Ki, Be	Ki
A11	Helyiség-hőmérséklet lekapcsolása	Ki/Be	Ki
A12	Csökkentett fűtés stop	OFF, -39-től 0 °C-ig	-16 °C
A13	A HMV minimális hőmérséklete	15-től 65 °C-ig	45 °C
A14	HMV maximális hőmérséklete	60 – 80 °C	65 °C
A15	Külső hőmérséklet korrekciója	-5 +5	0
A16	Csak helyiséghőmérséklet-szabályozó	Be, Ki	Ki
A17	P-összetevő	1 – 50 K/K	20 K/K
A18	I-összetevő	0,1 – 20 K/(Kxh)	1,0 K/(Kxh)
A23	ALF (a legionella elleni funkció) bekapcsolási idő	00:00–23:59	18:00
A24	Programválasztó kapcsoló hozzárendelése	Egyedileg / közösen	Közösen
A25	karbant. figy. dátuma	ma - ma+2év	1 év
A26	Smarthome engedélyezés	Ki, Be	Ki

22.2.1 A BM-2 funkciója (e-busz cím)

A BM-2 kezelőmodul már gyárilag a "rendszer" e-busz címre van beállítva, hogy az összes csatlakoztatott fűtőberendezés-komponenst a BM-2-ről lehessen irányítani.

Gyári beállítás: Rendszer Beállítások: MM1... MM7, rendszer, nincs hozzárendelve

Amennyiben a WRS-ben több közvetlen kör, mint pl. MM1... MM7 lenne üzemeltetve, ezeket az MM modulokat közvetlenül lehet egy BM-2 segítségével, "MM1... MM7" beállítással üzemeltetni.

Csakis a hozzárendelt keverőköri modul paraméterei érhetők el.



- Győződjön meg arról, hogy legalább egy BM-2 kezelőmodul van "rendszer" e-busz címmel a rendszerben!
- Mindegyik további keverőkörhöz használhatja távirányítóként (a vonatkozó helyi-ségben aljzatba beépítve) a BM-2 kezelőmodult, ehhez a "BM-2 funkció" beállításban a kívánt MM1... MM7 keverőt kell hozzárendelni.
- Győződjön meg arról, hogy mindegyik e-busz cím csak egyszer lett kiosztva a berendezésben!

22.3 A berendezés paramétereinek a leírása

22.3.1 A helyiséghatás tényező beállítása (A00)

Gyári beállítás: 4 K Beállítási tartomány: 1–20 K

A helyiséghatás csak akkor aktív, ha a BM-2 kezelőmodul távirányítóként van beszerelve, és beállítottuk az alapbeállításokban (18.3.5 fejezet) a helyiséghatást. A helyiséghatással lehet kiegyenlíteni a helyiség idegen hőtől vagy idegen hidegtől származó hőmérséklet-változásait (pl. besütő Nap, tűzhely vagy nyitott ablak). A helyiség-hőmérséklet integrált érzékelője segítségével kerül kompenzálásra a he-lyiség beállított hőmérséklete a valós értékkel (napi hőmérséklet vagy takarékfaktor). A fűtési jelleggörbe szerinti értéktől való eltérést szorozzuk a helyiséghatással, és ennek alapján emelkedik vagy csökken az előremenő hőmérséklet.

Alacsony helyiséghatás	=	kis hatás az előremenő hőmérsékletre
Magas helyiséghatás	=	nagy hatás az előremenő hőmérsékletre

22.3.2 A külső hőérzékelő átlagszámítási idejének a beállítása (A04)

Gyári beállítás: 3 óra Beállítási tartomány: 0–24 óra

Egyes automatikus funkciókhoz (mint pl. téli/nyári átkapcsolás, ECO/ABS) a BM-2 kezelőmodul átlagolja a külső hőmérsékletet, és nem az aktuális hőmérsékletet veszi figyelembe. A "külső érzékelő átlagolása" paraméter segítségével állítja be a számítási időtartamot.

Amennyiben 0 órára állítjuk, a BM-2 kezelőmodul nem fog középértéket számolni, hanem a középérték mindig az aktuális külső hőmérséklettel lesz azonos. A külső hőmérséklet nem lesz kijelezve az első kezelőszinten.

22.3.3 Szoba-hőérzékelő (RF) hozzáigazítása (A05)

Gyári beállítás: 0 K Beállítási tartomány: -5 K ... +5 K

A "Helyiség-hőérzékelő hozzáigazítása" paraméterrel a hőmérséklet-kijelzés a beépítési körülményekhez igazítható. A korrigált megjelenítési érték az összes fontos funkció számítása során figyelembe lesz véve.

Példa:

A kijelzőn 20 °C jelenik meg, a szobában 22 °C mérhető. → Ahhoz, hogy a kijelzőn 22 °C jelenjen meg, állítsa a paramétert 2 °C-ra.



22.3.4 A legionella baktérium elleni funkció beállítása (A07) – ALF

Gyári beállítás: Ki Beállítási tartomány: Ki, Hé–Szo, naponta



Leforrázás veszélye a forró víz miatt!

Ha aktív a legionelľa elleni funkció, az elvárt vízhőmérséklet 65 °C-ra van beállítva egészen addig, amíg a valós vízhőmérséklet folyamatosan \geq 60 °C értéken van tartva. Amennyiben a legionella elleni funkció aktiválva van, a BM-2 kezelőmodul feszültségmentesítésével vagy az A07 paraméter módosításával lehet deaktiválni. A HMV-cirkulációs szivattyú a legionella elleni funkció időtartama alatt ugyanígy aktív. Amennyiben egy idegen forrásból (pl. Solar) a HMV valós hőmérséklete eléri a \geq 65 °C értéket, és ezt egy órán keresztül folyamatosan tartja, erre a napra a legionella elleni funkció zárolva lesz. Tájékoztassa a fogyasztót a legionella elleni funkció időpontjáról!

Az A07 paraméterrel választhatjuk ki azt a napot, amelyiken a legionella elleni funkciónak el kell indulnia. pl. A07 = naponta – ALF minden nap elindul

Az A23 paraméterrel lehet megadni, hogy az aktuális napon mikor induljon be az ALF (a legionella elleni funkció).

22.3.5 Karbantartásra figyelmeztetés (A08)

Gyári beállítás: Ki Beállítási tartomány: Ki/Üzemfüggő/ Dátumfüggő

<u>Üzemfüggő</u>: Az üzemfüggő karbantartási üzemet esetén az égő üzemidejétől és az égőindítások számától függően egy "Karbantartási üzenet szükséges" üzenet jelenik meg az "Üzenet" státuszoldalon. Az üzenet legkorábban 10 hónap, legkésőbb 15 hónap múlva jelenik meg.

<u>Dátumfüggő</u>: A dátumfüggő opció kiválasztásakor megjelenik az "A25 karbantartási üzenet, dátum" rendszerparaméter. Az A25 alatt megadható az a dátum, amelyen a "Karbantartás szükséges" üzenet megjelenik.

A karbantartási üzenet a szervizmenüben a "Karbantartási üzenet visszaállítása" menüpontban visszaállítható



22.3.6 A fagyvédelemhatár beállítása (A09)

Gyári beállítás: 2 °C Beállítási tartomány: -20-tól +10 °C-ig



Figyelem! Fagykár!

- A fagy miatt lefagyhat a fűtőberendezés, és ez károsíthatja a berendezést és a helyiséget is.
- Ügyeljen a fűtőberendezés fagyvédelem-beállítására!
- Gondoskodjon a berendezés megfelelő fagyvédelméről!
- Tájékoztassa a felhasználót a megfelelő fagyvédelmi intézkedésekről!
- Gondoskodjon arról, hogy a fűtőberendezés állandó áramellátás alatt legyen!

Amennyiben a külső hőmérséklet eléri a beállított értéket, a fűtőkör szivattyúja állandóan jár.

Amennyiben a kazán vízhőmérséklete az előre beállított +5 °C érték alá csökken, bekapcsol az égő, és a kazánt a beállított min. hőmérséklet értékéig melegíti fel.

22.3.7 A párhuzamos üzemű HMV-készítés beállítása (A10)

Gyári beállítás: Ki Beállítási tartomány: Ki/Be



Figyelem!

Károsodás veszélye a magas előremenő hőmérséklet miatt! A melegvíz-párhuzamos üzemmód miatt a fűtőkör előremenő hőmérséklete magasabb lehet a beállított értéknél, ami károsodáshoz vezethet. Keverőszelep nélküli padlófűtés esetén mindig állítsa be a HMV-előnykapcsolást!

HMV-előnykapcsolás

A HMV-készítés előnyt élvez a fűtéssel szemben. Amíg a HMV-készítés folyik, a fűtés nem működik. Amennyiben a kazánban a vízhőmérséklet 5 °C-kal magasabb, mint a HMV-tárolóban levő vízé, úgy beindul a HMV-tároló szivattyúja. Amikor a HMV hőmérséklete eléri a beállított értéket, kikapcsol az égő, és bekapcsol a fűtőkör szivattyúja. A tároló szivattyúja a HG19 paraméterben (a HMV-tároló utánfutása) beállított ideig működik.

HMV-készítés – párhuzamos üzemmód

A fűtés és HMV-készítés párhuzamosan működik. A párhuzamos üzemmód miatt a fűtőkör a szükségesnél vagy a beállítottnál magasabb hőmérsékletre is felmelegedhet.

- 0 = Meleg víz előnykapcsolás
- 1 = Meleg víz párhuzamos üzemmód



Kombi falikazán esetén a melegvízkészítéshez ennek a paraméternek nincs funkciója.

A szakember szint – berendezés

22.3.8 A helyiséghőmérséklet-hatás lekapcsolása (A11)

Gyári beállítás: Be Beállítási tartomány: Be/Ki

A funkció csak aktivált "Csak helyiséghőmérséklet-szabályozó" (A16) vagy "Helyiséghatás be" (alapbeállítások) esetén érvényes.

Aktivált helyiséghőmérséklet-szabályozás esetén a szóban forgó fűtő-/keverőkör hőmérséklete + 0,5 K-kal túllépi a helyiség-hőmérsékletet, ilyenkor a készülék lekapcsol.

Ha a hőmérséklet a beállított helyiség-hőmérséklet alá csökken, akkor fog a fűtő-/ keverőköri szivattyú ismét bekapcsolni.

A helyiséghatással lehet kiegyenlíteni a helyiség idegen hőtől vagy idegen hidegtől származó hőmérséklet-változásait (pl. besütő Nap, tűzhely vagy nyitott ablak).

Példa 1

Amennyiben bekapcsolt helyiséghőmérséklet-hatásnál a lakás ezen részét egyedül a fűtőberendezés fűti, a hőmérséklethatás funkció segítségével megakadályozzuk a terület túlmelegedését.

Példa 2:

Amennyiben bekapcsolt helyiséghatásnál a lakást még egy hőtermelő is fűti, a belső hőmérséklet-szabályozás lekapcsolja a kazánt, és ezzel megakadályozzuk a terület túlfűtését.

22.3.9 A fűtéscsökkentés-stop beállítása (A12)

Gyári beállítás: -16 °C Beállítási tartomány: -30-tól 0 °C-ig

Ha az átlagos külső hőmérséklet a beállított érték alá esik, a BM-2 kezelőmodul átkapcsolja a fűtést csökkentett üzemmódból fűtési üzemmódba.

22.3.10 A HMV minimális hőmérsékletének a beállítása (A13)

Gyári beállítás: 45 °C Beállítási tartomány: 25-től 65 °C-ig

A HMV minimum hőmérséklete lefelé korlátozza a beállítási lehetőségeket, azaz a kívánt használati melegvízhőmérsékletet nem lehet hidegebbre állítani, mint a melegvíz minimális hőmérsékletét. A napkollektoros bővítő modullal csatlakoztatva a következő kiegészítő funkció támogatott még.

A napkollektorok segítségével a HMV-tároló felfűthető a beállított HMVhőmérsékletnél magasabb hőmérsékletre is, azaz sikeresen működött a napkollektoros rendszer.

Sikeres napkollektoros HMV-készítés esetén a fűtőberendezés addig nem fűti fel a HMV-tárolót, amíg annak hőmérséklete nem csökken a beállított minimális HMVhőmérséklet alá, illetve a következő nap 14 óráig. Ezután az időpont után a HMVtároló hőmérséklete függvényében a kazán elkezdi a tároló fűtését. Amikor a minimális HMV-hőmérséklet alá kerül a tároló hőmérséklete, akkor fűti fel a fűtőberendezés a tárolót.



22.3.11 HMV maximális hőmérséklete (A14)

Gyári beállítás: 65 °C Beállítási tartomány: 60 - 80 °C

Az A14 paraméterrel a HMV maximális hőmérséklete állítható be. A HMV maximális hőmérséklete a használati meleg víz felhasználó által beállítható legmagasabb hőmérséklete.



Veszély! Forró víz okozta forrázásveszély! A 65 °C fölötti melegvíz-hőmérséklet forrázást okozhat.

Ne állítsa a használati meleg víz hőmérsékletét 65 °C fölé.

22.3.12 Külső hőmérséklet korrekciójának beállítása (A15)

Gyári beállítás: 0 K Beállítási tartomány: +5 K ... -15 K

A külső hőmérsékletnek az érzékelő beszerelési körülményeihez vagy más hőérzékelőkhöz igazítása érdekében a mért érték korrekciós értékkel (+/-5) helyesbíthető (lásd a diagramot). A korrekciós érték a külső hőmérséklettől függ. A korrigált megjelenítési érték az összes fontos funkció számítása és kijelzése során figyelembe lesz véve. Minden más csatlakoztatott távvezérlő (például AFB) is ezt az értéket használja.

Példa:

Diagram különböző korrekciós értékekkel. Az egyenesek számításához a külső hőmérséklet -15 °C-nál a korrekciós értékkel lesz eltolva. 20 °C-tól a külső hőmérséklet-érzékelőnél nem kerül sor korrekcióra.



22.3.13 Csak helyiséghőmérséklet-szabályozó (A16)

Gyári beállítás: Ki Beállítási tartomány: Be / Ki

Be = szobahőmérséklet PI-szabályozója bekapcsolva Ki

= szobahőmérséklet PI-szabályozója kikapcsolva

Ha csak a helyiséghőmérséklet-szabályozó aktív (BM-2 kezelőmodul a fali alizatban), az összes kör, amelyiket ez szabályozza, csak a szobahőmérsékletnek megfelelően működik. Ugyanakkor a külső hőmérséklet a státuszoldalon továbbra is megjelenik.

A szakember szint – berendezés

22.3.14 P összetevő (A17) csak helyiséghőmérséklet-szabályozóhoz

Gyári beállítás: 20 K/K Beállítási tartomány: 1 K/K ... 50 K/K

A P összetevő segítségével az előírt szobahőmérsékletnek a szoba tényleges hőmérsékletétől való eltérése esetén az előírt előremenő hőmérséklethez egy rögzített érték adható hozzá.

Példa: Előírt szobahőmérséklet: 21,0 °C Tényleges szobahőmérséklet: 20,5 °C → Eltérés: 0,5 K 20 K/K gyári beállítással a számított előírt előremenő hőmérséklethez 0,5 K × 20 K/K = 10 K érték lesz hozzáadva.

 P összetevő növelése
 →
 PI szabályozó gyorsabban reagál

 P összetevő csökkentése
 →
 PI szabályozó lassabban reagál

22.3.15 I összetevő (A18) csak helyiséghőmérséklet-szabályozóhoz

Gyári beállítás: 1,0 K/(K/h) Beállítási tartomány: 0,1 K/(K/h) ... 20 K/(K/h)

l összetevő használata esetén időtartamfüggően lesz az előírt előremenő hőmérséklethez egy érték hozzáadva.

Példa: Előírt szobahőmérséklet: 21,0 °C Tényleges szobahőmérséklet: 20,0 °C → Eltérés: 1 K Ennek megfelelően 0,6 K/(K/h) beállításnál 10 percenként 0,1 °C lesz az előírt előremenő hőmérséklethez hozzáadva. Óránként 0,6 K lesz az előírt értékhez hozzáadva (1 K eltérés). I összetevő növelése → PI szabályozó pontosabban reagál I összetevő csökkentése → PI szabályozó pontatlanabbul reagál

22.3.16 A legionella baktérium elleni funkció bekapcsolási ideje (A23)

Gyári beállítás: 18:00 óra Beállítási tartomány: 00:00–23:59

Az A23 paraméterrel lehet beállítani a legionella baktérium elleni funkció bekapcsolási idejét a kiválasztott napon (A07).

22.3.17 Programválasztó kapcsoló hozzárendelése (A24)

Gyári beállítás: Közösen Beállítási tartomány: Egyedileg / közösen

Az A24 paraméter csak a felhasználói felület "Bővített" beállítása esetén jelenik meg! Az "Egyedileg" beállítás eredményeként a programválasztás szempontjából minden fűtő- és keverőkör, illetve hőmérséklet-korrekció külön állítható be.

Példa: Fűtőkör: Automatikus, hőmérséklet-korrekció = +1 Keverőkör 1: Készenlét, hőmérséklet-korrekció = -1

Ha a keverőkört tartós üzemre állítja be, a fűtőkör továbbra is automatikus üzemmódban marad.



22.3.18 Karbant. figy. dátuma (A25)

Gyári beállítás: Aktuális dátum + 1 év beállítási tartomány: Aktuális dátum Aktuális dátum + 2 év

Ha az A08 karbantartási üzenet alatt a "Dátumfüggő" opciót választják ki, az A25 rendszerparaméter jelenik meg. Ebben a szakképzett szervizes kiválaszthatja, hogy melyik időpontban jelenjen meg a "Karbantartás szükséges" figyelmeztetés az üzenetek státuszoldalán.

22.3.19 SmartHome engedélyezés (A26)

Gyári beállítás: Be Beállítási tartomány: Ki-/be

Az A26 rendszerparaméter segítségével a rendszer kívülről állítható véletlen paraméterezése megakadályozható. A paraméter csak az ISM7/8 i/o, LinkHome, LinkPro interfésszel rendelkező rendszereknél állítható be.



23 A szakember szint – fűtőberendezés

23.1 A fűtőberendezés beállítása

A BM-2 kezelőmodul segítségével állíthatja be a fűtőberendezés összes rendelkezésre álló paraméterét (pl. maximális tárolóhőmérséklet, Bemenet 1, Kimenet 1).

A fűtőberendezés paraméterei eltérhetnek egymástól a különféle fűtőberendezések függvényében.

Az egyes paraméterekkel kapcsolatos beállítási lehetőségek és magyarázat a fűtőberendezés szerelési útmutatójában található.

A paraméter kiválasztását követően az adatok kiolvasásra kerülnek a fűtőberendezés szabályozásából, és kb. 5 másodperc múlva a kijelzőn jelennek meg.

Amennyiben a paraméter elérhető a fűtőberendezés szabályozásában, az aktuálisan beállított érték a kijelzőn jelenik meg, majd módosítható.

A fűtőberendezés paramétereinek a módosítása

A szakember kódjának a megadását követően jutunk el a szakember szintre, és ott a gomb forgatásával és megnyomásával hívjuk elő az 1–4 fűtőberendezéseket.

A beállítás azonos, mint a fűtési rendszer paraméterei esetében. (A beállítás ismétlődik a kaszkádmodulnál, a fűtőkörnél, a keverőkörnél, a szellőzésnél és a napkollektornál):

Kijelző	Fejezet
HG fűtőberendezés paramétereinek teljes jegyzéke	23.1.1
Reléteszt a CGB-2 fűtőberendezésnél	23.1.2
Param. reset fűtőberendezés	23.1.3



Vegye figyelembe a fűtőberendezés szerelési útmutatójában található beállításokat!



Amennyiben valamelyik paraméter nem elérhető, úgy a paraméter nem jelenik meg a kijelzőn.

23.1.1 A fűtőberendezések paramétereinek teljes jegyzéke



A beállítási értékeket és leírást lásd a Fűtőberendezés szerelési útmutatójában!

Amennyiben valamelyik paraméter nem elérhető, úgy a paraméter nem jelenik meg a kijelzőn.

A	fűtőberendezések paramétereinek teljes jegyzéke
HG01	Az égő kapcsolási hiszterézise
HG02	Az égő legkisebb teljesítménye %-ban
HG03	Az égő max. teljesítménye HMV-készítésnél %-ban
HG04	Az égő max. teljesítménye fűtési üzemben %-ban
HG07	Fűtőköri szivattyú utánfutási ideje fűtési üzemben
HG08	Kazán maximális hőmérséklete fűtési üzemben TV (előremenő hőmérséklet) max.
HG09	Az égő-visszakapcsolási időzár érvényes a fűtési üzemre
HG10	A hőtermelő e-busz címe
HG12	Gáztípus
HG13	E1 bemenet funkció Az E1 bemenetet különböző funkciókkal lehet ellátni
HG14	A1 (230VAC) kimenet funkció Az A1 kimenetet különböző funkciókkal lehet ellátni
HG15	Tároló-hiszterézis kapcsolási hőmérséklet-különbség tároló utántöltése során
HG16	Fűtőköri min, szivattvúteliesítmény HK
HG17	Szivattvúteliesítmény HK maximális
HG19	HMV-készítő szivattvú SLP utánfutása
HG20	Max, tárolótöltési idő
HG21	A kazán minimális hőmérséklete TK-min
HG22	A kazán maximális hőmérséklete TK-max
HG25	Kazánhőmérséklet túllépése a tároló feltöltése során
HG33	Az égőhiszterézis időtartama
HG34	F-busz betáplálás
HG37	Szivattyúszabályozás típusa (állandó érték/lineáris/hőmérséklet-különbség)
HG38	A szivattyúszabályozás elvárt eloszlása (eloszlás)
HG39	Idő Softstart
HG40	A berendezés konfigurációia (lásd a "Paraméter leírása" feiezetet!)
HG41	A HMV-cirkulációs szivattvú fordulatszáma
HG42	A közös előremenő hőmérséklet hiszterézise
HG43	Az IO Basis csökkentése
HG44	GPV Offset ielleggörbéie
HG45	Füstgazhossz-beállítás
HG46	Kazán-túlhőmérséklet közös előremenőie
HG33	Hiszterézis idő
HG34	E-busz betáplálás
HG35	0–5V bemenet távszabálvozóhoz
HG36	A moduláció időtartama (csak KM-modullal kapcsolatban szükséges)
HG37	A szivattvúszabálvozás típusa állandó érték/lineáris/dT
HG38	A szivattvúszabálvozás elvárt hőmérséklet-különbsége
HG39	A lágvindítás időtartama
HG40	Rendszerkonfiguráció (lásd a "Rendszerkonfiguráció" feiezetet!)
HG41	A HMV-cirkulációs szivattyú fordulatszáma
HG42	A közös előremenő hiszterézise
HG43	Az IO Basis csökkentése
HG44	GPV Offset jelleggörbe
HG45	Funkció nélkül
HG46	Kazán-túlhőmérséklet – közös előremenő
HG56	3. bemenet (E3) funkciója csak külső I/O kártvával
HG57	4. bemenet (E4) funkciója csak külső I/O kártvával
HG58	3. kimenet (A3) funkciója csak külső I/O kártvával
HG59	4. kimenet (A4) funkciója csak külső I/O kártyával
HG60	Min. hiszterézis
HG61	HMV-szabályozás

Minden egyes fűtőberendezésnél a HG-paraméterek egy speciális összetétele érhető el.

23.1.2 Reléteszt a CGB-2 fűtőberendezésnél

A szakember kódjának a megadását követően jutunk el a szakember szintre, és a gomb ismételt forgatásával és megnyomásával hívjuk elő a fűtőberendezéseket (1–4).

A gomb forgatásával és megnyomásával lehet előhívni és módosítani a relétesztet.

A reléteszt paramétere a BM-2 kezelőmodulon csak abban az esetben aktív, ha ez a fűtőberendezésbe be van szerelve.

Amennyiben a kezelőmodult távirányítóként használják, a reléteszt paramétere az AM kijelzőmodulon jelenik meg.

Azonos az eljárás mindegyik reléteszt esetén.

Kijelző	Jelentés
ZHP	Fűtőköri szivattyú
LP	HMV-készítő szivattyú
A1	Paraméterezhető kimenet
3WUV	HMV-készítő
FA	Tüzeléstechnikai automatika, 230V betáplálás
Légtelení- tés	A fűtőköri szivattyúnál 20 percig tart, 30 másod- percre bekapcsol, majd 30 másodpercre kikapcsol. A légtelenítés bármelyik nyomógomb meg- nyomásával fejeződik be.







Figyelem!

Fennáll a fűtőkészülék sérülésének a lehetősége! A fűtőberendezés paramétereinek hibás beállításai a fűtőberendezés károsodásához vezethetnek.

23.1.3 A fűtőkészülék paraméter-resetje

A BM-2 kezelőmodul egyéni HG-paramétereinek a beállításait visszaállíthatja gyári beállításra.

A szakember kódjának a megadását követően jutunk el a szakember szintre, és ott a gomb ismételt forgatásával és megnyomásával hívjuk elő a fűtőberendezéseket (1–4).

A gomb forgatásával és megnyomásával végre lehet hajtani a resetet.

A reset paraméter a BM-2 kezelőmodulon csak abban az esetben aktív, ha ez a fűtőberendezésbe be van szerelve.

Ha a kezelőmodult távirányítóként használják, a paraméter - visszaállítás a fűtőkészüléken lévő modulon jelenik meg.

14:12

20.01.1





24 A szakember szint – fűtőkör

A fűtőkör menüben a következő beállításokat lehet végrehajtani:

Kijelző	Fejezet
Fűtési kör típus (Kijelzés csak aktivált hűtési üzemmód esetén)	24.1
Fűtési jelleggörbe	24.2
Esztrichszárítás	24.3
Esztrichszárítás – egyéb napok	24.3

24.1 Fűtési kör típus

- A fűtő- vagy keverőkör funkciójának beállítása lehetséges: fűtésre, fűtésre vagy hűtésre vagy csak hűtésre.
- Gyári beállítás az összes fűtő- vagy keverőkörhöz: "Fűtőkör" ill. "fűtés".
- A hűtésre is használt fűtő vagy keverőkörökhöz állítsa be a "fűtőkör" hűtőkör" vagy "hűtőkör" körtípust.
- Csak a hűtőköri kiválasztással rendelkező körtípusnál lehetséges a "Helyiséghatás hűtés" és a "Nappali hűtési hőmérséklet" alapbeállítások.

24.2 A fűtési jelleggörbe beállítása

Azonos az eljárás, mint a keverőköri/kaszkád fűtési jelleggörbe esetében.

A fűtési jelleggörbe almenü csakis a csatlakoztatott külső hőérzékelővel ellátott készülékeknél jelenik meg.



Figyelem!

Javaslat: Általában tartsa be a padlóburkolat gyártójának hőmérséklet előírásait.
 A túl magas előremenő hőmérsékletek károkat okozhatnak.

Ezt a beállítást szervizes végzi el a fűtőberendezés, az épület hőszigetelése és a klimatikai zóna alapján, mindegyik fűtőkörre külön-külön. A következő beállítások segítségével lehet a fűtővíz hőmérsékletét ezekhez a feltételekhez igazítani.

A fűtési jelleggörbe beállítható utólagosan is.

-4... +4 hőmérséklet kiválasztással (párhuzamos eltolással)
 és takaréktényezővel 0... 10 (csökkentés takaréküzemben)

A szakember kódjának a megadását követően a gomb forgatásával és megnyomásával aktiválja a fűtőkört, és hívja elő gombnyomással a fűtési jelleggörbe beállítását!



24.3 A fűtési jelleggörbe működésének a leírása

(A további leírást lásd a 30. fejezetben!) Megjelenik a kijelzőn az aktuális fűtési jelleggörbe. A gomb megnyomásával és forgatásával módosíthatja a jelleggörbéket.

Fogalmak	
Talpponti hőmérséklet	A legalacsonyabb előremenő hőmérséklet emelt üzemben
Fűtési jelleggörbe kezdőpontja	Az előremenő hőmérséklet emelésének kezdete a külső hőmérséklet függvényében
Szabványos külső hőmérséklet kiválasztása	Szabványos külső hőmérsékletnek nevezzük azt a legalacsonyabb kétnapos átlagot, amelyet a hőmérséklet 20 év alatt tízszer elért vagy meghaladott.
max. Előremenő hőmérséklet	Előremenő hőmérséklet a szabványos külső hőmérséklet mellett

A kijelzőn látható jelleggörbe a beállítás függvényében változik. Azonos eljárás a keverőkör/kaszkád jelleggörbe beállításához.

Példa: Fűtési jelleggörbe beállítása – fűtőkör

<

°C

55°C

35°C

0°C

14:12

Az előremenő hőmérséklet 55 °C



A fűtési jelleg görbe kezdete 12 °C





24.4 Az esztrichfűtés beállítása



Gyári beállítás: Ki

Beállítások: Ki/állandó hőmérséklet/automatikus / műveleti fűtés / időprogram



Figyelem!

Fennáll az esztrich sérülésének a lehetősége!

A szárítási folyamat időbeli lefutását és a maximális előremenő hőmérsékletet az esztrichkészítővel kell megbeszélnünk, különben károkat okozhat az esztrichben, repedések keletkezhetnek. Áramkimaradást követően az esztrichszárító program folytatódik. "Automatikus" beállításnál a kijelzőn (BM-2) napokban kifejezve jelenik meg a hátralévő idő.

Amennyiben az új épületnél a fűtést először üzemelték be, lehetséges, hogy az előremenő hőmérsékletet a külső hőmérséklettől függetlenül konstans értékre állítsuk be, vagy az előremenő hőmérsékletet automatikus esztrichszárító programmal vezéreljük.

24.4.1 Az esztrichfűtés kikapcsolása

Az esztrichszárító funkció kikapcsolva.

24.4.2 Az esztrichfűtés automatikus üzeme

Az első két napon az előírt előremenő hőmérséklet 25 °C állandó értéken marad. Ezután ez az érték automatikusan naponta (0:00 órakor) 5 °C-onként nő az előremenő-vezeték maximális korlátozása (HG08) mínusz a minimális hiszterézis (HG60, gyári beállítás = 7 K) értékig, amely ezután két napig változatlan marad. Ezt követően az előírt előremenő hőmérséklet automatikusan naponta 5 °C-onként 25 °C értékre csökken. Két további nap után a program befejeződik. A fűtőkörbe ezen túlmenően egy 55 °C-os értékkorlát is be van építve!



24.1 ábra Az előremenő hőmérséklet időbeli lefutása az esztrichszárítás "Automatikus" során HG08 = 57 °C esetén



24.4.3 Az állandó előremenő hőmérséklet

A fűtőkör a fixen beállított HG21 minimális hőmérsékletre konstans módon került beállításra.

24.4.4 A műveleti fűtés időtartama (nap)

Az első 3 napon az előírt előremenő hőmérséklet 20 °C állandó értéken marad. A 4.–7. nap során a szabályozás az előremenő-vezeték maximális korlátozása (HG08) mínusz minimális hiszterézis (HG60, gyári beállítás 7 K) értéket állítja be.

A fűtőkörbe ezen túlmenően egy 55 °C-os értékkorlát is be van építve!



24.2 A fűtési előremenő hőmérséklet időbeli lefutása a műveleti fűtés során.

24.4.5 Esztrichszárítás időprogramja – fűtőkör

A szervizszinten lévő "Fűtőkör" menüben az esztrichopció időprogramjának kiválasztása esetén a Szervizszint menü az "Esztrichszárítás időprogram" ponttal bővül.

Az "Esztrichszárítás időprogram" aktiválásakor a következő oldal nyílik meg:



Az időprogram segítségével 15 különböző hőmérséklet és fűtési idő határozható meg.

Az oszlopok alatt a működési időtartam órában van megadva, és az oszlopban megadott hőmérséklet tartásának időtartamát jelzi. A forgató-nyomógomb forgatásával az oszlopok fölötti piros nyíl mozgatható, míg a forgatógomb nyomva tartott forgatásával az oszlop értékei módosíthatók.

Újbóli megnyomással lehetséges a beállítások tárolása, amelyek a diagramban jelennek meg.



Az esztrichszárítási görbe előre beállított értékeit a minimális kazánhőmérséklet (HG21) és a TV-max (HG08) hőmérséklet határozza meg. A kezdőérték (HG21) 48 óra, ezután az esztrichszárítás hőmérséklete 5 K-enként 24 órán keresztül addig nő, mígnem eléri a minimális hiszterézis (HG60) beállított értékével csökkentett TV-max (HG08) hőmérsékletet. Ez 48 órán keresztül megmarad, majd újból 24 órán keresztül 5 K-enként az előremenő hőmérsékletekre csökken. Az esztrichszárítás végén a minimális kazánhőmérséklet 48 óráig megmarad. Bármelyik beállítás bármikor módosítható.

3064084 202002



A szabályozás az esztrichszárítás során az előremenő hőmérsékletet felügyeli.

Ha ez a hőmérséklet valamely fűtéspont esetén a beállított időszak 10%-ánál hosszabb ideig 3 K-nel a beállított hőmérséklet alá csökken, azt a fűtéspontot a szabályozás nem elfogadhatóként jelöli. Ez a státuszoldalon piros oszlopként jelenik meg.

Ha az előremenő hőmérséklet eléri a kívánt értéket, ez a fűtéspont zöld színűként jelenik meg.

Amíg az esztrichszárítás aktív, a fűtőkör státuszoldalán az esztrichszárítás aktuális állapotát megjelenítő áttekintő táblázat jelenik meg.

Az esztrichszárítás befejezését követően a 3-as gombbal *s*az áttekintés státuszoldal jelenik meg.





24.4.6 Adatrögzítés esztrichszárítási funkcióban

Ha az esztrich szárítás közben egy micro SD vagy SDHC (max.32GB) kártyát helyez a nyílásba, a következő értékeket rögzíti a rendszer.

Dátum, pontos idő, előremenő hőmérséklet direkt fűtőkör, előremenő hőmérséklet 1. keverőkör, előremenő hőmérséklet 2. keverőkör, előremenő hőmérséklet 3. keverőkör, előremenő hőmérséklet 4. keverőkör, előremenő hőmérséklet 5. keverőkör, előremenő hőmérséklet 6. keverőkör, előremenő hőmérséklet 7. keverőkör, kazánhőmérséklet, visszatérő hőmérséklet fűtőkészülék modulációs foka, direkt fűtőkör előírt hőmérséklet, 1. keverőkör előírt hőmérséklet, 2. keverőkör előírt hőmérséklet, 3. keverőkör előírt hőmérséklet, 4. keverőkör előírt hőmérséklet, 5. keverőkör előírt hőmérséklet, 6. keverőkör előírt hőmérséklet, 7. keverőkör előírt hőmérséklet, előírt hőmérséklet, 8. keverőkör előírt hőmérséklet, 7. keverőkör előírt hőmérséklet, előírt hőmérséklet, 8. keverőkör előírt hőmérséklet, 7. keverőkör előírt hőmérséklet, 8. keve

A rendszer minden másodpercben a FLOORDR.TXT fájlban egy adatsort tárol le, a rögzítés addig tart, amíg az esztrichszárítási funkció be nem fejeződik. A nem mérhető adatok helyére egy -3276-os érték kerül. A következőkben egy példafájl bemutatására kerül sor. Ez a fájl tovább dolgozható fel a számítógépen Excel program segítségével.

Dátum	Pontos idő	Fűtőkör előremenő	Keverőkör 1 előremenő	Keverőkör 2 7	Kazánhő- mérséklet	Visszatérő hőmérséklet	Kazán modulá-	Fűtőkör előírt hőmérséklet	Keverőkör 1 előírt	Keverőkör 2 7	Kazán előírt hőmérséklet
12.07.2017	15.10	20	2276		25.2	20	09/	25	2276		20
12.07.2017	10.12	20	-3270		20,5	20	070	20	-3270		20
12.07.2017	15:12	20	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20
12.07.2017	15:12	25,3	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20
12.07.2017	15:12	25,3	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20
12.07.2017	15:12	25,3	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20
12.07.2017	15:12	25,3	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20
12.07.2017	15:12	25,3	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20
12.07.2017	15:12	25,3	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20
12.07.2017	15:12	25,3	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20



25 A szakember szint – kaszkádmodul

Ha nincs a rendszerbe kaszkádmodul kapcsolva, a Kaszkád menüszint nem jelenik meg.

A BM-2 kezelőmodul segítségével a következő beállításokat (pl. konfiguráció) lehet alkalmazni.

Beállítási lehetőségek és magyarázat az egyes paraméterekkel kapcsolatban a keverőköri modul vagy kaszkádmodul szerelési útmutatójában található.

A paraméter kiválasztását követően az adatok a keverőköri modulból vagy kaszkádmodulból kiolvasásra kerülnek, és kb. 5 másodperc elteltével a kijelzőn jelennek meg. Amennyiben a paraméter elérhető a fűtőberendezés szabályozásában, az aktuálisan beállított érték a kijelzőn jelenik meg, majd módosítható.

Kijelző	Fejezet
Fűtési jelleggörbe	24.2
Paraméter – keverőkör	26.2
Paraméter – kaszkád	25.1
Reléteszt	25.2
Esztrichszárítás	26.4
Esztrichszárítás – egyéb napok	26.4



Figyelem!

Sérülhet a keverőköri modul MM/kaszkádmodul KM!

A keverőköri modul/kaszkádmodul paramétereinek hibás beállításai károkat okozhatnak.



Vegye figyelembe a fűtőkészülék szerelési útmutatójában található utasításokat!



Amennyiben valamelyik paraméter nem elérhető, úgy a paraméter nem jelenik meg a kijelzőn.

25.1 A kaszkádmodul paramétereinek teljes jegyzéke

F

A beállítási értékeket és leírást lásd a kaszkádmodul KM szerelési útmutatójában!

KM01 Konfiguráció KM02 Modus (1-fokozatú = 1; 2-fokozatú = 2; moduláló = 3) KM03 Maximális előremenő közös hőmérséklet KM04 Maximális előremenő közös hőmérséklet KM05 Minimális előremenő közös hőmérséklet KM06 Hiszterézis előremenő közös hőmérséklet KM07 Blokkolási idő KM08 STD. a fűtőberendezések sorrendjének a változásáig KM09 1/Kp gyűjtőhőmérséklet szabályozásának a bekap-csolása KM10 Tn gyűjtőhőmérséklet szabályozása KM12 A fűtőkészülék-sorrend kiválasztása KM13 Fütőkészülék-sorrend B KM14 Fütőkészülék-sorrend B KM15 Modulációfok lekapcsolása KM16 Modulációfok felkapcsolása KM17 Cirkulációs szivattyú KM18 Szivattyúvezérlés – vezérkazán KM20 Hiszterézis – modulációstop KM21 Teljesítménykényszer HMV-készítéskor KM23 – KM24 – KM25 – KM26 – KM23 – KM24 – KM25 – <th colspan="6">A KM kaszkádmodul paramétereinek teljes jegyzéke</th>	A KM kaszkádmodul paramétereinek teljes jegyzéke					
KM02 Modus (1-fokozatú = 1; 2-fokozatú = 2; moduláló = 3) KM03 Maximális előremenő közös hőmérséklet KM04 Maximális előremenő közös hőmérséklet KM05 Minimális előremenő közös hőmérséklet KM06 Hiszterézis előremenő közös hőmérséklet KM07 Blokkolási idő KM08 STD. a fűtöberendezések sorrendjének a változásáig KM09 1/Kp gyűjtöhőmérséklet szabályozásának a bekap-csolása KM10 Tn gyűjtöhőmérséklet szabályozásának a bekap-csolása KM11 Tn gyűjtöhőmérséklet szabályozásának a bekap-csolása KM12 A fűtökészülék-sorrend kiválasztása KM14 Fütökészülék-sorrend B KM15 Modulációfok lekapcsolása KM16 Modulációfok lekapcsolása KM17 Cirkulációs szivattyú KM18 Szivattyúvezérlés – vezérkazán KM20 Hiszterézis – modulációstop KM21 Teljesítménykényszer HMV-készítéskor KM23 – KM24 – KM25 – KM19 Modulációstop KM21 Teljesítménykényszer HMV-készítéskor KM24 – <	KM01	Konfiguráció				
KM03Maximális előremenő közös hőmérsékletKM04Maximális előremenő közös hőmérsékletKM05Minimális előremenő közös hőmérsékletKM06Hiszterézis előremenő közös hőmérsékletKM07Blokkolási időKM08STD. a fűtőberendezések sorrendjének a változásáigKM091/Kp gyűjtőhőmérséklet szabályozásának a bekap-csolásaKM10Thý gyűjtőhőmérséklet szabályozásának a bekap-csolásaKM11Tn gyűjtőhőmérséklet szabályozásaKM12A fűtőkészülék-sorrend kiválasztásaKM13Fűtőkészülék-sorrend AKM14Fűtőkészülék-sorrend BKM15Modulációfok lekapcsolásaKM16Modulációs szivattyúKM18Szivattyúvezérlés – vezérkazánKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM23–KM24–KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM74Bemenet E2KM74Bemenet 0–10V	KM02	Modus (1-fokozatú = 1; 2-fokozatú = 2; moduláló = 3)				
KM04 Maximális előremenő hőmérséklet – fűtés KM05 Minimális előremenő közös hőmérséklet KM06 Hiszterézis előremenő közös hőmérséklete KM07 Blokkolási idő KM08 STD. a fűtőberendezések sorrendjének a változásáig KM09 1/Kp gyűjtőhőmérséklet szabályozásának a bekap- csolása KM10 1/Kp gyűjtőhőmérséklet szabályozása KM11 Tn gyűjtőhőmérséklet szabályozása KM12 A fűtőkészülék-sorrend kiválasztása KM13 Fűtőkészülék-sorrend B KM14 Fűtőkészülék-sorrend B KM15 Modulációfok lekapcsolása KM16 Modulációstop KM18 Szivattyúvezérlés – vezérkazán KM19 Modulációstop KM21 Teljesítménykényszer HMV-készítéskor KM22 Hiszterézis – párhuzamos üzemmód KM23 – KM24 – KM25 – KM26 – KM27 Szükséges kazánérték KM28 Hiszterézis – a tartály elvárt értéke KM29 Szükséges pufferérték KM30 Puffertároló előírt hőmérséklete	KM03	Maximális előremenő közös hőmérséklet				
KM05Minimális előremenő közös hőmérsékletKM06Hiszterézis előremenő közös hőmérsékleteKM07Blokkolási időKM08STD. a fűtőberendezések sorrendjének a változásáigKM091/Kp gyűjtőhőmérséklet szabályozásának a bekap- csolásaKM101/Kp gyűjtőhőmérséklet szabályozásának a bekap- csolásaKM11Tn gyűjtőhőmérséklet szabályozásaKM12A fűtőkészülék-sorrend kiválasztásaKM13Fűtőkészülék-sorrend BKM14Fűtőkészülék-sorrend BKM15Modulációfok lekapcsolásaKM16Modulációfok lekapcsolásaKM17Cirkulációs szivattyúKM18Szívattyűvezérlés – vezérkazánKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM23–KM24–KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM31Üzermód modus 0–10V bemenetKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM04	Maximális előremenő hőmérséklet – fűtés				
KM06Hiszterézis előremenő közös hőmérsékleteKM07Blokkolási időKM08STD. a fűtőberendezések sorrendjének a változásáigKM091/Kp gyűjtőhőmérséklet szabályozásának a bekap- csolásaKM101/Kp gyűjtőhőmérséklet szabályozásának a bekap- csolásaKM11Tn gyűjtőhőmérséklet szabályozásaKM12A fűtőkészülék-sorrend kiválasztásaKM13Fűtőkészülék-sorrend AKM14Fűtőkészülék-sorrend BKM15Modulációfok lekapcsolásaKM16Modulációfok felkapcsolásaKM17Cirkulációs szivattyúKM18Szivattyúvezérlés – vezérkazánKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM22Hiszterézis – párhuzamos üzemmódKM23–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM31Üzemmód modus 0–10V bemenetKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM74Bemenet 0–10V	KM05	Minimális előremenő közös hőmérséklet				
KM07Blokkolási időKM08STD. a fűtőberendezések sorrendjének a változásáigKM091/Kp gyűjtőhőmérséklet szabályozásának a bekap- csolásaKM101/Kp gyűjtőhőmérséklet szabályozásának a bekap- csolásaKM11Tn gyűjtőhőmérséklet szabályozásaKM12A fűtőkészülék-sorrend kiválasztásaKM13Fűtőkészülék-sorrend AKM14Fűtőkészülék-sorrend BKM15Modulációfok lekapcsolásaKM16Modulációfok lekapcsolásaKM17Cirkulációs szivattyúKM18Szivattyúvezérlés – vezérkazánKM19ModulációstopKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM22Hiszterézis – párhuzamos üzemmódKM23–KM26–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM31Üzemmód modus 0–10V bemenetKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM74Bemenet 0–10V	KM06	Hiszterézis előremenő közös hőmérséklete				
KM08STD. a fűtőberendezések sorrendjének a változásáigKM091/Kp gyűjtőhőmérséklet szabályozásának a bekap- csolásaKM101/Kp gyűjtőhőmérséklet szabályozásának a bekap- csolásaKM11Tn gyűjtőhőmérséklet szabályozásaKM12A fűtőkészülék-sorrend kiválasztásaKM13Fűtőkészülék-sorrend AKM14Fűtőkészülék-sorrend BKM15Modulációfok lekapcsolásaKM16Modulációfok felkapcsolásaKM17Cirkulációs szivattyúKM18Szivattyúvezérlés – vezérkazánKM19ModulációstopKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM23–KM24–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM31Üzemmód modus 0–10V bemenetKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM74Bemenet 0–10V	KM07	Blokkolási idő				
KM091/Kp gyűjtöhőmérséklet szabályozásának a bekap- csolásaKM101/Kp gyűjtöhőmérséklet szabályozásának a bekap- csolásaKM11Tn gyűjtöhőmérséklet szabályozásaKM12A fűtőkészülék-sorrend kiválasztásaKM13Fűtőkészülék-sorrend AKM14Fűtőkészülék-sorrend BKM15Modulációfok lekapcsolásaKM16Modulációfok lekapcsolásaKM17Cirkulációs szivattyúKM18Szivattyúvezérlés – vezérkazánKM19ModulációstopKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM22Hiszterézis – párhuzamos üzemmódKM23–KM26–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM31Üzemmód modus 0–10V bemenetKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM74Bemenet 0–10V	KM08	STD. a fűtőberendezések sorrendjének a változásáig				
KM101/Kp gyűjtőhőmérséklet szabályozásának a bekap- csolásaKM11Tn gyűjtőhőmérséklet szabályozásaKM12A fűtőkészülék-sorrend kiválasztásaKM13Fűtőkészülék-sorrend AKM14Fűtőkészülék-sorrend BKM15Modulációfok lekapcsolásaKM16Modulációfok felkapcsolásaKM17Cirkulációs szivattyúKM18Szivattyúvezérlés – vezérkazánKM19ModulációtopKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM22Hiszterézis – párhuzamos územmódKM23–KM26–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM31Üzemmód modus 0–10V bemenetKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM09	1/Kp gyűjtőhőmérséklet szabályozásának a bekap- csolása				
KM11Tn gyűjtöhömérséklet szabályozásaKM12A fűtőkészülék-sorrend kiválasztásaKM13Fűtőkészülék-sorrend AKM14Fűtőkészülék-sorrend BKM15Modulációfok lekapcsolásaKM16Modulációfok felkapcsolásaKM17Cirkulációs szivattyúKM18Szivattyúvezérlés – vezérkazánKM19ModulációstopKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM23–KM24–KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM31Üzermód modus 0–10V bemenetKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM74Bemenet 0–10V	KM10	1/Kp gyűjtőhőmérséklet szabályozásának a bekap- csolása				
KM12A fűtőkészülék-sorrend kiválasztásaKM13Fűtőkészülék-sorrend AKM14Fűtőkészülék-sorrend BKM15Modulációfok lekapcsolásaKM16Modulációfok felkapcsolásaKM17Cirkulációs szivattyúKM18Szivattyúvezérlés – vezérkazánKM19ModulációstopKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM22Hiszterézis – párhuzamos üzemmódKM23–KM24–KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM11	Tn gyűjtőhőmérséklet szabályozása				
KM13Fűtőkészülék-sorrend AKM14Fűtőkészülék-sorrend BKM15Modulációfok lekapcsolásaKM16Modulációfok felkapcsolásaKM17Cirkulációs szivattyúKM18Szivattyúvezérlés – vezérkazánKM19ModulációstopKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM22Hiszterézis – párhuzamos üzemmódKM23–KM24–KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM12	A fűtőkészülék-sorrend kiválasztása				
KM14Fűtőkészülék-sorrend BKM15Modulációfok lekapcsolásaKM16Modulációfok felkapcsolásaKM17Cirkulációs szivattyúKM18Szivattyúvezérlés – vezérkazánKM19ModulációstopKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM22Hiszterézis – párhuzamos üzemmódKM23–KM24–KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM13	Fűtőkészülék-sorrend A				
KM15Modulációfok lekapcsolásaKM16Modulációfok felkapcsolásaKM17Cirkulációs szivattyúKM18Szivattyúvezérlés – vezérkazánKM19ModulációstopKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM22Hiszterézis – párhuzamos üzemmódKM23–KM24–KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM14	Fűtőkészülék-sorrend B				
KM16Modulációfok felkapcsolásaKM17Cirkulációs szivattyúKM18Szivattyúvezérlés – vezérkazánKM19ModulációstopKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM22Hiszterézis – párhuzamos üzemmódKM23–KM24–KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM15	Modulációfok lekapcsolása				
KM17Cirkulációs szivattyúKM18Szivattyúvezérlés – vezérkazánKM19ModulációstopKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM22Hiszterézis – párhuzamos üzemmódKM23–KM24–KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM16	Modulációfok felkapcsolása				
KM18Szivattyúvezérlés – vezérkazánKM19ModulációstopKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM22Hiszterézis – párhuzamos üzemmódKM23–KM24–KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM31Üzemmód modus 0–10V bemenetKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM17	Cirkulációs szivattyú				
KM19ModulációstopKM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM22Hiszterézis – párhuzamos üzemmódKM23–KM24–KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM31Üzemmód modus 0–10V bemenetKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM18	Szivattyúvezérlés – vezérkazán				
KM20Hiszterézis – modulációstopKM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM22Hiszterézis – párhuzamos üzemmódKM23–KM24–KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM19	Modulációstop				
KM21Teljesítménykényszer HMV-készítéskorKM22Hiszterézis – párhuzamos üzemmódKM23–KM24–KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM20	Hiszterézis – modulációstop				
KM22Hiszterézis – párhuzamos üzemmódKM23–KM24–KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM21	Teljesítménykényszer HMV-készítéskor				
KM23 – KM24 – KM25 – KM26 – KM27 Szükséges kazánérték KM28 Hiszterézis – a tartály elvárt értéke KM29 Szükséges pufferérték KM30 Puffertároló előírt hőmérséklete KM31 Üzemmód modus 0–10V bemenet KM50 Tesztfunkció KM60 Szabályozási hiba KM61 Teljes modulációfok KM70 Bemenet E1 KM71 Bemenet E2 KM72 Előremenő hőérzékelő VF KM73 Közös előremenő hőérzékelő SAF KM74 Bemenet 0–10V	KM22	Hiszterézis – párhuzamos üzemmód				
KM24–KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM31Üzemmód modus 0–10V bemenetKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM23	_				
KM25–KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM31Üzemmód modus 0–10V bemenetKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM24	-				
KM26–KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM31Üzemmód modus 0–10V bemenetKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM25	-				
KM27Szükséges kazánértékKM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM31Üzemmód modus 0–10V bemenetKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM26	-				
KM28Hiszterézis – a tartály elvárt értékeKM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM31Üzemmód modus 0–10V bemenetKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM27	Szükséges kazánérték				
KM29Szükséges pufferértékKM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM31Üzemmód modus 0–10V bemenetKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM28	Hiszterézis – a tartály elvárt értéke				
KM30Puffertároló előírt hőmérsékleteKM31Üzemmód modus 0–10V bemenetKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM29	Szükséges pufferérték				
KM31Üzemmód modus 0–10V bemenetKM50TesztfunkcióKM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM30	Puffertároló előírt hőmérséklete				
KM50 Tesztfunkció KM60 Szabályozási hiba KM61 Teljes modulációfok KM62 Fűtőberendezések – modulációfok KM70 Bemenet E1 KM71 Bemenet E2 KM72 Előremenő hőérzékelő VF KM73 Közös előremenő hőérzékelő SAF KM74 Bemenet 0–10V	KM31	Üzemmód modus 0–10V bemenet				
KM60Szabályozási hibaKM61Teljes modulációfokKM62Fűtőberendezések – modulációfokKM70Bemenet E1KM71Bemenet E2KM72Előremenő hőérzékelő VFKM73Közös előremenő hőérzékelő SAFKM74Bemenet 0–10V	KM50	Tesztfunkció				
KM61 Teljes modulációfok KM62 Fűtőberendezések – modulációfok KM70 Bemenet E1 KM71 Bemenet E2 KM72 Előremenő hőérzékelő VF KM73 Közös előremenő hőérzékelő SAF KM74 Bemenet 0–10V	KM60	Szabályozási hiba				
KM62 Fűtőberendezések – modulációfok KM70 Bemenet E1 KM71 Bemenet E2 KM72 Előremenő hőérzékelő VF KM73 Közös előremenő hőérzékelő SAF KM74 Bemenet 0–10V	KM61	Telies modulációfok				
KM70 Bemenet E1 KM71 Bemenet E2 KM72 Előremenő hőérzékelő VF KM73 Közös előremenő hőérzékelő SAF KM74 Bemenet 0–10V	KM62	Fűtőberendezések – modulációfok				
KM71 Bemenet E2 KM72 Előremenő hőérzékelő VF KM73 Közös előremenő hőérzékelő SAF KM74 Bemenet 0–10V	KM70	Bemenet E1				
KM72 Előremenő hőérzékelő VF KM73 Közös előremenő hőérzékelő SAF KM74 Bemenet 0–10V	KM71	Bemenet E2				
KM73 Közös előremenő hőérzékelő SAF KM74 Bemenet 0–10V	KM72	Előremenő hőérzékelő VF				
KM74 Bemenet 0–10V	KM73	Közös előremenő hőérzékelő SAF				
	KM74	Bemenet 0–10V				

25.2 Reléteszt – kaszkádmodul

A leírást lásd a fűtőberendezés reléteszt "23.1.2" fejezetében!

Kijelző	Jelentés
MKP	Keverőköri szivattyú
MM nyit	Keverőköri motor nyit
MM zár	Keverőköri motor zár
A1	Programozható kimenet



26 A szakember szint – keverőkör

Amennyiben nem elérhető sem a keverőmodul, sem a kaszkádmodul, a keverőköri menüszint nem látható. A BM-2 kezelőmodul segítségével lehet az 1–7 keverőkörök paramétereit (pl. konfiguráció, fűtési jelleggörbe távolsága) beállítani. Az egyes paraméterekkel kapcsolatos beállítási lehetőségek és magyarázat a keverőköri modul szerelési útmutatójában található. A paraméter kiválasztását követően az adatok kiolvasásra kerülnek a keverőköri modulból, és kb. 5 másodperc múlva a kijelzőn jelennek meg.

Kijelző	Fejezet
Fűtési jelleggörbe	26.1
A paraméter teljes listája	26.2
Reléteszt	26.3
Esztrichszárítás	26.4
Esztrichszárítás – egyéb napok	26.4



Figyelem!

Sérülhet a keverőköri modul MM!

A keverőköri modul paramétereinek hibás beállításai károkat okozhatnak.



Vegye figyelembe a fűtőkészülék szerelési útmutatójában található utasításokat!



Amennyiben valamelyik paraméter nem elérhető, úgy a paraméter nem jelenik meg a kijelzőn.

26.1 A keverőkör fűtési jelleggörbéje

A leírást lásd a fűtési jelleggörbe "24.2" fejezetben!

26.2 A keverőköri modul paramétereinek teljes jegyzéke

Az MM keverőköri modul paramétereinek teljes jegyzéke					
MI01	Min. keverőköri hőmérséklet				
MI02	Max. keverőköri hőmérséklet				
MI03	Jelleggörbék – egymástól való távolság				
MI05	Konfiguráció				
MI06	Fűtőkör utánfutása				
MI07	P-szabályozási tartomány – keverőkör				
MI08	RL – elvárt hőmérséklet				
MI09	HMV-tároló – töltési idő				
MI10	E-busz betáplálás (1 = be)				
MI12	HMV-készítő szivattyú – zár				
MI13	HMV-készítő szivattyú – utánfutás				
MI14	Állandó hőmérséklet				
MI15	dtKi (kikapcsolási hőmérséklet-különbség)				
MI16	dtBe (bekapcsolási hőmérséklet-különbség)				
MI17	A kazánhőmérséklet túllépése HMV-készítés során				
MI18	Égőzár visszatérő hőmérséklet emelésénél				
MI19	Fagyvédelem LH				
MI 20	HMV tároló hiszterézise				
MI 21	HMV maximális hőmérséklete				

A beállítási értékeket és leírást lásd a keverőköri modul MM szerelési útmutatójában!

26.3 Keverőköri reléteszt

A leírást lásd a fűtőberendezés reléteszt "23.1.2" fejezetében!

Kijelző	Jelentés
MKP	Keverőköri szivattyú
MM nyit	Keverőköri motor nyit
MM zár	Keverőköri motor zár
A1	Programozható kimenet



26.4 Az esztrichfűtés keverőköri beállítása



Gyári beállítás: Ki

Beállítások: Ki/állandó hőmérséklet/automatikus / műveleti fűtés / időprogram



Figyelem!

Fennáll az esztrich sérülésének a lehetősége!

A fűtés időbeli lefutását és a maximális előremenő hőmérsékletet az esztrichkészítővel kell megbeszélnünk, különben károkat okozhat az esztrichben, különösképpen repedések keletkezhetnek. Áramkimaradást követően az esztrichszárító program tovább működik.

"Automatikus" beállításnál a kijelzőn (BM-2) napokban kifejezve jelenik meg a hátralévő idő.

Amennyiben az új építésű háznál a padlófűtést először helyezték üzembe, fennáll a lehetősége annak, hogy az előremenő elvárt hőmérsékletet a külső hőmérséklettől függetlenül állandó értékre állítsuk be, vagy az előremenő elvárt hőmérsékletet automatikus esztrichszárító programmal vezéreljük.

26.4.1 Az esztrichfűtés kikapcsolása

Esztrichszárító funkció kikapcsolva

26.4.2 Esztrichfűtés – automatikus üzem

Az első két napon az előremenő hőmérséklet 25 °C értéken konstans marad. Ezt követően naponta automatikusan (0:00 órakor) 5 °C-kal nő az előremenő hőmérséklet, egészen a maximális keverőköri hőmérsékletig (MI 02), amelyet azután a berendezés két napig tart. Ezt követően az előremenő hőmérséklet automatikusan naponta 5 °C-kal, 25 °C-ra csökken. További két nap elteltével a program befejeződik.







26.4.3 Az állandó előremenő hőmérséklet

A keverőkör a fixen beállított MI01 minimális hőmérsékletre, állandó értékre szabályoz.

26.4.4 A műveleti fűtés időtartama (nap)

Az első 3 napon az előírt előremenő hőmérséklet 20 °C állandó értéken marad. A 4.–7. nap során a szabályozás a keverőkör maximális hőmérsékletét (MI02) állítja be.







26.4.5 Esztrichszárítás időprogramja – keverőkör

A szervizszinten lévő "Keverőkör 1" menüben az esztrichopció időprogramjának kiválasztása esetén a Szervizszint menü az "Esztrichszárítás időprogram" ponttal bővül.

Az "Esztrichszárítás időprogram" aktiválásakor a következő oldal nyílik meg:



Az időprogram segítségével 15 különböző hőmérséklet és fűtési idő határozható meg.

Az oszlopok alatt a működési időtartam órában van megadva, és az oszlopban megadott hőmérséklet tartásának időtartamát jelzi. A forgató-nyomógomb forgatásával az oszlopok fölötti piros nyíl mozgatható, míg a forgatógomb nyomva tartott forgatásával az oszlop értékei módosíthatók.

Újbóli megnyomással lehetséges a beállítások tárolása, amelyek a diagramban jelennek meg.



Az esztrichszárítási görbe előre beállított értékeit a minimális keverőköri hőmérséklet (MI01) és a maximális keverőköri hőmérséklet (MI02) határozza meg. A kezdőérték (MI01) 48 óra, ezután az esztrichszárítás hőmérséklete 5 K-enként 24 órán keresztül addig nő, mígnem eléri a maximális keverőköri hőmérsékletet (MI02). Ez 48 órán keresztül megmarad, majd újból 24 órán keresztül 5 K-enként az előremenő hőmérsékletekre csökken. Az esztrichszárítás végén a minimális keverőköri hőmérséklet 48 óráig megmarad. Bármelyik beállítás bármikor módosítható.



A szabályozás az esztrichszárítás során az előremenő hőmérsékletet felügyeli.

Ha ez a hőmérséklet valamely fűtéspont esetén a beállított időszak 10%-ánál hosszabb ideig 3 K-nel a beállított hőmérséklet alá csökken, azt a fűtéspontot a szabályozás nem elfogadhatóként jelöli. Ez a státuszoldalon piros oszlopként jelenik meg.

Ha az előremenő hőmérséklet eléri a kívánt értéket, ez a fűtéspont zöld színűként jelenik meg.

Amíg az esztrichszárítás aktív, a keverőkör státuszoldalán az esztrichszárítás aktuális állapotát megjelenítő áttekintő táblázat jelenik meg.

Az esztrichszárítás befejezését követően a 3-as gombbal státuszoldal jelenik meg.

az áttekintés nyugtázható, ami után a normál



26.4.6 Adatrögzítés esztrichszárítási funkcióban

BHa az esztrich szárítás közben egy micro SD vagy SDHC (max.32GB) kártyát helyez a nyílásba, a következő értékeket rögzíti a rendszer.

Dátum, pontos idő, előremenő hőmérséklet direkt fűtőkör, előremenő hőmérséklet 1. keverőkör, előremenő hőmérséklet 2. keverőkör, előremenő hőmérséklet 3. keverőkör, előremenő hőmérséklet 4. keverőkör, előremenő hőmérséklet 5. keverőkör, előremenő hőmérséklet 6. keverőkör, előremenő hőmérséklet 7. keverőkör, kazánhőmérséklet, visszatérő hőmérséklet fűtőkészülék modulációs foka, direkt fűtőkör előírt hőmérséklet, 1. keverőkör előírt hőmérséklet, 2. keverőkör előírt hőmérséklet, 3. keverőkör előírt hőmérséklet, 4. keverőkör előírt hőmérséklet, 5. keverőkör előírt hőmérséklet, 6. keverőkör előírt hőmérséklet, 7. keverőkör előírt hőmérséklet, előírt hőmérséklet, 6. keverőkör előírt hőmérséklet, 7. keverőkör előírt hőmérséklet, előírt hőmérséklet, 6. keverőkör előírt hőmérséklet, 7. keverőkör előírt hőmérséklet, előírt hőmérséklet, 6. keverőkör előírt hőmérséklet, 7. keverőkör előírt hőmérséklet, előírt hőmérséklet, 6. keverőkör előírt hőmérséklet, 7. keverőkör előírt hőmérséklet, előírt hőmérséklet, 6. keverőkör előírt hőmérséklet, 7. keverőkör előírt hőmérséklet, előírt hőmérséklet, 6. keverőkör előírt hőmérséklet, 7. keverőkör előírt hőmérséklet, 6. keverőkör előírt hőmérséklet, 7. keverőkör előírt hőmérséklet, előírt hőmérséklet, 6. keverőkör előírt hőmérséklet, 7. keverőkör előírt hőmérséklet, 6. keverőkör előírt hőmérséklet, 7. keverőkör előírt hőmérséklet, 6. kev

A rendszer minden másodpercben a FLOORDR.TXT fájlban egy adatsort tárol le, a rögzítés addig tart, amíg az esztrichszárítási funkció be nem fejeződik. A nem mérhető adatok helyére egy -3276-os érték kerül. A következőkben egy példafájl bemutatására kerül sor. Ez a fájl tovább dolgozható fel a számítógépen Excel program segítségével.

Dátum	Pontos idő	Fűtőkör előremenő hőmérséklet	Keverőkör 1 előremenő hőmérséklet	Keverőkör 2 7	Kazánhőmér- séklet	Visszatérő hőmérséklet	Kazán modulá- ció	Fűtőkör előírt hőmérséklet	Keverőkör 1 előírt hőmérséklet	Keverőkör 2 7	Kazán előírt hőmérséklet
12.07.2017	15:12	20	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20
12.07.2017	15:12	20	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20
12.07.2017	15:12	25,3	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20
12.07.2017	15:12	25,3	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20
12.07.2017	15:12	25,3	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20
12.07.2017	15:12	25,3	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20
12.07.2017	15:12	25,3	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20
12.07.2017	15:12	25,3	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20
12.07.2017	15:12	25,3	-3276		25,3	20	0%	25	-3276		20


27 A szakember szint – napkollektoros rendszer

A napkollektoros menü csak abban az esetben jelenik meg, ha csatlakoztatva van egy napkollektoros modul. A BM-2 kezelőmodulon keresztül lehet beállítani a rendszer paramétereit (pl. bekapcsolási különbség, kikapcsolási különbség).

A paraméter kiválasztását követően az adatok kiolvasásra kerülnek a modulból, és kb. 5 másodperc múlva a kijelzőn jelennek meg.

 Tartsa be a napkollektoros modul szerelési útmutatójában található utasításokat és beállítási lehetőségeket.

27.1 Reléteszt, napkollektoros kör

A szervizkód bevitele után megjelenik a szervizszint.

A szervizkód bevitele után megjelenik a szervizszint.

A forgató-nyomógomb forgatásával és megnyomásával indítható a reléteszt, ezenkívül a különböző kimenetek, illetve beavatkozók kézzel is vezérelhetők.

A menüből való kilépéskor vagy az összes kimenet deaktiválása esetén a vezérlés ismét Automatikus üzemre vált. A beállított értékek érvénybe lépéséhez legalább egy kimenetnek aktívnak kell lennie.

Rövid megnevezés	Jelentés	Beállítási tartomány
SKP1	Itt csatlakozik a 1-es napkollektoros szivattyú	Ki, Be
A1	Az A1 kimenet a kiválasztott	Ki, Be
	rendszerkonfigurációtól függően az alábbi	
	módokon használható:	
	3, 5, 7, 13 konfiguráció: 2-es napkollektoros	
	szívattyú	
	2, 4, 6, 8, 11, 12 konfiguráció: 1-es mágnesszelep	
	9.10 konfiguráció: 1-es 3-utas váltószelep	
	1. konfiguráció: nem használja	
A2	Az A2 kimenet a kiválasztott	Ki, Be
	rendszerkonfigurációtól függően az alábbi	
	6, 8, 11, 12 konfiguracio: 2es magnesszelep 7.	
	10. konniguracio. 2-es 3-ulas valioszelep	
	13. Koniiguracio 3-as napkoliektoros szivattyu	
AS	AZ AS KIMENEL A KIVAIASZIOLI rendszerkonfigurációtól függően az alábbi	KI, DE
	módokon használható:	
	1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 konfiguráció:	
	Cirkulációs szivattvú (opcionális)	
	8. 11. 12 konfiguráció: 1es 3-utas váltószelep	
A4	Az A4 kimenethez az alábbi két funkció	Ki. Be
	használható:	, -
	a) a tároló átrétegezéséhez egy rétegkeverő	
	szivattyú vezérlése a legionella elleni védelmi	
	funkció üzeme során	
	b) termosztát funkció: A kimenet akkor lesz aktív,	
	ha a tároló-hőmérséklet a beállított érték	
	alá csökken. Ezen a kimeneten keresztül	
	aktiválható például a HMV-készítés szivattyúja.	

Az A1–A4 kimenet csak akkor választható ki, ha a BM-2 Solar kezelőmodul egy SM2-2 modulhoz kapcsolódik. SM1-2 modul esetén csak az SKP1 menüpont áll rendelkezésre.



27.2 A napkollektoros modul paramétereinek teljes listája

Parameter	
SOL 01	1. napkollektoros tároló bekapcsolási bőmérséklet különbsége
SOI 02	1. nankollektoros tároló kikancsolási
30L 02	
SOI 02	Kellekterhűtés funkció
SOL 03	
SOL 04	Kritikus kollektor-nomerseklet
SOL 05	Maximális kollektor-hőmérséklet
SOL 06	1. napkollektoros tároló maximális tároló- hőmérséklete
SOL 07	1. napkollektoros tároló hozzárendelése
SOL 08 ¹⁾	Hőmennviséa-röazítés
SOL 09	SOL 08 = $0 \rightarrow$ SOL 09 nem állítható
	SOL 08 = 1 \rightarrow impulzusieladó impulzusértéke
	SOL 08 = 2 \rightarrow állandó tömegáram
	SOL 08 = 3 vagy 4 → impulzusérték, külső
	hőmennviséamérő
SOL 10	Glikol kiválasztása:
	0 = v(z)
	1 = Tyfocor I (Anro)
	2 = Tyfocor S (Anro S)
	3 = propilénglikol
	4 = etilénglikol
SOL 11	eBUS-betáp (1 = Fin)
SOI 12	konfiguráció
SOI 13 ¹⁾	Fordulatszám-szabálvozás szivattvú
SOI 14	2 nankollektoros tároló bekancsolási
00211	hőmérséklet-különbsége
SOI 15	2. nankollektoros tároló kikancsolási
002.0	hőmérséklet-különbsége
SOL 16	2 nankollektoros tároló maximális tároló-
002.0	hőmérséklete
SOL 17	2 napkollektoros tároló hozzárendelése
SOL 18	Égőtiltás visszatérő-hőmérséklet emelésénél
002.0	(fűtésrásegítés)
SOL 19	Visszatérő-hőmérséklet emelésének bekapcsolá-
	si hőmérséklet-különbsége
SOL 20	Visszatérő-hőmérséklet emelésének kikapcsolási
	hőmérséklet-különbsége
SOL 21	1. napkollektoros tároló előnykapcsolása
SOI 22	Párhuzamos tárolótöltés bekancsolási
	hőmérséklet-különbsége
SOL 23	Bypassz hőmérséklet-különbsége
SOI 24	A4 kimenet funkciója
SOL 25	Termosztát funkció bekancsolási hőmérséklete
SOL 26	Termosztát funkció 1/2 kikancsolási hőmársáklat
00220	különbsége
SOI 27	Vákuumosöves kollektor funkció
SOL 28	Fanyyédelmi funkció
SOL 20	a gyvedelini runkolu
50L 29	
501.30	3. nankollektoros tároló kikanosolási
30L 30	ο. παρκυιισκιστος ιαι στο κικαροσυίασι hőmársáklat-különhsága
SUI 21	3. nankollektoros tároló mavimália tároló
30L 31	o. naprolierioros idroio maximalis idroio- hőmérséklete
SOL 32	3. nankollektoros tároló hozzárendelése
SOL 32	
SOL 33	
SOL 34	
SUL 35	3. napkoliektoros tarolo hiszterézise
SOL 36	1. napkollektoros tarolo vészkikapcsolása
SOL 37	2. napkollektoros tárolo vészkikapcsolása
SOL 38	3. napkollektoros tároló vészkikapcsolása
SOL 39	Kollektor minimális hőm. korlátozása
SOL 40	Puttertároló minimális hőm. korlátozása
SOL 41	Térfogatáram működésellenőrzése

Paraméter	
SOL 42	Visszacsapó szelep működésellenőrzése
SOL 43	Minimális szivattvúteliesítmény
SOI 44	Visszahűtési funkció
SOI 45	Tároló termosztát funkciójának kiválasztása
SOL 46	2 nankollektoros tároló előnykancsolása
SOL 40	
SOL 48	
SOL 40	
SOL 50	Nankollektoros szivattvú tiltásideje párhuzamos
00200	üzem
SOL 51	Glikol aránya a vízben
	SOL 10 = 0 → SOL 51 nem állítható
	SOL 10 = 1 \rightarrow Tyfocor L (Anro)
	SOL 10 = 2 → SOL 51 nem állítható
	SOL 10 = 3 \rightarrow SOL 51 nem állítható
	SOL 10 = 4 → etilénglikol
SOL 52	Tárolóvezérlés külső tároló töltésnél
SOL 53	
SOL 54	
SOL 55	Maximális szivattyúteljesítmény
SOL 56	Napkollektoros szivattyú tiltásideje
SOL 57	Vákuumcsöves kollektor funkció hiszterézise
SOL 58	max. szabályozási eltérés
SOL 59	Korrigált térfogatáram SOL08 = 1
SOL 60 ²⁾	Reléteszt
	Bemeneti hőérzékelő-értékek kijelzése
SOL 70 3)	Tároló hőérzékelő analóg bemenet
SOL 71 3)	Kollektor hőérzékelő analóg bemenet
SOL 72 3)	E1 analóg bemenet
SOL 73 3)	E2 analóg bemenet
SOL 74 3)	E3 analóg bemenet
SOL 75 3)	nincs használva
SOL 76 3)	nincs használva
SOL 77 3)	nincs használva
SOL 80 ³⁾	1. napkollektoros szivattyú indításainak napi
SOI 81 3)	1 nankollektoros szivattvú indításainak össz
00201	számlálója
SOL 82 3)	1. napkollektoros szivattyú indításainak össz.
L	számlálója
SOL 83 ³⁾	2. napkollektoros szivattyú indításainak napi
SOI 84 3)	2 nankollektoros szivattvú indításainak össz
30L 04 /	számlálója
SOL 85 3)	2 nankollektoros szivattvú indításainak össz
	számlálója SOL 86.3)
SOI 86 3)	3. napkollektoros szivattvú indításainak napi
	számlálója
SOL 87 3)	3. napkollektoros szivattvú indításainak össz.
	számlálója
SOL 88 3)	3. napkollektoros szivattyú indításainak össz.
	számlálója
¹⁾ A SOL 08	3 = 5 vagy SOL 13 = 2 paraméterbeállításoknak
jelenleg r	nincs funkciója. A SOL 08 = 5 vagy SOL 13 = 2 para-
méterbeállítások véletlen beállítása hibaüzenethez vezethet.	
llyen ese	tben a paraméter értékét helyesen kell beállítani, és
a rendsz	ert újra kell indítani.

²⁾ Megtalálható a BM-2 esetén: Főmenü → Szervizszint → Napkollektor → Reléteszt A BM-2 Megtalálható a BM-2-Solar esetén: Főmenü → Szervizszint → Reléteszt

³⁾ ZMegtalálható a BM-2 esetén Főmenü → Kijelzők → Napkollektor Megtalálható a BM-2- Solar esetén: Főmenü → Kijelzők

28 A szakember szint – szellőzés

A lakásszellőztető berendezés státuszoldala megjelenik, ha egy CWL Excellent vagy CWL-2 csatlakozik az e-busz egységre.

A BM-2 kezelőmodulon lehet a szellőzőberendezés paramétereit (pl. csökkentett, normál szellőzés) beállítani.

A beállítási lehetőségeket és magyarázatot az egyes paraméterekkel kapcsolatban lásd a lenti táblázatban!

A szellőzés paraméterének a kiválasztását követően az adatok kiolvasásra kerülnek a szellőzőberendezésből, és kb. 5 másodperc múlva a kijelzőn jelennek meg, ahol ezt követően módosítani lehet azokat.



Beállítási lehetőségek

LEÍRÁS
Páratartalom-védelem légmennyisége
Légmennyiség csökkentve
Névleges szellőztetés légmennyisége
Légmennyiség intenzív
Bypass hőm.
Bypass hiszt.
Bypass csappantyú funkciója
ZH + WRG (központi fűtés + hővisszanyerés)
Nyomás-egyensúlyhiány megengedve
Rögzített nyomás-egyensúlyhiány
Előfűtő regiszter csatlakoztatva
Fűtőregiszter
Utófűtő regiszter hőmérséklete
1. bemenet kiválasztása
1. bemenet minimális feszültsége
1. bemenet maximális feszültsége
Feltételek 1. kapcsolási bemenet
Befúvó ventilátor üzemmódja 1. kapcsolási bemenet
1. bemenet, elszívó ventilátor üzemmód
2. bemenet kiválasztása
2. bemenet minimális feszültsége
2. bemenet maximális feszültsége
2. kapcsolási bemenet feltételei



LÉPÉSSZÁM	LEÍRÁS
CWL24	2. bemenet befúvó ventilátor üzemmód
CWL25	2. bemenet elszívó ventilátor üzemmód
CWL26	Talajhőcserélő
CWL27	Talajhőcserélő minimális hőmérséklete (ez alatt a hőmérséklet alatt a szelep kinyit)
CWL28	Talajhőcserélő maximális hőmérséklete (e fölött a hőmérséklet alatt a szelep kinyit)
CWL29	RH relatív nedvességtartalom érzékelő
CWL30	RH relatív nedvességtartalom érzékelő érzékenysége
CWL35	eBus CO2-érzékelő be- és kikapcsolása
CWL36	Min. PPM – eBus 1. CO2-érzékelő
CWL37	Max. PPM – eBus 1. CO2-érzékelő
CWL38	Min. PPM – eBus 2. CO2-érzékelő
CWL39	Max. PPM – eBus 2. CO2-érzékelő
CWL40	Min. PPM – eBus 3. CO2-érzékelő
CWL41	Max. PPM – eBus 3. CO2-érzékelő
CWL42	Min. PPM – eBus 4. CO2-érzékelő
CWL43	Max. PPM – eBus 4. CO2-érzékelő
CWL44	Áramláskorrekció
CWL45	Alapértelmezett beállítás álláskapcsoló



Magyarázat (Lásd még a szellőzőgép főmenüjét!)

-a10	A berendezés a CWL1 paraméterben beállított légmennyiségen működik. Az "időnkénti nedv.védelem" az indítás és a befejezés idejének megadásával aktiválható. Ezen időtartamot követően a program ismételten az előző üzemmódba kapcsol.
_ n01	"Páratartalom-védelem" esetén a lakásszellőztető berendezés állandóan a CWL1 paraméter beállításai szerint működik.
	"Csökkentett szellőztetés" esetén a szellőzőberendezés folyamatosan a CWL2 paraméteren végrehajtott beállítások alapján működik.
	"Névleges szellőztetés" esetén a szellőzőberendezés folyamatosan a CWL3 paraméteren végrehajtott beállítások alapján működik.
4	A berendezés a CWL4 paraméterben beállított légmennyiségen működik. Az "időnkénti intenzív szellőztetés" csak az indítás és a befejezés idejének megadásával aktiválható. Ezen időtartamot követően a program ismételten az előző üzemmódba kapcsol.



Gyári beállítás

29 A hűtési jelleggörbe szervizszintje

A levegő-víz split hőszivattyú a fűtési / HMV üzem mellett aktív hűtés üzemmódban is üzemeltethető. Aktív hűtésnél a hőszivattyú hűtőteljesítménye a fűtési rendszernek adódik át.

A hűtési jelleggörbe almenü a szervizszinten akkor jelenik meg, ha az aktív hűtés alapbeállítása megtörtént.

A következő táblázat és diagram segítségével leírható a hűtési görbe funkcionalitása. A hűtési üzemmódra vonatkozó szükséges előírások és beállítási utasítások a megfelelő készülék használati útmutatójában találhatók.

	Gyári beállítás	A készülék leírása
Előremenő véghőmérséklet	30 7 - 35 beállítási tartomány	Az a hűtőköri előremenő hőmérséklet amely a "Hűtési jelleggörbe végpontjánál" nagyobb vagy egyenlő külső hőmérséklet esetén előírt értékként kerül beállításra
Hűtési jelleggörbe végpontja	45 30 - 45 beállítási tartomány	E külső hőmérséklettől fogva a hűtési előremenő hőmérséklet értékét a rendszer az "előremenő véghőmérséklet" értékére szabályozza
Hűt. görbe kezdőpont	35 10 – 45 beállítási tartomány	Az a külső hőmérséklet, amelytől kezdve a hűtési előremenő hőmérséklete növekszik, amíg a külső hőmérséklet el nem éri a "hűtési jelleggörbe végpontját"
Előremenő kezdő hőmérséklet	20 7 - 35 beállítási tartomány	A hűtőköri előremenő hőmérséklete aktivált hűtés mellett, állandó értéken marad, amíg a külső hőmérséklet túl nem lépi a "hűtési jelleggörbe kezdőpontját"



i

30 A szakember szint – hibatörténet

Az összes hibát és jelentést le lehet olvasni hibakódok segítségével a hibatörténetben, és szükség esetén akár telefonon is be lehet olvasni a szerelőnek. Emellett a hibákat kezdettől végig dátummal és idővel jegyzőkönyvezi. Sok esetben a hiba telefonon keresztül is megszüntethető anélkül, hogy szakembernek kellene kiszállnia a helyszínre. A fűtőberendezéseknél a gyors reakció meghatározó lehet.

A hibatörténet legföljebb 40 hibát jegyez fel.

A szakember kódjának a megadását követően a forgató-nyomógomb elforgatásával és megnyomásával aktiválhatja a hibatörténetet.



A gomb forgatásával az összes hibajelzés megjeleníthető.

A hibaelhárítást követően a "Papírkosár" nyomógomb segítségével a teljes hibatörténetet törölheti.

31 Fűtési jelleggörbe/csökkentett fűtés faktor

31.1 A fűtési jelleggörbék áttekintése

Kifejezések		
Talpponti hőmérséklet	Legalacsonyabb üzemi előremenő hőmérséklet	
Fűtési görbe kezdőpontja	Előremenő hőmérséklet növelésének kezdete a külső hőmérséklet függvényében	
Szabványos külső hőmérséklet	A szabványos külső hőmérséklet az a kétnapi átlagérték, amely 20 éven belül tízszer előfordult vagy annál alacsonyabb volt.	
Előremenő hőmérséklet szabványos külső hőmérséklet esetén	Előremenő hőmérséklet szabványos külső hőmérséklet esetén Vegye figyelembe a lakás fűtőtestjeire vonatkozó számításoknál!	
Csökkentés leállítása	Ha az átlagos külső hőmérséklet alulmúlja a beállított értéket, a BM-2 kezelőmodul a fűtést csökkentett üzemről fűtési üzemre kapcsolja.	
Takaréktényező	A 0 és 10 közötti takaréktényezővel a fűtési görbe előremenő hőmérséklete módosítható takarék üzemben	
Eco/Abs	Ha az átlagos külső hőmérséklet az Eco/Abs hőmérséklet fölött van, takarék üzemben a szabályozás a fűtő- / keverőkört készenléti üzembe kapcsolja. Ha az átlagos külső hőmérséklet az Eco/Abs hőmérséklet alatt van, a szabályozás ismét takarék üzembe kapcsol.	
Tél/nyár átkapcsolás	A tél/nyár átkapcsolás a berendezés fűtési üzemének időszakait optimalizálja. Ha az átlagos külső hőmérséklet a beállított téli/nyári hőmérséklet fölött van, a szabályozás a fűtést készenléti üzembe kapcsolja. Ha az átlagos külső hőmérséklet a beállított téli/nyári hőmérséklet alatt van, a szabályozás a fűtést idővezérlésű üzembe kapcsolja. Az átlagos külső hőmérséklet számítási időszaka az A04 paraméter- ben állítható be.	





Normál külső hőmérséklet -16 °C



31.2 A fűtőköri hőmérséklet kiválasztása -4... +4

A "-4...+4 hőmérséklet-választás" (azaz a hőmérséklet-korrekció) segítségével a fűtési görbe előremenő hőmérséklete fűtési üzemben az alábbiak szerint módosítható:

Fűtőkör jelleggörbéje (gyári beállítás):

Takaréktényező 2 Hőmérséklet-korrekció 0

Tél/nyár átkapcsolás ECO/ABS Taréküzemstop A jelleggörbe kiindul. pontja Szabványos külső hőmérséklet Talpponti hőmérséklet Előremenő hőmérséklet szabványos külső	20 10 16 18 16 20	0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0°
Előremenő hőmérséklet szabványos külső hőmérsékletnél. (a fűtőtest kiválasztási hőmérséklete)	55	°C









A fűtőkör jelleggörbéje emelkedik

-4 … +4 hőmérséklet-választás számítása

Képlet:



Fűtési üzem előremenő hőmérséklete + (előremenő hőmérséklet szabványos külső hőmérséklet esetén – talpponti hőmérséklet) / 10 x hőmérséklet-korrekció (+/- 4)

Példa: +2-es hőmérséklet-korrekció

-10 °C külső hőmérséklet esetén a fűtési görbe szerint fűtési üzemben 48,2 °C előremenő hőmérséklet adódik.

Előremenő hőmérséklet 2-es hőmérséklet-korrekció esetén = 48,2 °C + (55 °C - 20 °C) / 10 × 2 = 48,2 °C + (35 °C / 10) × 2 = 48,2 °C + 3,5 K × 2 = 48,2 °C + 7 K = 55,2 °C

31.3 Fűtőköri csökkentett fűtés faktor 0–10

A 0 és 10 közötti takaréktényezővel a fűtési görbe előremenő hőmérséklete takarék üzemben az alábbiak szerint módosítható:





Takaréktényező 2

Csökkentett fűtés üzemmód (gyári beállítás)

Takaréktényező számítása:

Képlet:

Előremenő hőmérséklet (takarék üzem) =

Fűtési üzem előremenő hőmérséklete + (előremenő hőmérséklet szabványos külső hőmérséklet esetén - talpponti hőmérséklet) / 10 x (- takaréktényező)

Példa: 2-es takaréktényező

20 °C-os talpponti hőmérséklet Fűtési görbe kezdőpontja 18 °C külső hőmérséklet esetén Szabványos külső hőmérséklet esetén az előremenő hőmérséklet 55 °C (fűtőtestek méretezési értéke) A szabványos külső hőmérséklet -10 °C A takaréktényező 2 A hőmérséklet-választás 0

-10 °C külső hőmérséklet esetén a fűtési görbe szerint fűtési üzemben 48,2 °C előremenő hőmérséklet adódik.

Takarék üzemben a következő előremenő hőmérséklet adódik





31.4 A keverőköri hőmérséklet kiválasztása -4...+4

A "hőmérséklet-választás -4...+4" segítségével módosíthatjuk a keverőkör előremenő hőmérsékletét/ jelleggörbéjét a következőképpen:

A keverőkör jelleggörbéje (gyári beállítás):

Takaréktényező 2 Hőmérséklet-korrekció 0

Tél/nyár átkapcsolás ECO/ABS Csökkentett fűtés stop A jelleggörbe kiindul. pontja Szabványos külső hőmérséklet Zlaponti hőmérséklet 20 °C	20 10 16 18 16	0° 0° 0° 0° 0°
Előremenő hőmérséklet szabványos külső hőmérsékletnél (a padlófűtés méretezési hőmérséklete)	35	°C











31.5 A keverőköri csökkentett fűtés faktor 0–10

A takaréktényező 0–10 értékével módosítjuk a csökkentett fűtés üzem előremenő hőmérsékletét a következőképpen:



Külső hőmérséklet 2 Csökkentett fűtés üzem (gyári beállítás)



Külső hőmérséklet 5 (csökkentett fűtés üzem esetén csökken)

32 Beállítható, helyiség-hőmérséklet szabályozás

32.1 Helyiséghatás

Aktivált helyiség hőmérséklet hatás esetén a szabályozás továbbra is a fűtési jelleggörbe szerint történik. Ennek során a külső hőmérsékletnek megfelelően kerül sor az előremenő hőmérséklet kiszámítására a beállított fűtési jelleggörbe szerint. Ugyanakkor a helyiség tényleges hőmérsékletét a szabályozás összehasonlítja a helyiség előírt hőmérsékletével, a különbséget megszorozza a helyiséghatás-tényezővel és hozzáadja a jelleggörbe szerinti előremenő hőmérséklethez. Ezáltal a külső hő- vagy a külső hideghatás (kandalló, napsugárzás vagy nyitott ablak) nagyon jól kiegyenlíthető.

Szükséges beállítások

- BM-2 a fali aljzatban a referenciahelyiségben
- Alapbeállítások fűtőkör, keverőkör 1-7
- Helyiséghatás fűtés
- Nappali hőmérséklet °C-ban
- A00 Helyiséghatás-tényező
- Fűtési jelleggörbe

32.2 Helyiség hőmérséklet szabályozó

Ilyenkor a szabályozó csak a szobahőmérsékletet használja az előremenő hőmérséklet kiszámításához. Ennek során PI szabályozóként működik. A P-rész megadja, hogy mennyivel emelkedik az előremenő hőmérséklet egy adott előírt aktuális hőmérsékleti eltérésnél. Az I-rész megadja, hogy mennyivel módosuljon az előremenő hőmérséklet az idő függvényében.

Szükséges beállítások

- BM-2 a fali aljzatban a referenciahelyiségben
- Alapbeállítások fűtőkör, keverőkör 1-7
- Helyiséghatás fűtés
- Nappali hőmérséklet °C-ban
- A16 helyiség hőmérséklet szabályozó
- A17 P összetevő
- A18 l összetevő

32.3 Helyiségtermosztát-funkció

Mindkét szabályozási módban az A11 szervizparaméteren keresztül (Szobahőmérséklet szerinti lekapcsolás) egy további helyiségtermosztát-funkció aktiválható. Ha a beállított szobahőmérsékletet a rendszer 0,5K értékkel túllépi, a fűtő-/keverőköri szivattyú lekapcsol. Ha a szobahőmérséklet a beállított szobahőmérséklet alá csökken, a lekapcsolt kör újra bekapcsol. Szükséges beállítások

- A11 szobahőmérséklet szerinti lekapcsolás

33 Hűtés, keverőkörönként

Az új CHA hőszivattyú- MM2 V2 keverőköri modulokkal együtt alkalmas keverőkörönkénti hűtésre.

Ennek során az alábbi funkciók választhatók ki minden körre:

- Fűtőkör
- Hűtőkör
- Fűtőkör+hűtőkör

A következő beállítások szükségesek a hőszivattyú hűtéshez történő aktiválásához. Ennek során a következő lépéseket kell végrehajtani:

- WP058 engedélyezés aktív hűtés → Be
- WP053 külső hőmérséklet. Hűtés engedélyezése \rightarrow 25°C



Beállítások

Ettől a külső hőmérséklettől fogva a hűtés automatikusan működik.

- A Szerviz => Fűtőkör → Körtípus alatt a fűtőkör+hűtőkör vagy hűtőkör beállítása.
- A szervizmenü hűtési jelleggörbe almenüjében a külső hőmérséklettől függően meghatározható a kívánt előremenő hőmérséklet.

A hűtési jelleggörbe menüpont vagy a szervizmenü hűtési jelleggörbe alatt található, ekkor a beállítás minden körre hat,

vagy

a Keverőkör1,2,3... menüpontban, ott a beállítás csak a kiválasztott keverőkörre hat.

- Minden hűtőkörként meghatározott körre a programválasztásban az Állandó hűtés kiválasztható . Ennek során a rendszer nem veszi figyelembe a WP053 (külső hőmérséklet) értéket.
- Ezenfelül az automatikus üzem beállítással a rendszer automatikusan átkapcsol a fűtés és a hűtés között a külső hőmérséklettől függően.



Beállítások

A beállításokat a hidraulikus kapcsolási rajzoknak megfelelően kell elvégezni.

34 Szimbólumok áttekintése

34.1 Szimbólumok a gyorsindító gomboknál

Szimbólum	Funkció
ŧ	A hőmérővel módosíthatja az elvárt hőmérsékletet
Ŭ	A fordulatszám-szabályozó jelnél módosíthatja az üzemmódokat
	A ház nyomógombjával jutunk vissza a nyitóoldalra
¢	A nyíllal egy lépést teszünk vissza
	A kéményseprő üzemmód gombjával jutunk el a kéményseprő üzemmódba. A kéményseprő üzemmód egyedül a füstgázméréshez szükséges. Kéményseprő üzemmódban a fűtőberendezés maximális fűtőteljesítménnyel (teljes terheléssel) működik. Teljes terhelésű üzemmódban a fűtés a maximálisan beállított előremenő hőmérsékleten működik, és felfűti a HMV-tárolót a beállított HMV-hőmérsékletre. A fűtőberendezés teljes terhelésű üzemmódjában a kéményseprő végrehajtja a szükséges füstgázméréseket. A kéményseprő üzemmód vagy 15 perc elteltével, vagy a maximális előremenő hőmérséklet elérését követően áll le automatikusan. A füstgázméréseket a BM-2 kezelőmodul segítségével csak akkor aktiválhatja, ha a BM-2 kezelőmodul a fűtőberendezésben van.
	A kéményseprő üzemmód átkapcsolhat a legnagyobb teljesítményről (100%) a legkisebb teljesítményre (20%).
1x 🎝	Az 1 x HMV-készítés különleges funkció megkerüli a programozott kapcsolási időket, és felmelegíti a HMV- tárolót egyszeri alkalommal, egy óra időtartamra, a beállított HMV-hőmérsékletre.
Ш	Napkollektoros éves hozam előhívása
	Napkollektoros havi hozam előhívása
Ī	Az időprogramokban – egy kiválasztott nap átmásolása más napokba
	"Üzemzavar nyugtázása" gomb üzemzavarok esetén



Szimbólum	Funkció
Ĵ	Esztrichszárítás nyugtázása
₽ ₽	Szűrőkijelzés nyugtázása (csakis CWL Excellent esetén)
	Papírkosár, a hibatörténet törlése
EEM	Ha a WRS rendszerben egy távirányító (AFB) vagy egy BM-2 közvetlenül hozzá van rendelve egy fűtő- vagy keverőkörhöz, a hőtermelőbe helyezett BM-2-őn a megjelenik a "Távirányítás" szimbólum
(i)	Az aktuális oldalra vagy a kiválasztott üzemmódra vonatkozó információk



34.2 A forgató-nyomógomb segítségével elérhető módosítások szimbólumai

Szimbólum	Funkció
S	Az időprogram a fűtőkört a beállított kapcsolási időkben kapcsolja be és ki. A kapcsolási időkön belül a fűtőkör a beállított helyiség-hőmérsékletre (nappali hőmérsékletre) fűt aktív helyiséghatásnál vagy a beállított fűtési jelleggörbének megfelelően.
(Az időprogram a keverőkört a beállított kapcsolási időkben kapcsolja be és ki. A kapcsolási időkön belül a keverőkör a beállított helyiség-hőmérsékletre (nappali hőmérsékletre) fűt aktív helyiséghatásnál vagy a beállított fűtési jelleggörbének megfelelően.
S	A HMV-tároló a kapcsolási időkön belül a beállított HMV-hőmérsékletre lesz felfűtve.
5	A cirkulációs szivattyú (amennyiben van a rendszerben) a kapcsolási időkön belül kapcsol be.
S	CWL Excellent esetén automatikus üzemben csak "Névleges szellőztetés" működik a kapcsolási idők között, és "csökkentett szellőztetés" a kapcsolási időkön kívül.
Ý	Betriebsart Partymodus Im Partymodus wird der Zeitpunkt eingegeben, ab welcher Uhrzeit und welchem Datum die Heizung in den ständigen Permanentbetrieb geht. Auch wird eingegeben ab welcher Uhrzeit und welchem Datum die Heizung wieder in die vorher ausgewählte Betriebsart zurückkehrt. (siehe Kapitel "Statusseite Heizkreis und Statusseite Mischerkreis" ändern der Betriebsart)
Ø	Betriebsart Urlaubsmodus Im Urlaubsmodus wird der Zeitpunkt eingegeben, ab welcher Uhrzeit und welchem Datum die Heizung in den ständigen Sparbetrieb geht. Auch wird eingegeben, ab welcher Uhrzeit und welchem Datum die Heizung wieder in die vorher ausgewählte Betriebsart zurückkehrt. (siehe Kapitel "Statusseite Heizkreis und Statusseite Mischerkreis" ändern der Betriebsart)
	Betriebsart Permanentbetrieb Im Ständigen Permanentbetrieb ist die Heizung durchgängig 24 Stunden eingeschaltet. Die Heizung heizt bis auf die eingestellte Raumtemperatur (Tagtemperatur) oder nach den Einstellungen der Heizkurve.
₩Ž# 7 <u>×</u> 5	A hűtés 24 órán keresztül be van kapcsolva, a WP053 paramétert a rendszer nem veszi figyelembe
\mathfrak{D}	Csökkentett fűtési üzemben a fűtés a beállított takarék-hőmérsékletig fűt.



Szimbólum	Funkció
Ċ	Készenléti üzemmódban a fűtés és a HMV-készítés ki van kapcsolva. A cirkulációs szivattyú (amennyiben van a rendszerben) ki van kapcsolva. A fagyvédelmi funkció működik. A fűtőberendezés szivattyúi rendszeres időközönként bekapcsolnak, hogy a szivattyúk letapadását megaka- dályozzuk.
Hé Va	A hét napjai.
Ţ	HMV-készítés üzeme. HMV üzemben a BM-2 kezelőmodul a melegvízkészítést folyamatosan 24 óráig tartja bekapcsolva.
1x T	Az 1 x HMV-készítés különleges funkció megkerüli a programozott kapcsolási időket, és felmelegíti a HMV- tárolót egyszeri alkalommal, egy óra időtartamra, a beállított HMV-hőmérsékletre.
_ a00	Ezzel a CWL1 paraméterben beállított levegőmennyiségen működik a szellőztetés. Az "időnkénti nedv.védelem" az indítás és a befejezés idejének a megadásával aktiválható. Ezen üzemmódot követően a program ismételten az automatikus üzemmódba kapcsol.
.a0)	"Páratartalom-védelem" esetén a lakásszellőztető berendezés állandóan a CWL1 paraméter beállításai szerint működik.
	"Csökkentett szellőztetés" esetén a szellőzőberendezés a CWL2 paraméteren beállított légmennyiségen működik.
.al)	"Névleges szellőztetés" esetén a szellőzőberendezés a CWL3 paraméteren beállított légmennyiségen működik.
,al	Ezzel a CWL4 paraméterben beállított levegőmennyiségen működik a szellőztetés. Az "időnkénti intenzív szellőztetés" üzem az indítás és a befejezés idejének a megadásával aktiválható. Ezen üzemmódot követően a program ismételten automatikus üzemmódba kapcsol.



34.3 A működések szimbólumai

Szimbólum	Funkció
////	Fűtőberendezések
-	HMV
Ш	Fűtőkör
X 1	Keverőkör 1
	Napkollektor
	Üzenet
*	Szellőzőberendezés
E	Főmenü
	Kijelzés
ö	Alapbeállítások
*	Változtatási modus vagy szakember szint
•	ldőprogramok



34.4 Az időprogramok szimbólumai

Szimbólum	Funkció
۲	Ebben az almenüben lehet módosítani a kapcsolási időket
$+^{+^{+}}$	Ebben az almenüben lehet hozzárendelni a kapcsolási időket
Ī	Ebben az almenüben lehet törölni a kapcsolási időket
I	Ezzel a gyorsindítóval (nyomógomb) lehet másolni a kiválasztott nap beállításait

A fűtőberendezés égőfokozatának a szimbóluma

Szimbólum	Funkció
	Itt jelenik meg az aktuális égőfokozat 20%-os lépésekben
	Itt jelenik meg a hőszivattyú teljesítménye 25%-os lépésekben
	Itt jelenik meg az elektromos fűtőbetét teljesítménye 25%-os lépésekben

Szimbólum Funkció

Szimbólum	Funkció
\bigcirc	Pontos idő
₣₼	Külső hőmérséklet
ר₽	szobahőmérséklet
Ŭ	Kazánhőmérséklet
\bigcirc	Fűtési rendszer nyomása



35 Üzemen kívül helyezés és ártalmatlanítás

35.1 Üzemen kívül helyezés

- A BM-2 kezelőmodul üzemen kívül helyezése során járjon a felszereléshez képest fordított sorrendben!
- A BM-2 kezelőmodult megfelelő módon ártalmatlanítsa!

35.2 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás



Í Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!

- A következő komponenseket a hulladékártalmatlanítási törvénynek megfelelően, környezetbarát módon kell ártalmatlanítani és hasznosítani a megfelelő felvevőhelyeken keresztül:
 - Régi készülék
 - Kopó alkatrészek
 - Hibás alkatrészek
 - Elektromos vagy elektronikai hulladék
 - A környezetre veszélyes folyadékok és olajok

A környezetbarát mód az anyagcsoportok szerinti szétválasztás után az alapanyagok lehető legkisebb környezetterhelés melletti lehető legnagyobb mértékű újrahasznosítását jelenti.

- A kartonból, újrahasznosítható műanyagokból és műanyag töltőanyagokból készült csomagolásokat környezetbarát módon, megfelelő újrahasznosító rendszerekkel vagy hulladékhasznosító helyeken kell ártalmatlanítani.
- ▶ Vegye figyelembe az adott országban érvényes és a helyi előírásokat.

35.3 Karbantartás/tisztítás

A BM-2 kezelőmodul nem igényel karbantartást, tisztítás során ne használjon semmilyen tisztítószert! Kérjük, csak nyirkos ronggyal törölje!



36 Megjegyzések a dokumentációhoz

36.1 A készülékkel együtt szállított dokumentáció

Szerelési útmutató szakembereknek – BM-2 kezelőmodul, kezelési útmutató a felhasználó részére – BM-2 kezelőmodul fűtőberendezés szerelési útmutatója

Ugyanakkor az összes alkalmazott kiegészítő modul és további modul használati utasítása is érvényes.

36.2 A szerelési utasítás tárolása

A berendezés üzemeltetője, illetve a berendezés használója átveszi az összes használati utasítás megőrzését.

Adja át ezt a használati utasítást, valamint az összes további összefüggő útmutatót a berendezés használójának, illetve üzemeltetőjének!

36.3 A szerelési utasítás érvényessége

Ez a szerelési útmutató a BM-2 kezelőmodulra vonatkozik.

36.4 A felhasználó részére történő átadás



A fűtőberendezés használójának tisztában kell lennie fűtőberendezésének használatával és funkcióival.

- Adja át a berendezés üzemeltetőjének, illetve a berendezés használójának az összes útmutatót!
- Figyelmeztesse a berendezés használóját arra, hogy a használati útmutatót tartsa a berendezés közelében!
- Figyelmeztesse a berendezés használóját arra, hogy a vonatkozó dokumentációt is át kell adnia az utódjának (pl. költözés)!

Javaslatok a fűtési rendszer használatához

- Figyelmeztesse a berendezés használóját arra, hogyan állíthatja be energiatakarékos módon a hőmérsékleteket és a termosztatikus szelepeket!
- Figyelmeztesse a berendezés használóját, illetve üzemeltetőjét a fűtőberendezés karbantartására!



37 Műszaki adatok

Megjelölés	
Kijelző	LCD képernyő 3,5"
E-busz csatlakozási feszültség	15–24V
Teljesítményfelvétel	max. 1,3 W
Védettség	a berendezés védettsége szerint
Védettség a fali aljzatban	IP20
Árammentes időszak	> 48 óra
Környezeti hőmérséklet	0–50 °C
Adattartalom	Az EEPROM permanens

37.1 táblázat Műszaki adatok



38 Üzemzavarok

Ha üzemzavar van a fűtőkészülékben vagy a szabályozó bővítőmodulban, ez egy hibakóddal jelenik meg a kezelőmodulon.

Hiba- kód	Üzemzavarok	CGU-2	CGB	COB	FGB	CGB-2	MGK-2	TOB	BWL-1 / BWS-1	BWL-1S	KM-2	MM-2	SM1-2	SM2-2	COB-2	CHA
1	STB túlmelegedése	х	x	x	x	x	x	x							х	
2	TB túlmelegedése				x	x	x									
3	dt-eSTB eltérés				x	x	x									
4	nincs lángképződés	х	x	x	x	x	x	x							х	
5	Lángkimaradás	х	x	x	x	x	x	x							x	
6	Az előremenő hőérzékelő túl meleg	х	x	x	х	x	x	x							x	
7	Füstgáz hőérzékelő túlmelegedése / TBA	x	x	x	x	x	x	x							x	
8	Füstgázcsappantyú zárva / nem nyílik	х		х		x	x	x							х	
9	Ismeretlen hibakód					x	x									
10	eSTB érzékelő / 2. előremenő hőérzékelő	x				x	x									
11	Lángtévesztés	х	x	x	x	x	x	x							х	
12	Kazán-hőérzékelő / előremenő hőérzékelő	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x
13	Füstgáz hőérzékelő				x	x	x	x							x	
14	Tároló hőérzékelője	х	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x
15	Külső hőérzékelő	х	x	x	x	x	x	x	x	x					х	x
16	Visszatérő hőérzékelő		x		x	x	x	x	x	x						х
17	Modulációs áram az előírt tartományon kívül	x														
18	Külső biztonsági kör						x									
19	Olajnyomás-érzékelő							x								
20	V1 gázszelep; GKV reléteszt		x			x	x									
21	V2 gázszelep		x													
22	Levegőhiány							x							x	
23	A légnyomásfigyelő nem old							x							x	
24	A ventilátor nem éri el az előírt fordulatszámot		x		x	x	x	x							x	
25	A gyújtási ventilátor fordulatszámot nem éri el		x	x												
26	A kikapcsolási ventilátor fordulatszámot nem éri el		x	x		x	x	x							x	
27	HMV-kifogyott / rétegtöltés-hőérzékelő			x	x	x		x							x	
29															x	
30	CRC-üzemzavar, fűtőkészülék		x		x	x	x	x							х	
31	CRC-üzemzavar, égő		х													
32	24 V-figyelés		х		x	x	x									
33	CRC-üzemzavar, gyári beállítás		х													
34	CRC-üzemzavar, BCC		х			x		x							x	
35	BCC hiányzik		x			x	x	x		x					x	
36	BCC hibás		x			x	x	x							x	
37	BCC inkompatibilis		х			x	х	x	x	x					x	х



Hiba- kód	Üzemzavarok	CGU-2	CGB	COB	FGB	CGB-2	MGK-2	TOB	BWL-1 / BWS-1	BWL-1S	KM-2	MM-2	SM1-2	SM2-2	COB-2	СНА
38	BCC (sz.) érvénytelen		х			x	x	x	x						х	
39	BCC rendszerhiba		x			x	x	x							х	
40	Víznyomáshiány	х		x		x										
41	Áramlásfelügyelet	х	х			x	x									
42	Kondenzszivattyú			x			x	x							х	
44	Füstgáz-nyomáskapcsoló						x									
45	Áramlás-érzékelő	х														
46	HMV kifolyás hőérzékelő	х														
47	Előremenő és visszatérő hőérzékelő felügyelete				x											
50	Paraméter-adathordozó aktiválása		x													
52	Max. HMV tároló-töltésidő túllépve	х	x	x		x	x	x		x	x	х			x	
53	lonizációs áram szabályzási eltérés					x	x									
54	SCOT aktorok					x										
55	SCOT rendszerhiba					x										
56	Gyári kalibráció minimum értéke					x										
57	Eltérés a kalibrálásnál					x										
58	ldőtúllépés a kalibrálásnál					x										
59	Gyári kalibráció maximum értéke					x										
60	Szifon eldugult		x				x									
61	A füstgázrendszer eldugult		x													
62	Térfogatáram működésellenőrzése												x	x		
63	Visszacsapó szelep működésellenőrzése												x	x		
64	Impulzusjeladó												x	x		
65	Tárolótöltés-leállítás funkcióellenőrzése												x	x		
66	Az olajnyomás nem éri el az üzemi értéket							x								
67	Az olajnyomás elfogadhatatlan a szivattyú-fordulatszámhoz							x								
70	Keverőköri hőérzékelő								x		х	х				
71	Tároló hőérzékelő / Érzékelő bemenet E1										x	x	x	x		
72	Visszatérő hőérzékelő / Érzékelő bemenet E1												x	x		
73	Érzékelő bemenet E3													x		
74	Dátumvétel hibája (DCF / BM)												x	x		
78	Gyűjtő hőérzékelő	х		x		x	x	x	x	x	x				x	x
79	Érzékelő bemenet E2 / kollektor- hőérzékelő										x	x	x	x		
80	Külső hőérzékelő a kezelőmodulra kötve															
81	EEprom										x	х	x	x		
83	Az olajnyomás nem éri el a leállási értéket							x								
84	Olajszivattyú nem áll le							x								
85	A szelep visszajelzése inkompatibilis a szelepvezérléssel				x			x							x	
86	Az olajnyomás nem éri el a gyújtási nyomást							x								



Hiba- kód	Üzemzavarok	CGU-2	CGB	COB	FGB	CGB-2	MGK-2	TOB	BWL-1 / BWS-1	BWL-1S	KM-2	MM-2	SM1-2	SM2-2	COB-2	CHA
90	A szabályozópanel és az égővezérlő automatika közötti kommunikációt valami zavarja					x	x	x							x	
91	e-busz cím										x	x			x	
95	Prog. mód					х	x	x							x	
96	Kireteszelés / visszaállítás				x	х	x	x							x	
97	Bypass szivattyú											x				
98	Lángerősítő					x	x									
99	"Rendszerhiba Égővezérlő automatika"				x	x	x	x							x	
101	Elektromos fűtés								x	х						x
102	kompresszor hálózati csatl.								x							x
103	Lágyindítás								x							x
104	Ventilátor								x	х						x
106	Fagyálló folyadék nyomása								x							x
107	Fűtőköri nyomás				х	х	х	x	x	х					x	x
108	Alacsony nyomás								x							x
109	Magas nyomás								x	х						x
110	Szívógáz hőmérséklete								x	х						x
111	Forró gáz hőmérséklete								x	х						x
112	Belépő levegő hőmérséklete								x	х						x
113	Lamella hőmérséklete								x							
114	Fagyálló folyadék belépő hőmérséklete								x							
115	Maximum termosztát keverőkör								x							
116	"Hibajel E1 bemenet"								x							x
117	PCB-busz fordított polaritás								x							
118	PCB-busz vezeték szakadás								x	х						x
119	Leolvasztási energia túl kicsi								x	х						x
120	Automatikus leolvasztás								x							x
121	4 utas váltószelep								x							
122	Átáramlás forrás								x							
123	Fagyálló folyadék kilépő hőmérséklete								x							
124	AWO nyomásérzékelő									х						
125	Fűtőkészülék-hőérzékelő (AWO)									х						x
126	Elpárologtató hőmérséklete									х						
127	A hűtőközeg belépési hőmérséklete									х						
128	Kültéri egység									х						x
129	Kompresszor									х						x
132	Rendszerhiba									x						
133	A modul nem kompatibilis / A BM-2 Solar kezelőmodul nincs a SM1-2, SM2-2 modulban vagy fali aljzatban															

39 Figyelmeztetések

F

Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a fűtőkészülékben vagy a szabályozó bővítőmodulban, ez egy hibakóddal jelenik meg a kezelőmodulon.

Figyelmeztető kód	Figyelmeztető üzenet	CGB-2	TOB	MGK-2
1	Égővezérlő automatika csere	х		х
2	Fűtőköri nyomás	х		х
3	Paraméterek módosultak	х		х
4	nincs lángképződés	х	х	х
5	Lángkimaradás	х	х	х
22	Levegőhiány		х	
23	A légnyomásfigyelő nem old		х	
24	Előöblítési ventilátor fordulatszámot nem érte el	х	х	х
26	A kikapcsolási ventilátor fordulatszámot nem éri el		х	
43	Sok égőindítás	х		х
53	lonizációs áram szabályzási eltérés	х		
54	GLV aktorok	х		
55	GLV rendszerhiba	х		
58	ldőtúllépés a kalibrálásnál	х		
66	Az olajnyomás nem éri el az üzemi értéket		х	
67	Az olajnyomás elfogadhatatlan a szivattyú-fordulatszámhoz		х	
68	GPV eltérés	х		
69	Adaptáció nem végrehajtható	х		
84	Olajszivattyú nem áll le		х	
86	Az olajnyomás nem éri el a gyújtási nyomást		х	
107	Fűtőköri nyomás		х	

40 Beüzemelési segédlet

A Wolf-szabályozórendszer első bekapcsolásakor a felismerés érdekében már az összes komponensnek csatlakoztatva kell lennie az e-Busra. A BM-2 kezelőmodul automatikusan elindítja az üzembe helyezési varázslót. Ennek során a következő beállítások állnak rendelkezésre:

Nyelv beállítása

Felhasználói felület beállítása (bővített / egyszerűsített) Pontos idő

Dátum



BM-2 kezelőmodul hozzárendelése

Az üzembe helyezés során a BM-2 kezelőmodult be kell állítani a Wolf-szabályozórendszerben végzendő feladatra. Ehhez a következő beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Rendszer (a Wolf-szabályozórendszerben egy BM-2 kezelőmodult rendszer-kezelőmodulként kell meghatározni)
- Közvetlen hozzárendelés keverőkörökhöz (MM1 MM7)
- Nincs hozzárendelés (a BM-2 kezelőmodul csak kijelzőként szolgál)

A BM-2 kezelőmodul a teljes Wolf-szabályozórendszerben előforduló összes vezérlési funkciót átveszi. Ilyen esetben a BM-2 a közvetlen fűtőkört és a saját BM-2 kezelőmodullal nem rendelkező összes keverőkört is kezeli. Keverőkörök közvetlen hozzárendelése esetén csak a megfelelő kör jeleníthető meg és kezelhető. A BM-2 kezelőmodul csak ezt a közvetlenül kezelt kört jeleníti meg, azaz a kör csak az MMx BM-2 segítségével kezelhető. A "Nincs hozzárendelés" beállítás esetén a BM-2 kezelőmodul csak megjelenítési lehetőségeket nyújt.





Miután kiválasztotta a BM-2 funkcióját a hővisszanyerő (WRS) rendszerben, az összes komponens meghatározására sor kerül.

Az asszisztensben kiválaszthatók a komponensek megfelelő konfigurációi. Ennek során az összes felismert komponens megjelenik, a második lépésben pedig a konfiguráció minden komponenshez kiválasztható (lásd a használt modulok megfelelő összeszerelési utasításait).



A konfigurációtól függően a további rendszeradatok lekérdezésére is sor kerül:

- A08 Karbantartásra figyelmeztetés
- A07 Legionella elleni védelmi funkció
- A23 Legionella elleni védelmi funkció kezdő időpontja
- A14 Használati melegvíz maximális hőmérséklete stb.

usw.

Ezenkívül a fűtőköri szivattyú légteleníthető. Az összes beállítás elvégeztével a "Kész" gomb megnyomásával fejezhető be az üzembe helyezés.



A kijelzőn megjelenik a "Rendszerinicializálás" üzenet. Az újraindítás önműködően történik meg.





Lásd a 22.2.1 "A BM-2 funkciója (e-busz cím)" című fejezetet, ahol az egyes beállítási lehetőségek leírása található. Utólagos korrekció szintén végrehajtható. A szabályozás visszaállításával szintén elindul az üzembe helyezési varázsló.



41 BM-2 szoftverfrissítés

A frissítés csak akkor szükséges, ha a szoftver verziója 2.00-től 2.40 között van. Az aktuális szoftververzió a BM-2 indításakor megjelenik a töltősáv felett – ennek érdekében adott esetben a BM-2 készüléket először kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra.

- 2.50-es vagy annál magasabb szoftververzió esetén nincs szükség frissítésre.
- 1.90-es vagy annál alacsonyabb szoftververzió esetén a frissítés nem lehetséges és nem szükséges.
- BM-2 Solar 1.00 esetén frissítés szükséges.

IRitka esetben memóriahiba fordul elő, ekkor a BM-2 frissítéskor gyári beállításokra áll, és az összes beállítást újból be kell írni – a BM-2 tartós károsodásának veszélye nem áll fenn.

A termékeinkre vonatkozó aktuális szoftverfrissítések a weboldalunkon találhatók: www.wolf.eu/shk-profi/downloadsfuer-profis/software-loesungen.

A frissítéskor kérjük, végezze el a következő lépéseket:



Kapcsolja ki az üzemkapcsolót és húzza ki a BM-2 egységet a szabályozóházból vagy a fali aljzatból.



Kérjük, a behelyezéskor legalább 2 másodpercig tartsa nyomva a gombokat.





Kapcsolja be újra az üzemkapcsolót.

A Micro SD Card FW 2.50 vagy magasabb verziójú kártyát nyomja bele a BM-2 nyílásába.



A kijelző kb. 5 percig villog vagy megjelenik a töltősáv. A frissítés alatt a BM-2-őt ne vegye ki az aljzatból, ez a BM-2 károsodásához vezethet.

A szoftver betöltődik és megjelenik a szoftververzió. A BM-2 a frissítés befejezése után automatikusan újraindul.



A készülék ismét teljesen működőképes. A Micro SD kártya eltávolítható és később újrafelhasználható.



42 Kompozit berendezés-adatlap az (EU) 811/2013 sz. rendelete szerint

Termékcsoport: Szabályozó

Beszállító neve vagy védjegye	Beszállító által megadott modellazonosító	Hőmérséklet- szabályozó osztálya	Hőmérséklet-szabályozó szezonális helyiségfűtési hatásfokhoz való hozzájárulása
Wolf GmbH	BM-2		
	Készülékszabályozás		
	BM-2 kezelő modul külső érzékelővel (külső hőmérsékletérzékelő, EBUS külső érzékelő vagy rádióvezérelt óra külső érzékelővel)	II	2,0
	Készülékszabályozás		
	BM-2 kezelő modul külső érzékelővel (külső hőmérsékletérzékelő, EBUS külső érzékelő vagy rádióvezérelt óra külső érzékelővel)	VI	4,0
	Analóg távirányító AFB (vezetékes változat vagy rádióvezérelt változat)		
	Készülékszabályozás		
	BM-2 kezelő modul külső érzékelő nélkül (beállítás helyiséghőmérséklet szabályozóként)	V	3,0
	Analóg távirányító AFB (vezetékes változat vagy rádióvezérelt változat)		
	Készülékszabályozás		
	BM-2 kezelő modul külső érzékelővel (külső hőmérsékletérzékelő, EBUS külső érzékelő vagy rádióvezérelt óra külső érzékelővel)	VI	4,0
	Kijelző modul AM külső érzékelő nélkül		
	Fali aljzat BM-2-höz		
	Készülékszabályozás		
	BM-2 kezelő modul külső érzékelő nélkül (beállítás helyiséghőmérséklet szabályozóként)	V	3,0
	Kijelző modul AM külső érzékelő nélkül		
	Fali aljzat BM-2-höz		



43 Szójegyzék

Α

Alapvető beállítások	31
Általános biztonsági utasítások	. 9
A segédlet tárolása	76
Ártalmatlanítás és újrafelhasználás	75

В

Belső hőmérséklet lekapcsolása	47
Berendezés paramétereinek teljes jegyzéke	44
BM-2 és BM	11
BM-2 kezelőmodul általános áttekintése	16
BM-2 mint távirányító	. 8
Busz cím	44

С

Csatlakozás – külső hőérzékelő	15
Csökkentett üzemmód	47
Csökkentett üzem stop	47

Е

ECO/ABS	33
Egyszeri melegvízkészítés	20
Előremenő hőmérséklet	54
Előre programozott kapcsolási idők	36
Elvárt – valós hőmérséklet-kijelző	30
Esztrichszárítás keverőkör	60

F

Fagyvédelmi határ	46
Fali aljzat	13
Fali aljzat elektromos telepítése	14
Felhasználó részére történő átadás	76
Figyelmeztetések	10
Figyelmeztető jelentések	74
Forgókapcsoló	17
Főmenü	29
Fűtőberendezések paramétereinek teljes jegyzéke	50
Fűtőberendezés státuszoldal	20
Fűtőgörbe 54,	64

Szójegyzék

GY	
Fűtőkör státuszoldal	23
Fűtőkészülék reset	52
Fűtőgörbe startpont	54

Η

Helyiséghatás	65
Helyiséghatás beállítása	33
Helyiséghatás tényezője	45
Hibák – ok/megoldás	72
Hiba nyugtázása a felhasználó részéről	27
Hiba nyugtázása a szakszerviz részéről	28
Hibatörténet	63
Hőmérséklet kiválasztása -4 +4 a fűtőkör számára	64
Hőmérséklet kiválasztása -4 +4 keverőkör	66

I

Időautomatika üzemmód	32
ldőzítő programok	36

J

Jelentések státuszoldal	27
Jelölések és figyelmeztető utasítások	10
Jelszó	41

Κ

Kapcsolási idők feldolgozása
Kapcsolási idő másolása 40
•
Kapcsolási idő törlése
Karbantartás 75
Kaszkádmodul 56
Kaszkádmodul paramétereinek teljes jegyzéke 57
Kéményseprő üzemmód 21
Képernyőkímélő
Készenléti üzemmód
Keverőmodul paramétereinek teljes jegyzéke 59
Keverő reléteszt 59
Keverő státuszoldal
Külső hőérzékelő csatlakoztatása 14
Külső hőérzékelő értékének átlagolása 45



L

Lábazati hőmérséklet	54
Legionella baktérium elleni funkció 45	, 48

Μ

Megjegyzések a dokumentációhoz	76
Melegvíz-előnykapcsoló	43
Meleg víz minimális hőmérséklete	47
Melegvíztároló státuszoldal	22
Melegvíz-párhuzamos üzem	46
Menüstruktúra – szakember szint	42
Min. háttérvilágítás	35
Műszaki adatok	77

Ν

Napi hőmérséklet	33
Normál külső hőmérséklet	54

NY

Nyomógombzár		35
--------------	--	----

R

Reléteszt	51
Reléteszt kaszkádmodul	57
Rendszer paraméterei	44

S

Solár berendezés státuszoldal	25
Státuszoldalak	.19

SZ

Szakember szint – esztrichszárítás	55
Szállítási tartalom	7
Számítási példa takaréküzem	65
Szellőzőberendezés	62
Szellőztető státuszoldal	26
Szerelés	11
Szimbólumok áttekintése	67
Szoftververzió	16
Szolármodul paramétereinek teljes jegyzéke	61



Т

Takarékfaktor	3	2, 64
Távkapcsoló érintkezője		14
Téli/nyári átállás		32
Tisztítás		75
Ü		

Üzemen kívül helyezés 75



WOLF GmbH | Postfach 1380 | D-84048 Mainburg Tel. +49.0.87 51 74- 0 | Fax +49.0.87 51 74- 16 00 | www.WOLF.eu