



HU

Üzemeltetési útmutató a szakembernek

INTERFÉSZMODUL

WOLF Link home / WOLF Link pro

WRS

Magyar | A módosítás jogát fenntartjuk!

Tartalomjegyzék

1	Tudnivalók a jelen dokumentumról	03
1.1	A dokumentum érvényessége	03
1.2	Célcsoport	03
1.3	Egyéb érvényes dokumentumok	03
1.4	A dokumentumok tárolása	03
1.5	Szimbólumok	03
1.6	Figyelmeztető megjegyzések	03
2	Biztonság és előírások	04
2.1	Rendeltetésszerű használat	04
2.2	Nem rendeltetésszerű használat	04
2.3	Biztonsági intézkedések	04
2.4	Általános biztonsági tudnivalók	05
2.5	Átadás a berendezés üzemeltetője részére	05
2.6	Megfelelőségi nyilatkozat	05
3	Áttekintés	06
3.1	Készülékleírás	06
3.2	WRS-2 WOLF-szabályozórendszer	06
3.3	WOLF Link home szállítási terjedelem	07
3.4	WOLF Link pro szállítási terjedelem	07
3.5	WOLF Link home / WOLF Link pro interfészmodul áttekintése	08
3.6	A nyomógomb funkciói	08
3.7	A LED-ek jelentése	08
3.8	Műszaki adatok	09
4	Felszerelés / elektromos csatlakoztatás	10
4.1	A felszerelési helyre vonatkozó követelmények	10
4.2	A WOLF Link home felszerelése	10
4.3	A WOLF Link pro felszerelése	11
5	Üzemen kívül helyezés / újrahajszosítás és ártalmatlanítás	13
5.1	Üzemen kívül helyezés	13
5.2	Újrahajszosítás és ártalmatlanítás	13
6	Üzembe helyezés	14
6.1	Csatlakozás LAN-on keresztül	14
6.2	Csatlakozás WLAN-on keresztül	14
6.3	Alternatív csatlakozási lehetőségek	14
6.4	Okosotthon-csatlakozás	14
6.5	QR-kódok az alkalmazás letöltéséhez	14
7	EU-megfelelőségi nyilatkozat	15

Tudnivalók a jelen dokumentumról

1 Tudnivalók a jelen dokumentumról

- ▶ A munkák megkezdése előtt olvassa el ezt a dokumentumot.
 - ▶ A dokumentumban szereplő előírásokat be kell tartani.
- Ennek elmulasztása érvényteleníti a WOLF GmbH céggel szembeni jótállási igényt.

1.1 A dokumentum érvényessége

Jelen szerelési és kezelési útmutató a WOLF Link home és a WOLF Link pro (a továbbiakban együttesen: Link) interfészmodulra érvényes.

1.2 Célcsoport

Ez a dokumentum a gáz- víz- fűtési rendszerek és elektrotechnika területén dolgozó szakemberek számára készült.

A szakemberek képzett és betanított szerelők, villanszerelők stb.
A felhasználók olyan személyek, akiket szakemberek tanítottak be a hőtermelő használatára.

1.3 Egyéb érvényes dokumentumok



Minden felhasznált kiegészítő elem és további tartozékok dokumentuma is érvényes.

1.4 A dokumentumok tárolása

A dokumentumokat megfelelő helyen kell tárolni, és mindenkor hozzáférhetőnek kell lenniük.
Az összes dokumentumot a berendezés üzemeltetője őrzi meg.
Az átadást szakember végzi.

1.5 Szimbólumok

A következő szimbólumok használatosak ebben a dokumentumban:





Szimbólum	Jelentés
▶	Egy műveleti lépést jelöl
➡	Szükséges feltételt jelöl
✓	Egy műveleti lépés eredményét jelzi
	A készülék szakszerű kezelésére vonatkozó fontos információkat jelzi
	Egyéb más érvényes dokumentumokra történő hivatkozást jelöl

¹ Táblázat, lábjegyzetek

1. Szimbólumok jelentése

1.6 Figyelmeztető megjegyzések

A szövegben a műveleti utasítások előtt található figyelmeztető megjegyzések a lehetséges veszélyekre utalnak. A figyelmeztető megjegyzések piktogrammal és jelzőszóval hívják fel a figyelmet a veszélyeztetés lehetséges súlyosságára.

Szimbólum	Jelzőszó	Magyarázat
	VESZÉLY	Azt jelenti, hogy súlyos vagy életveszélyes személyi sérülések következhetnek be.
	FIGYELMEZTETÉS	Azt jelenti, hogy súlyos vagy életveszélyes személyi sérülések következhetnek be.
	FIGYELEM	Azt jelenti, hogy enyhe vagy mérsékelt személyi sérülések következhetnek be.
	MEGJEGYZÉS	Azt jelenti, hogy anyagi károk következhetnek be.

2. Figyelmeztető megjegyzések

2 Biztonság és előírások

Feltétlenül vegye figyelembe az általános biztonsági tudnivalókat.

2.1 Rendeltetésszerű használat

A Link interfészmodul kizárólag WOLF-termékekkel alkalmazható.

A rendeltetésszerű használathoz tartozik az összes további vonatkozó dokumentációk figyelembevétele is.

2.2 Nem rendeltetésszerű használat

A rendeltetésszerű használatól eltérő használat nem megengedett. Minden más használat, valamint a terméken – akár a szerelés és telepítés keretében – végrehajtott bármilyen módosítás esetén minden szavatossági igény megszűnik. Ennek kockázatát egyedül az üzemeltető viseli.

A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel vagy hiányos tapasztalattal és/vagy tudással rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), kivéve ha őket egy, a biztonságukért felelős személy közvetlenül felügyeli és tőle a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak.

2.3 Biztonsági intézkedések

Tilos a biztonsági és felügyeleti elektromos egységeket eltávolítani, áthidalni vagy más módon üzemen kívül helyezni. A hőtermelőt csak műszakilag kifogástalan állapotban szabad üzemeltetni. A biztonságot csökkentő vagy azt csökkenteni képes üzemzavarokat és károsodásokat haladéktalanul és szakszerűen meg kell szüntetni.

A Link interfészmodult képzett szakembernek kell felszerelnie és üzembe helyezni.

- ▶ A hőtermelő sérült alkatrészeit eredeti WOLF pótalkatrészekre kell kicserélni.
- ▶ A készüléken végzendő munka előtt feszültségmentesítse a fűtőkészüléket és minden arra csatlakoztatott komponenst.
- ▶ Vegye figyelembe, hogy az elektromos alkatrészek kapcsoló esetén is feszültség alatt állnak.
- ▶ A sérült vagy meghibásodott alkatrészeket csak eredeti WOLF-pótalkatrészekre cserélje.
- ▶ Ne távolítsa el, ne hidalja át és ne helyezze üzemen kívül a biztonsági és felügyeleti berendezéseket.
- ▶ A berendezést csak akkor üzemeltesse, ha az műszakilag kifogástalan állapotban van.
- ▶ A biztonságot csökkentő üzemzavarokat és károsodásokat haladéktalanul szüntesse meg.
- ▶ Ha a használati meleg víz hőmérséklete 60 °C fölé van beállítva, építsen be termosztatikus keverőszelepet.
- ▶ A 230 V feszültségű hálózati csatlakozóvezetékeket és az e-busz-vezetékeket egymástól elkülönítve vezesse, és alkalmazzon árnyékolt kábelt.

Biztonság és előírások

2.4 Általános biztonsági tudnivalók



VESZÉLY

Elektromos feszültség!

Halálos áramütésveszély.

- ▶ Az elektromos munkákat csak képzett szakemberek végezhetik.



FIGYELMEZTETÉS

Forró víz!

A kéz leforrázása forró vízzel.

- ▶ A hőtermelő vízzel érintkező részein végzendő munkák előtt hagyja 40 °C alá lehűlni.
- ▶ Használjon védőkesztyűt.



FIGYELMEZTETÉS

Magas hőmérsékletek!

A kéz égési sérülésének veszélye forró alkatrészek miatt.

- ▶ A nyitott hőtermelőn végzett munka előtt: Hagyja a hőtermelőt 40 °C alá lehűlni.
- ▶ Használjon védőkesztyűt.



FIGYELMEZTETÉS

Vízoldali túlnyomás!

Testi sérülés a hőtermelőn, a tágulótartályokon, az érzékelőkön és a szenzorokon végzett munkában a vízoldali túlnyomás miatt.

- ▶ Zárja el az összes csapot.
- ▶ Adott esetben ürítse le a hőtermelőt.
- ▶ Használjon védőkesztyűt.

2.5 Átadás a berendezés üzemeltetője részére

- ▶ Ezt az utasítást és a kapcsolódó dokumentumokat át kell adni a berendezés üzemeltetőjének.
- ▶ A berendezés üzemeltetőjét be kell tanítani a fűtőberendezés kezelésére.
- ▶ A berendezés üzemeltetőjét a következő pontokra kell figyelmeztetni:
 - Az éves felülvizsgálatot és karbantartást kizárólag WOLF szervizes végezheti.
 - Ajánlatos ellenőrzési és karbantartási szerződés megkötése szakképzett szervizessel.
 - A javítási munkákat kizárólag szakképzett szervizes végezheti.
 - Kizárólag a WOLF eredeti pótalkatrészeit használja.
 - Ne végezzen műszaki változtatásokat a hőtermelőn vagy a szabályozástechnikai alkatrészekben.
 - Ezeket az utasításokat és a további dokumentumokat körültekintően, megfelelő helyen kell őrizni és mindig kéznél kell tartani.

A berendezés üzemeltetője felelős a fűtőberendezés biztonságáért és a környezetre gyakorolt hatásáért, valamint energetikai minőségéért.

- ▶ A berendezés üzemeltetőjét erről tájékoztatni kell.
- ▶ A berendezés üzemeltetőjét az üzemeltetési utasításról tájékoztatni kell.

2.6 Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az európai irányelveknek és a nemzeti követelményeknek.

3 Áttekintés

3.1 Készülékleírás

A Link home és a Link pro interfészmodulok lehetővé teszik a WOLF szabályozási összetevők távoli elérését a pillanatnyi állapot, ill. mért értékek megjelenítéséhez és a paraméterek megváltoztatásához. Biztonságos internetkapcsolat szükséges. A WOLF Link home modul készülékbe építhető, a WOLF Link pro a fűtő készülék mellé fali szereléshez használható.

Mindkét interfészmodul beköthető hálózati kábellel (LAN) és kábeltelenen (WLAN) egy meglévő hálózatba.

A kezelésre vagy a WOLF Smartset App (iOS és Android operációs rendszerre érhető el), vagy platformtól függetlenül a WOLF portálon (internetengedélyezés szükséges), ill. a „WOLF Smartset” Windows PC alkalmazáson keresztül kerülhet sor.




MEGJEGYZÉS

Egyidejű hozzáférés

Egyidejűleg legfeljebb egy felhasználó férhet hozzá egy berendezéshez.

3.2 WRS-2 WOLF-szabályozórendszer



1. WRS-2 WOLF-szabályozórendszer

	WOLF Link home	WOLF Link pro
CGB-2, CGW-2, CGS-2 gázüzemű kondenzációs készülék	●	●
TOB, COB-2 olajüzemű kondenzációs készülék	●	●
MGK-2 gázüzemű kondenzációs kazán	●	●
BWL-1S, CHA levegő-víz üzemű split hőszivattyú	●	●
COB olajüzemű kondenzációs készülék		●
MGK gázüzemű kondenzációs kazán		●
CGB, CGW, CGS, FGB gázüzemű kondenzációs készülék		●
CGG-2, CGU-2, CGG-3 gázüzemű kondenzációs készülék		●
R2, R3, R21 kazánszabályozás		●
BWW-1, BWL-1, BWS-1 monoblokkos hőszivattyú		●
MM, MM-2 keverőmodul	○	●
KM, KM-2 kaszkád modul	○	●
SM1, SM1-2, SM-2, SM2-2 napkollektoros modul	○	●
CWL Excellent Comfort lakásszellőztetés	○	●
KG Top, CKL Pool* klímaberendezés		●
CKL, CFL, CRL* szellőzőkészülék		●
Gázmotor blokkok		●

○ a WOLF-Link home készülékekkel kompatibilis fűtőkészülékkel lehetséges, teljeskörű funkciók csak az aktuális szoftververzióval rendelkező készülékeknél érhetők el.

* Modbus interfész szükséges a készülékben, speciális programozások nem jeleníthetők meg.

1. WRS-2 WOLF-szabályozórendszer

3.3 WOLF Link home szállítási terjedelem

Ellenőrizze a szállítási terjedelmet a következő lista alapján:

- WOLF Link home interfészmodul
- Szerelési és kezelési útmutató
- Csatlakozókábel
- Hálózati kábel
- 3 darab ragasztható kábelrögzítő
- Kiegészítő öntapadó címke


3.4 WOLF Link pro szállítási terjedelem

Ellenőrizze a szállítási terjedelmet a következő lista alapján:

- WOLF Link pro interfészmodul
- Szerelési és kezelési útmutató
- Hálózati kábel
- USB hálózati tápegység és kábel feszültségellátáshoz
- e-busz csatlakozókábel
- 3 darab tömszelence
- Kiegészítő öntapadó címke

Áttekintés

3.5 WOLF Link home / WOLF Link pro interfészmodul áttekintése



2. WOLF Link home / WOLF Link pro interfészmodul áttekintése

3.6 A nyomógomb funkciói

Nyomva tartott nyomógomb esetén a LED-ek egymás után kigyulladnak. A kívánt funkciótól függően a nyomógombot a megfelelő LED-kijelzésnél kell elengedni.

Funkció	Gombnyomás időtartama	LED kijelző
Indítsa el a hozzáférési pontot (Access Point)	kisebb <1s	nincs
Indítsa el a WPS-t	≥ 3s és < 5s	A zöld és a sárga LED világít
Gyári beállítás helyreállítás	> 10s	összes LED

2. A nyomógomb funkciói

A gomb összes egyéb funkcióját a gyakran ismételt kérdések között találja

3.7 A LED-ek jelentése

Interfész	LED	Vezérlés	Jelentés
Portál	Zöld	Nem világít	Nincs kapcsolat a WOLF-portállal
		Be	A WOLF-portállal való kapcsolat sikeresen helyreállt
		Villog	Kapcsolat helyreállítása folyamatban
e-busz / Modbus	Sárga	Nem világít	Nincs e-busz és Modbus kapcsolat
		Be	Az e-busz vagy Modbus-kapcsolat rendelkezésre áll és a rendszer érzékelése befejeződött
		Villog	Rendszerérzékelés aktív
WLAN	Piros	Nem világít	A WLAN nem aktív
		Be	A WLAN-kapcsolat sikeresen helyreállt
		Villog	Kapcsolat helyreállítása folyamatban
		Hosszú be, rövid ki	Access Point (hozzáférési pont) aktív
		Gyorsan villog	WPS aktív

3. A LED-ek jelentése

3.8 Műszaki adatok

Megnevezés	
Feszültségellátás	WOLF Link home: 24 V DC szabályzópanelen keresztül WOLF Link pro: 5VDC a Micro USB aljzaton és a mellékelt hálózati tápegységen vagy 24VDC-os feszültségellátáson keresztül
WLAN Standard	IEEE 802.11b/g/n, 2,4GHz, 1-13. csatorna
LAN	RJ45, 10/100Mbit
A WOLF Link home méretei (szélességxmagasságxmélység) mm-ben	47×100×18
A WOLF Link pro méretei (szélességxmagasságxmélység) mm-ben	83×160×31
üzemi hőmérséklet	WOLF Link home: 0...60°C / 20-90% relatív páratartalom, nem lecsapódó WOLF Link pro: 0...35°C / 20-90% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Tárolási feltételek	30...70°C / 0...95% relatív páratartalom, nem lecsapódó
WOLF Link pro védettség	IP30
MAC-cím, LAN	megfelel a sorozatszámnak (SN)

4. Műszaki adatok

4 Felszerelés / elektromos csatlakoztatás

⚠ VESZÉLY

Szakszerűtlen telepítés miatti életveszély!!

A szakszerűtlen villanszerelés életveszélyt okozhat

- ▶ Gondoskodjon arról, hogy kizárólag képzett szakember végezze az elektromos szerelést
- ▶ Az elektromos munkákat a helyi szabályoknak és irányelveknek megfelelően végezze

⚠ VESZÉLY

Áramütés miatti életveszély!

A sorkapcsok kikapcsolt hálózati kapcsoló esetén is feszültség alatt állnak






- ▶ Kapcsolja le a készülékek áramellátását
- ▶ Biztosítsa az áramellátást újrabekapcsolás ellen

4.1 A felszerelési helyre vonatkozó követelmények







A Link home interfészmodult csak a külön erre szolgáló szerelési helyre szerelje fel.

A WOLK-Link pro csak épületekben és nedves helyiségeken kívül üzemeltethető.


4.2 A WOLF Link home felszerelése

CGB-2 / CHA / CGW-2 / CGS-2 és BWL-1S	MGK-2	TOB / COB-2
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kapcsolja ki a készüléket és a hozzá tartozó komponenseket ▶ Válassza le a feszültségellátást (biztosíték vagy a fűtés vészkapcsolója) 	<p>Csak LAN-üzemre alkalmas! A WLAN-ra vonatkozó szerelési tudnivalók a következő linken érhetők el: www.wolf-smartset.com/faq</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Az elektromos csatlakozódoboz kinyitásához oldja ki és vegye le a fedelet 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hajtsa ki az elülső burkolat alsó részét 		
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hajtsa ki a Link home elhelyezéséhez a szabályozás hátoldalán lévő szerelőfiók fedelét 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyissa ki a szabályozás burkolatát 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyissa ki az elektromos csatlakozódoboz burkolatát
		
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Csatlakoztassa a szerelőfiókban lévő csatlakozókábelt a WOLF Link home interfészmodulhoz 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dugaszolja rá a mellékelt csatlakozókábelt a szabályozópanelra és a WOLF Link home interfészmodulhoz 	

Felszerelés / elektromos csatlakoztatás

CGB-2 / CHA / CGW-2 / CGS-2 és BWL-1S	MGK-2	TOB / COB-2
		
<p>▶ Pattintsa be a WOLF Link home interfészmodult a helyére</p> 	<p>▶ Pattintsa be a WOLF Link home interfészmodult a helyére</p> 	<p>▶ Pattintsa be a WOLF Link home interfészmodult a helyére</p> 
<p>▶ Hálózati kábellel történő hálózati csatlakozás (LAN) esetén dugaszolja azt a WOLF Link home interfészmodul RJ45 aljzatába.</p> <p>▶ Kapcsolja be a készüléket és a hozzá tartozó komponenseket.</p> <p>▶ A WOLF Link home interfészmodul most már üzembe helyezhető (az üzembe helyezést lásd a hátsó oldalon).</p> <p>▶ Végül szerelje vissza a burkolatokat fordított sorrendben.</p> <p>▶ Végül szerelje vissza a burkolatokat fordított sorrendben.</p> <p>▶ A kiegészítő öntapadó címkét ragassza fel a fűtőkészülék burkolatára, hogy szükség esetén hozzáférhessen a megfelelő adatokhoz a készülék megnyitása nélkül.</p>		

4.3 A WOLF Link pro felszerelése



Helyhez kötött alkalmazáshoz rögzítse a WOLF Link pro interfészmodult kettő, a kereskedelemben szokásos M6/S6 tiplivel és pl. két 2,9 x 32 / 38 mm domború fejű lemezcsavarral az arra a célra szánt fűleken keresztül (számozás 3.5) a falon.

Ha a WOLF Link pro interfészmodul vezeték nélkül kapcsolódik az otthoni hálózathoz, akkor a WOLF Link Pro interfészmodult jó WLAN-vételt biztosító helyen kell elhelyezni, és az ábrán jelölt terület legyen fémtárgyaktól (például kábelektől és vezetékektől) mentes.



- ▶ Kapcsolja ki a készüléket és a hozzá tartozó komponenseket.
- ▶ Válassza le a feszültségellátást (biztosíték vagy a fűtés vészkapcsolója).
- ▶ Nyissa ki a WOLF Link pro interfészmodult a csavar kicsavarásával és a csavar oldalán a fedél felemelésével.
- ▶ Óvatosan törje ki a szükséges kábelátvezetéseket megfelelő szerszám (például hegyes csőrű fogó) segítségével.

⚠ MEGJEGYZÉS

Mivel az USB hálózati tápegység leválasztó eszközként is működik, ennek a tápegységnek könnyen hozzáférhetőnek és eltávolíthatónak kell lennie.

Felszerelés / elektromos csatlakoztatás

Modbus GND
Modbus B
Modbus A
+24VDC




+24VDC A B föld

LAN (opcionális)
e-busz (WRS) (opcionális)
USB (feszültségellátás)

KLM-L légkezelő szabályozó modul csatlakoztatása

A B föld

föld A B



KLM-XL légkezelő szabályozó modul csatlakoztatása

+ - föld
(A) (B)



WOLF Power Systems csatlakozó

A B COM



5 Üzemen kívül helyezés / újrahasznosítás és ártalmatlanítás

5.1 Üzemen kívül helyezés

- ▶ Az interfészmodul üzemen kívül helyezése során a felszereléssel ellentétes sorrendben járjon el.
- ▶ Az interfészmodult szakszerűen ártalmatlanítsa.

5.2 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás



Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!

- ▶ A következő komponenseket a hulladékártalmatlanítási törvénynek megfelelően, környezetbarát módon kell ártalmatlanítani és hasznosítani a megfelelő felvevőhelyeken keresztül:
 - Régi készülék
 - Kopó alkatrészek
 - Hibás alkatrészek
 - Elektromos vagy elektronikai hulladék
 - A környezetre veszélyes folyadékok és olajokA környezetbarát mód az anyagcsoportok szerinti szétválasztás után az alapanyagok lehető legkisebb környezetterhelés melletti lehető legnagyobb mértékű újrahasznosítását jelenti.
- ▶ A kartonból, újrahasznosítható műanyagokból és műanyag töltőanyagokból készült csomagolásokat környezetbarát módon, megfelelő újrahasznosító rendszerekkel vagy hulladékhasznosító helyeken kell ártalmatlanítani.
- ▶ Vegye figyelembe az adott országban érvényes és a helyi előírásokat.

Üzembe helyezés

6 Üzembe helyezés

6.1 Csatlakozás LAN-on keresztül

Az üzembe helyezési videókhöz kérjük, kövesse a linket



https://www.wolf-smartset.com/lan_en

1. A WOLF Link felszerelése (lásd: „4.2 Montage WOLF Link home“ auf Seite 10)
2. Csatlakoztassa a WOLF Link-et és a WOLF rendszert e-busz csatlakozókábel segítségével
3. Csatlakoztassa a WOLF Link-et és az útválasztót a hálózati kábellel
4. Helyezze feszültség alá a WOLF Link-et (hálózati kapcsoló / külső feszültségellátás)
5. Mintegy 1 perc múltán a sárga LED folyamatosan világít, és a kapcsolat létrehozható az otthoni hálózaton keresztül
6. Töltse le a Smartset alkalmazást (a QR-kódokat lásd alább)
7. Nyissa meg a Smartset alkalmazást
8. Nyissa meg a menüt a kezdőképernyő bal felső részén
9. Indítsa el az üzembe helyező varázslót és kövesse az utasításokat (FIGYELEM: Az okostelefonnak ugyanabban a hálózatban kell lennie, mint a WOLF Link. Ha már be van jelentkezve a megfelelő felhasználói fiókkal, ki kell jelentkeznie az üzembehelyező-varázsló eléréséhez a „Profilbeállítások”-on keresztül.)

6.2 Csatlakozás WLAN-on keresztül

Az üzembe helyezési videókhöz kérjük, kövesse a linket



https://www.wolf-smartset.com/wlan_en

1. A WOLF Link felszerelése (lásd: „4.2 Montage WOLF Link home“ auf Seite 10)
2. Csatlakoztassa a WOLF Link-et és a WOLF rendszert e-busz csatlakozókábel segítségével
3. FIGYELEM! Adott esetben húzza ki a meglévő internethálózati kábelt
4. Helyezze feszültség alá a WOLF Link-et (hálózati kapcsoló / külső feszültségellátás)
5. Aktiválja a WPS-funkciót az útválasztón
6. FIGYELEM! 30 másodpercen belül nyomja le 3-5 másodpercig a WOLF Link-en lévő gombot (amint a zöld és a sárga LED kigyullad, engedje el)
7. A piros LED gyorsan villogni kezd - Amint a piros LED folyamatosan világít, a csatlakozási kísérlet sikeres volt
8. Mintegy 1 perc múltán a sárga LED folyamatosan világít, és a kapcsolat létrehozható az otthoni hálózaton keresztül
9. Töltse le a Smartset alkalmazást
10. Nyissa meg a Smartset alkalmazást
11. Nyissa meg a menüt a kezdőképernyő bal felső részén
12. Indítsa el az üzembe helyező varázslót és kövesse az utasításokat (FIGYELEM: Az okostelefonnak ugyanabban a hálózatban kell lennie, mint a WOLF Link. Ha már be van jelentkezve a megfelelő felhasználói fiókkal, ki kell jelentkeznie az üzembehelyező-varázsló eléréséhez a „Profilbeállítások”-on keresztül.)

6.3 Alternatív csatlakozási lehetőségek

A helyi hálózathoz való csatlakoztatás alternatív lehetőségei a www.wolf-smartset.com/faq oldalon találhatóak.

6.4 Okosotthon-csatlakozás

A WOLF Link okosotthon-rendszerbe történő csatlakozására vonatkozó utasítások a következő címen találhatóak: www.wolf-smartset.com/smarthome_de.

6.5 QR-kódok az alkalmazás letöltéséhez

QR-kód iOS alkalmazáson



QR-kód Androidon



EU-megfelelőségi nyilatkozat

7 EU-megfelelőségi nyilatkozat

Kiállító: WOLF GmbH
Cím: Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

Termék: WOLF Link home / WOLF Link pro interfészmodul

Cikkszám 2746365; 2746366

A fent leírt termékek a következő dokumentumok követelményeit elégítik ki:

EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 300 328 V2.2.2
EN IEC 62311:2020
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN IEC 63000:2018

A következő irányelvek rendelkezéseinek megfelelően

2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)

a termék a következő jelölést kapja:



Mainburg, 2021.08.02.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Jacobs'.

Gerdewan Jacobs
Ügyvezető műszaki igazgató

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Friedrichs'.

Jörn Friedrichs
Fejlesztési vezető



WOLF GmbH | Postfach 1380 | D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 | Fax +49.0.87 51 74- 16 00 | www.WOLF.eu